

## Bomann KG2242CB



### Yleiset turvallisuusohjeet

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet, takuutodistus, kuitti ja mahdollisesti myös pakkaus sisältöineen. Jos annat tämän laitteen jollekin toiselle muista antaa myös käyttöohjeet.

-Laitte on suunniteltu ainoastaan yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön. Älä käytä laitetta ulkotiloissa jos se ei ole siihen tarkoitettu. Pidä laite poissa kuumuudelta, auringonvalolta, kosteudelta (älä koskaan upota laitetta mihinkään nesteeseen) ja

teräviltä reunoilta. Älä käytä laitetta märin käsin. Jos laite on kostea tai märkä irrota se pistorasiasta välittömästi.

-Kun puhdistat tai laitat laitteen syrjään, kytke aina virta pois päältä. Poista pistoke pistorasiasta (vedä pistokkeesta, älä johdosta) jos laitetta ei käytetä ja poista asennetut lisävarusteet. -Älä käytä laitetta sitä valvomatta. Jos poistut paikalta, kytke aina virta pois päältä tai irrota pistoke pistokerasiasta.

-Tarkista säännöllisesti laite ja sen johto mahdollisilta vaurioilta. Älä käytä laitetta jos se on vahingoittunut.

-Älä yritä korjata laitetta itse, ota aina yhteys asiantuntijaan.

Vältyäksesi vaurioilta, toimita aina vahingoittunut johto valmistajalle, asiakaspalveluumme tai asiantuntijalle.

-Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

-Huomioi tarkkaan seuraavat ”Erikois turvallisuusohjeet”.

### Lapset

-Varmistaaksesi lasten turvallisuuden, pidä pakkaus sisältöineen heidän ulottumattomissa. **Varoitus! Tukehtumisvaaran takia älä anna lasten leikkiä foliolla!**

-Suojellaksesi lapsia ja heikkokuntoisia ihmisiä laitteen vaurioilta, varmista että tätä laitetta käytetään ainoastaan valvonnan alla. Tämä laite ei ole lelu. Älä anna pienten lasten leikkiä sillä.

### Erikois turvallisuusohjeet

**-Varoitus! Laitetta käyttäessäsi sen pinta voi olla erittäin kuuma! Varo polttamasta itseäsi!**

-Aseta laite tasaiselle ja lämpöeristetylle alustalle.

**-Varoitus! Tulipalo vaara!**

Pidä laite turvallisen välimatkan päässä helposti syttyvistä esineistä kuten huonekaluista ja verhoista, jne.(30 cm). Öljy ja rasva valmisteet saattavat palaa ylikuumennettuna.

-Vältäaksesi kuumuden kasaantumista älä aseta laitetta hyllykön alapuolelle. Varmista sopiva etäisyys!

-Laitte ei ole sopiva käytettäväksi ulkotiloissa!

-Varmista, että pääjohto ei ole kosketuksissa laitteen kuumiin osiin.

Älä koske laitteen kuumia osia, käytä painikkeita ja kädensijaa.

-Kun avaat tai suljet grilliä, varo vapautuvaa höyryä.

-Anna laitteen viilentyä ennen kuin siirrät sen pois.

-Älä siirrä laitetta kun se on käytössä.

-Grillattavat tuotteet tulisi poistaa ainoastaan siihen sopivilla välineillä.

**Laitteen käyttöönotto****Tarttumaton pinta**

-Rasvaa grillilautaset kevyesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käytä laitetta 10 minuuttia sulkemalla grillin ja ilman ruoka-aineita (katso ”Laitteen käyttö”). Pyyhi sitten grilli kostealla pyyhkeellä.

-Pieni määrä savua on normaalia. Varmista riittävä tuuletus.

**Laitteen käyttö**

1. Kelaat koko pääjohto.

*Liittäminen*

-Ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan, varmista että jännitemäärä on sama kuin laitteessa. Jännitemäärän löydät laitteen etiketistä. - Yhdistä laite ainoastaan oikein asennettuun pistorasiaan, 230V/50 Hz

*Lamppu*

Heti kun olet liittännyt pistokkeen pistorasiaan ja kytkenyt laitteen päälle, punainen valo syttyy kertoakseen että laite on liitetty pääsähköjohtoon.

*Lämmitys aika*

-Lämmityksen aikana vihreä valo syttyy ja sammuu kun laite on saavuttanut sopivan lämpötilan.

-Lämmitysaika on noin 5 min. Tänä aikana sinun tulisi pitää grilli suljettuna.

2. Käytön aikana vihreä lamppu syttyy tietyin väliajoin varmistaakseen oikean lämpötilan.

3. Tarvittaessa, paina kädensijan salpoja vastakkain avaaksesi grillin. Avaa kansi ja aseta ruoka grillattavaksi. Sulje sitten grilli kevyesti.

4. Grillaus kestää noin 8-10 minuuttia (riippuu ruoan paksuudesta). Teknisistä syistä on mahdollista, että ruoan yläpuoli grillaantuu nopeammin kuin alapuoli. Tarvittaessa käännä ruokaa kun grillaat.

Huom: Kun avaat tai suljet grilliä, varo vapautuvaa höyryä.

5. Avaa kansi ja poista grillatut ruoat puisella haarukalla tai jollain vastaavalla välineellä. Älä käytä teräviä välineitä, koska ne saattavat vahingoittaa grillilautasten pintaa.
6. Kun ruokaa ei grillata, grilli tulisi aina pitää suljettuna.

### **Virran pois kytkeminen**

- a. Kun lopetat grillaamisen poista pistoke pistorasiasta.
- b. Jos haluat siirtää tai laittaa laitteen varastoon, siirrä salvat laitteen sivuilla keskelle suojataksesi grillin pintaa. Varmista, että ne on suljettu.

### **Puhdistus**

- Vedä aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja odota että laite on viilentynyt.
- Älä käytä metalliharjaa tai muita naarmuttavia välineitä.
- Älä käytä mitään hapokkaita tai hankaavia pesuaineita.
- Laitetta puhdistaessa sitä ei tulisi missään tilanteessa upottaa tai kastaa veteen.

### **Grillilautaset**

-Poista ruoantähteet vielä kun grilli on kuuma kostealla rätillä tai paperilla.

-Puhdista lautanen pehmeällä pesusienellä ja saippuavedellä. Pyyhi sitten pelkällä vedellä ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Kuivaamisen jälkeen lisää hieman öljyä lautasen pinnalle.

### **Suojus**

Puhdista suojus käytön jälkeen kostealla pyyhkeellä.

### **Tekniset tiedot**

Malli.....KG 2242 CB  
 Sähkön saanti.....220-240 V, 50/60 Hz  
 Sähkön kulutus.....2000 W  
 Turvaluokka.....I

Tämä laite on testattu CE direktien mukaisesti, kuten sähkömagneettiset yhteensopivuudet ja matala jännitemäärä ja on valmistettu viimeisimpien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Mahdollisuus teknisiin muutoksiin pidätetään!

### **Takuu**

Me lupaaamme laitteelle 24 kuukauden takuun ja laitteen ostopäivästä lähtien (kuitti).

Takuun aikana me korjaamme laitteessa esiintyvät virheet veloituksetta koskien materiaalia tai valmistusvirheitä. Korjaamme laitteen tai valintamme mukaan vaihdamme sen uuteen. Korjauksen tai laitteen vaihdon jälkeen ei ole oikeutta uuteen takuuseen!

Todistaaksesi takuun tarvitset kuitenkin. Laitteen vaihtoa tai korjausta ei tehdä veloituksetta ilman kuuttia.

Jos haluat anoa takuuta toimita **koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan** kuitenkin kanssa jälleenmyyjälle.

Lisävarusteille tai muille esineille aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuuteen.

Takuu raukeaa luvattoman väärentämisen ilmetessä.

### **Takuun päätyttyä**

Kun takuu päättyy, korjaukset voidaan toimittaa jälleenmyyjälle tai asiantuntijalle tai korjaamoon maksua vastaan.

### **”Roskakori”-symbolin merkitys**

Suojele ympäristöämme: Älä heitä sähkölaitteita kotijätteeseen.

Palauta käyttämättömät sähkölaitteet niille tarkoitetuille keräyspisteille.

Oikea jätteen poisto auttaa välttämään mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin.

Paikallisilta viranomaisilta saat lisätietoa laitteiden jätehuollosta.