

B4 Tender, Opal, Stil, F600

Kun kupua käytetään B1 järjestelmään (vain keittiöpoisto) voidaan 0-asento aktivoida seuraavasti:

Ohjelmointitilaan päästään pitämällä painikkeita **A ja C painettuina noin 10 sekuntia** (merkkivalot **A ja C** syttyvät). Pidä sen jälkeen painiketta **D** painettuna kunnes valitun painikkeen merkkivalo vilkkuu.

Vahvasta ohjelmointi painamalla painiketta **D** toistamiseen. Kun merkkivalo painikkeessa **D** syttyy, on ohjelmointi valmis.

Perustilaan voidaan aina palata toistamalla ohjelmointi.

Kun merkkivalo painikkeessa **C** syttyy, palautuu ohjelmointi perusasetukseen.

Franke Finland ei ota mitään vastuuta vahingoista jotka saattavat aiheutua 0-asennon käytöstä vastoin asunnon ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatetta.

