

SAVO

PIKAOHJEISTUS LIESIKUVUN KÄYTTÖÖNOTTOASENNUKSEEN

Liesikupunne on jo tehdastoimituksena (perusasetuksilla) käyttövalmis useimpaan käyttökohteeseen. Sujuvan asennuksen ja parhaan kohdeyhteensopivuuden takia asennus on hyvä tehdä seuraavassa järjestyksessä.

- Ota liesikupu pois paketista, katso että kaikki tarvittava on mukana ja vahingoittumattomana. Mikäli epäilet mitään, ota heti yhteys Savon asiakastukeen!
- Aseta liesikuvun valinnaiset toiminnot päälle dip-kytkimillä (katso dokumentti 'Käyttöohje—Liesikuvun toiminnot', s. 9)
- Asenna liesikupu paikalleen
- Asenna tehostusventtiili (mV-125, valinnainen) liesikuvun alakautta liesikuvun lähtökaulukseen (poista ensin rasvasuodattimet)
- Jos tehostusventtiili asennettiin, käännä tehostusventtiilin aktivoiva dip-kytkin #1-7 ON-asentoon ja ilmanvaihdon pakotettu 24/7-toiminto (dip-kytkin #1-3) myös ON-asentoon
- Kytke asunnon jäykkä kierresaumapoistohormiputki tehostusventtiilin mukana tulevaan liukuputkeen
- Kytke sähköt, eli liesikuvun oma käyttösähkö sekä moottorinohjauskaapeli ja mahdollisesti tehostusventtiili sekä relekärkitieto
- Koekäytä ja varmista, että kaikki toimii odotusten mukaisesti

Huom! AC-asennuksia ei saa tehdä kuin asiansa osaava ammattilainen. Pistotulppa-asennus, dip-kytkimien avulla tapahtuva konfigurointi, sekä EC-moottorin ohjauskaapelin kytkentä ei edellytä sähköalan ammattilaista, mutta Savo suosittelee näissäkin työvaiheissa ammattilaisen käyttämistä.