














**FIN** Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyyttöä ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liitäntätyö vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.














**Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TÄRKEÄÄ valaisimesta:**

-  Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.
-  Maadoitusyhtöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen.
-  Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen (L).
-  Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen (N).
-  Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.
-  Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.
-  "COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.
-  Valaisin voidaan asentaa normaalisti syyttävälle alustalle. (Esim. puu)
-  Valaisin EI SAA asentaa normaalisti syyttävälle alustalle. (Esim. puu)
-  Rikkoonutn suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.
- IP21** Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).
- IP44** Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).
-  Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)
- MAX: nn W** Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.
-  Ainoastaan sisäkäyttöön.
-  EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvellut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

**SWE** Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.














**Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:**

-  Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.
-  Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.
-  Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
-  Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).
-  Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.
-  Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.
-  "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.
-  Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)
-  Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex trä)
-  Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.
- IP21** Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)
- IP44** Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)
-  Brännare försedda med denna symbol MÅSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)
- MAX: nn W** Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNA effekt.
-  Endast för inomhusbruk.
-  Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra utjanta produkter till en för dem avsedd samlingsplats.

**EST** Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

**Valgusti VÕIMALIKUD sümboolid ja nende tähendus, KONTROLLI valgustit:**

-  Klass I. See valgusti peab olema maandatud.
-  Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.
-  Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).
-  Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).
-  Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.
-  Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukсед jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.
-  "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.
-  Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).
-  Valgusti EI TOHI asetada tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).
-  Purunenud kaitseklaasi tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.
- IP21** Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).
- IP44** Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).
-  PEAB KASUTAMA selle sümbooliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi)
- MAX: nn W** Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.
-  Ainult siseruumides kasutamiseks.
-  EI OLE LUBATUD visata tavapüri hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

