

Asennusohjeet

Timco ATV-570R kaivuulaittepeukalolle

1. Peukalo tulee kaivuupuomiin kuten alla olevassa kuvassa.



2. Tuote toimitetaan "väärin" kasattuna, jotta se mahtuu pienempään tilaan:
Varsi pitää siirtää toiseen kohtaan ennen puomiin asennusta.



3. Peukalo on mahdollista lukita puomin suuntaisesti, silloin kun sitä ei tarvita.

