Panasonic

Operating Instructions

Air-to-Water Hydromodule + Tank



Model No.

Indoor Unit WH-ADC0309H3E5 Outdoor Unit WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1

Indoor Unit WH-ADC1216H6E5 Outdoor Unit WH-UD12HE5 WH-UD16HE5 WH-UX09HE5 WH-UX12HE5

Indoor Unit WH-ADC0916H9E8 Outdoor Unit WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX12HE8 WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8



Bruksanvisning 2-27 Luft-till-vatten hydromodul + Tank Tack för ditt inköp av denna Panasonicprodukt. Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Installationsinstruktioner medföljer. Serienummer och tillverkningsår finns angivet på namnskylten.

Bruksanvisninger Luft-til-vann Hydromodul + Tank

Takk for at du har kjøpt dette Panasonic-produktet. Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk. Installasjonsinstruksjoner vedlagt. Se navneskiltet for serienummer og produksjonsår.

Käyttöohjeet Ilma-vesikiertomoduuli + säiliö	54-79
Kiitos, että valitsit Panasonic -tuotteen.	_
säilytä ne tulevaisuutta varten.	1
Asennusonjeet mukana. Sarjanumeron ja valmistusvuoden osalta ks. tiedot nimikilvessä.	

Betjeningsvejledning Luft-til-vand hydromodul + Tank Tak, fordi du købte et Panasonic produkt.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du benytter anlægget og gem den til fremtidig brug.

Installationsvejledning vedhæftet.

For serienummer og produktionsår henvises der til typeskiltet.

CE

Manufactured by: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. U Panasoniku 1, 320 84 Plzeň, Czech Republic



Svenska

28-53

Dansk

80-105

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	4-6
Fjärrkontrollknappar och display	7-9
Initiering	9
Snabbmeny	10
Menyer	10-23

För användaren

1	Funl	ctionsinst10-11
	1.1	Veckotimer
	1.2	Semestertimer
	1.3	Timer för tyst läge
	1.4	Rumsvärme
	1.5	Tankvärmare
	1.6	Sterilisering
	1.7	VV-läge
2	Syst	emkontroll12
	2.1	Energimonitor
	2.2	Vattentemperaturer
	2.3	Felhistorik
	2.4	Kompressor
	2.5	Värmare
3	Pers	onliga inst12-13
	3.1	Ljud knapptryckning
	3.2	LCD-kontrast
	3.3	Bakgrundsbelysning
	3.4	Bakgrundsstyrka
	3.5	Klockformat
	3.6	Datum coh tid
	3.7	Språk
	3.8	Ange lösenord
4	Serv	icekontakt13
	4.1	Kontakt 1 / Kontakt 2

För installatören

5	Installatörsinst. >	 Systeminställningar 	14-18
		, ,	

- 5.1 Option kretskort-anslutning
- 5.2 Zon och givare
- 5.3 Kapacitet värmare
- 5.4 Antifrys
- 5.5 Anslutning bufferttank
- 5.6 Trågvärmare
- 5.7 Alternativ utegivare
- 5.8 Bivalent anslutning
- 5.9 Extern brytare
- 5.10 Solanslutning
- 5.11 Extern felsignal
- 5.12 Behovsstyrning
- 5.13 SG ready
- 5.14 Extern kompressorbrytare
- 5.15 Cirkulationsvätska
- 5.16 Värme/kylbrytare
- 5.17 Manuell värm.
- - 6.1 Värme
 - 6.2 Kyla
 - 6.3 Auto
 - 6.4 Tank
- 7 Installatörsinst. > Serviceinställningar22-23
 - 7.1 Maxfart pump
 - 7.2 Nedpumpning
 - 7.3 Betongtorkn.
 - 7.4 Servicekontakt

Rengöringsinstruktioner	24
Problemlösning	25-26
Information	27

Före användning ska du se till så att systemet har installerats korrekt av en auktoriserad återförsäljare enligt de givna instruktionerna.

- Panasonics Luft-till-Vatten-Värmepump är ett splitsystem som består av två enheter: en inomhus- och en utomhusenhet. Inomhusenheten består av hydromodulen och en varmvattentank på 200 liter.
- Denna bruksanvisning beskriver hur du använder systemet med inomhus- och utomhusenheten.
- För drift av andra produkter såsom radiator, extern värmestyrenhet eller golvvärmesystem, se bruksanvisningarna för respektive produkt.
- Systemet kan låsas för användning i läget HEAT och läget COOL kan kopplas ur.
- Vissa funktioner som beskrivs i denna manual kanske inte finns tillgängliga i ditt system.
- Vatten som överensstämmer med europeisk vattenkvalitetsstandard 98/83 EG måste användas. Tankenhetens livslängd förkortas om grundvatten (inklusive källvatten och brunnsvatten) används.
- Tankenheten skall inte användas med kranvatten som innehåller smittämnen som salt, syra och andra orenheter som kan fräta på tanken och dess komponenter.
- Rådfråga närmaste auktoriserad återförsäljare för mer information.
- *1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast låsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
- *2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA Är tillgängligt)

Systemöversikt



Bilderna i denna skötselanvisning är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska modellen.

Förändringar kan göras utan föregående meddelande angående framtida förbättringar.

Driftsförhållanden

	WH-UD serie		WH-UX serie, WH-UQ serie		*1 12 VI A	
	VÄRME (TANK)	VÄRME VÄRME VÄRME (KRETS) (TANK) (KRETS)		VÄRME (KRETS)	(KRETS)	
Vattenutloppstemperatur (°C) (Min. / Max.)	- / 65*	20 / 55	- / 65*	20 / 55 (Under omgivning -15 °C) * ³ 20 / 60 (Över omgivning -10 °C) * ³	5 / 20	
Utomhustemperatur (°C) (Min. / Max.)	-20	/ 35	-28 / 35		16 / 43	

Om utomhustemperaturen ligger utanför tabellens temperaturomfång, sjunker uppvärmningskapaciteten avsevärt och utomhusenheten kan stoppa driften som skyddsåtgärd.

Enheten återupptar driften automatiskt när utomhustemperaturen återgår till angivet omfång.

* Över 55 °C, är det endast möjligt med drift av reservvärmare.

*3 Mellan utomhusomgivning -10 °C och -15 °C, minskar vattenutloppstemperaturen gradvis från 60 °C till 55 °C.

Svenska

Säkerhetsföreskrifter

För att undvika skada på dig själv, skada på andra, eller skada på egendom, var god iaktta följande: Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, nedan klassas deras allvar:



Instruktioner klassificeras med följande symboler:



Denna symbol betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.



Dessa symboler betecknar handlingar som är NÖDVÄNDIGA.



Använd inte hetvatten som produceras av tankenheten som dricksvatten eller till matlagning. Detta kan annars orsaka sjukdom.



Inomhus- och utomhusenhet

Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt samt av personer med funktionsnedsättning, funktionshinder eller brist på kunskap och erfarenhet, förutsatt att de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller specialist för att rengöra de interna delarna, reparera, installera, avlägsna och återinstallera enheten. Felaktig installation kan leda till läckage, elektriska stötar eller eldsvåda.

Bekräfta med en auktoriserad återförsäljare eller specialist angående bruk av ett godkänt kylmedel.

Att använda ett kylmedel annat än det som är specificerat kan ge upphov till skada på produkten, bristning och skada, etc.

Installera inte enheten i en potentiellt explosiv eller lättantändlig miljö. Underlåtenhet att följa detta kan resultera i brand.

För inte in dina fingrar eller andra föremål i inomhuseller utomhusenheten, eftersom roterande delar kan orsaka personskada.



Rör inte utomhusenheten under blixtoväder, då det kan orsaka elstöt.

Sitt inte och ställ dig inte på enheten, eftersom du då kan trilla och skada dig.

Installera inte inomhusenheten utomhus. Den är endast utformad för installation inomhus.

Strömförsörjning

Använd inte modifierad sladd, förgreningssladd, förlängningssladd eller ospecificerad sladd för att undvika överhettning och eldsvåda.



För att förhindra överhettning, eldsvåda eller elchock:

- Dela inte det använda uttaget med annan utrustning.
- Manövrera inte enheten med våta händer.
- Böj eller vrid inte nätsladden.



Om nätsladden är skadad måste den, för att farliga situationer ska undvikas, bytas ut av tillverkaren, servicepersonal eller en person med motsvarande kompetens.

Denna enhet är utrustad med jordfelsbrytare/spänningsskyddet (RCCB/ELCB). Be en auktoriserad återförsäljare att utföra regelbundna driftskontroller av jordfelsbrytaren/spänningsskyddet, speciellt efter installation, inspektion och underhåll. Fel i jordfelsbrytaren/spänningsskyddet kan leda till elstöt och/eller eldsvåda.

Det rekommenderas starkt att du installerar en jordfelsbrytare (RCD) på platsen för att förhindra elstöt och/eller eldsvåda.

Koppa ifrån alla strömförsörjningskretsar innan arbete utförs på ett uttag.

Använd inte produkten om något onormalt sker eller fel uppstår och koppla ifrån strömförsörjningen. (Risk för rök/eld/elstöt) Exempel på vad som är onormalt/ fel

- Jordfelsbrytaren/ spänningsskyddet löses ut ofta.
- Det luktar bränt.
- Enheten avger onormalt buller eller vibrationer.
- Varmvattenläcka från inomhusenheten.

Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare för underhåll/ reparation.

Använd handskar under inspektion och underhåll.

Säkerhetsföreskrifter



Denna utrustning måste jordas för att undvika elstöt eller eldsvåda.



Undvik elstöt genom att koppla ifrån strömförsörjningen

- Före rengöring eller service.
- Vid en längre tid utan användning.

Denna apparat används för olika bruk. Koppla ifrån alla strömförsörjningskretsar innan arbete utförs på inomhusenhetens uttag för att undvika elstöt, eldsvåda eller olycka med dödlig utgång.

Inomhus- och utomhusenhet



Tvätta inte inomhusenheten med vatten, bensin, spädningsmedel eller skurpulver för att undvika skada eller korrosion på enheten.

Installera inte enheten nära något antändbart ämne eller i våtrum. Det finns i så fall risk för elstöt och/ eller eldsvåda.

Rör inte inomhusenhetens vattenutloppsrör vid drift.

Placera inte föremål på eller under enheten.

Rör inte den vassa aluminiumflänsen, eftersom vassa delar kan orsaka personskada.



Använd inte systemet under sterilisering för att förhindra brännskador eller överhettning av duschen.



Se till att dräneringsslangen är korrekt ansluten för att förhindra vattenläckage.

Efter en längre tids användning, se till att monteringskonsolen inte är försvagad. En försvagad monteringskonsol kan leda till att enheten faller ned.

Be en auktoriserad återförsäljare att reglera fältinställningarna för steriliseringsfunktionen enligt gällande lagar och föreskrifter.

Fjärrkontroll



Låt inte fjärrkontrollen bli blöt. Underlåtenhet i detta kan resultera i elstöt och/eller brand.

Tryck inte på knapparna på fjärrkontrollen med hårda och vassa föremål. Underlåtenhet i detta kan orsaka skada på enheten.

Tvätta inte fjärrkontrollen med vatten, bensin, thinner eller skurpulver.

Utför inte kontroll eller underhåll av fjärrkontrollen själv. Rådfråga en auktoriserad återförsäljare för att förhindra personskada orsakad av inkorrekt användning.

Fjärrkontrollknappar och display



Fjärrkontrollknappar och display



*2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA Är tillgängligt).

8

3	Temperatur för varje zon		
4	Tid och dag		
5	Vattentanktemperatur		
6	Utomhustemperatur		
$\overline{\bigcirc}$	Sensortyp/lkoner för temperaturing	ställningstyp	
	Vattentemperatur →Kompenseringskurva	Uattentemperatur →Direkt	state Endast pool

→Intern

1

Rumstermostat

Initiering

Innan du börjar installera de olika menyinställningarna, initiera fjärrkontrollen genom att välja språket för driften och installera datum och tid korrekt.

Det rekommenderas att installatören utför följande initiering av fjärrkontrollen.

Välja språk

- Tryck på 🕛 och vänta medan displaven initierar.
- (1) Bläddra med $\overline{\mathbf{v}}$ och \mathbf{A} för att välja språk.

→Kompenseringskurva Rumstermostat

→Fxternt

Tryck på för att bekräfta valet.

Ställa in klockan

- (1) Välj med V eller A hur tiden ska visas, antingen 24 timmar eller am/pm-format (t.ex. 15:00 eller 3 pm).
- (2) Tryck på för att bekräfta valet.
- (3) Använd ▼ och ▲ för att välja år, månad, dag, timme och minuter. (Tryck på 🚽 för att bekräfta valet varje gång.)
- (4) När tiden ställts in visas tid och dag på displayen även om fjärrkontrollen är AV.

Initiering 12:00am,Mår LCD blinkar Initierar.... 12:00am,Mår Språk ITALIANO ESPAÑOL DANISH SWEDISH ¢Väli [₊-]Godta Klockformat 12:00am,Mår 24 tim am/pm ^Väli [₄-]Godta Datum coh tid 12:00am,Mån År/Månad/Dag Tim : Min 2015 / 01 / 07 10:00 am ⇒ Väli [+] Godta 10:00am,Ons [()]Start

Snabbmeny

Efter att de inledande inställningarna har slutförts kan du välja en snabbmeny bland följande val och redigera inställningen.

1 Tryck på 🛲 för att visa snabbmenyn.





Menyer För användaren

Välj menyer och bestäm inställningar enligt det tillgängliga systemet i hushållet. Alla inledande inställningar måste göras av en auktoriserad återförsäljare eller en specialist. Det är rekommenderat att även alla ändringar av de inledande inställningarna görs av en auktoriserad återförsäljare eller en specialist.

- Efter den inledande installationen kan du manuellt justera inställningarna.
- Den inledande inställningen förblir aktiv tills användaren ändrar den.
- Fjärrkontrollen kan användas för flera installationer.
- Se till så att driftsindikatorn är AV före inställning.
- Systemet kanske inte fungerar riktigt om det är fel inställt. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

För att visa <Huvudmeny>: :=

För	att	välja	meny:			
-----	-----	-------	-------	--	--	--

För att bekräfta det valda innehållet:



Standardinställning Inställningsalternativ / Display

1 Funktionsinst.		
1.1 > Veckotimer		
När veckotimern är inställd kan användaren redigera från snabbmenyn. För att ställa in upp till 6	Timerinställning Välj veckodag och ställ in de förlopp som behövs (Tid / Drift PÅ/AV / Läge)	Veckotimer 10:34am,Mån Sön Man Tis Ons Tor Fre Lör 1. 8:00am PÅ 🚰 40°C
driftsförlopp på veckobasis. • Inaktiverad om värme/ kylväxlaren trycks ner eller om Tvinga värmare är på.	Kopiera timer Välj veckodag	2.12:00pm PĂ 兼 24/28°C 40°C 3. 1:00pm PĂ 兼 12/10°C ↔Dag ↓Förlopp [↓]Redigera

Meny

Me	ny	Standardinställning	Inställningsalterna	ativ / Display		
12	> Semestertimer					
1.2	För att spara energi kan en semesterperiod ställas in till att	AV		PÅ ▲ AV		
	antingen stänga AV systemet	> PÅ				
	eller sänka temperaturen under	Semesterns s	start och slut.	Semester: Slut 10:34am, Mån		
	perioden.	Datum	och tid	År/Månad/Dag Tim:Min		
		AV eller sänk	t temperatur	2015/01/07 10:00 am		
	 Veckotimerinställningen kan inak men den återställs så fort semes 	tiveras tillfälligt under ser tertimern är slutförd.	mestertimerinställning	↓ Väli []Godta		
1.3	> Timer för tyst läge			•••••]		
	För att drivas tyst under den	Tid att sta	arta Tyst [.]	Tyst läge 10:34am, Mån		
	förinställda perioden.	Datum	och tid	Förlopp Tid Nivå		
	6 förlopp kan ställas in.			1 8:00 am 0 2 5:00 pm 1		
	Nivå 0 betyder att läget är av.	lysthetsnivá:		3 11:00pm 3		
	-	0	- 5	↓ Välj [₊J]Redigera		
1.4	> Rumsvärme			-		
	För att sätta PÅ eller stänga AV rumsvärmaren.	AV		PÅ AV		
1.5	> Tankvärmare					
	För att sätta PÅ eller stänga AV tankvärmaren.	AV		PÂ ▲ AV		
1.6	> Sterilisering					
	För att sätta PÅ eller stänga AV autosteriliseringen.	PÅ		PÅ AV		
	 Använd inte systemet under sterilisering för att förhindra skållning med varmvatten, eller duschöverhettning. Be en auktoriserad återförsäljare avgöra nivån för inställningarna för steriliseringsfunktionen på platsen enligt de lokala lagarna och bestämmelserna. 					
1.7	> VV-läge (Varmvatten)					
	För att ställa in VV-läget till Standard eller Smart. • Standardläge har snabbare VV-tankuppvärmningstid. Smartläge tar däremot längre tid att värma upp VV-tiden med lägre energiförbrukning.	Standard		Standard Smart		

Me	eny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display	
2	Systemkontroll				
21					
2.1	Aktuellt eller historiskt diagram över energiförbrukning, alstring eller COP.	Nuvarande Välj och Historikdiagram	n hämta	Total förbrukning (1a	àr)
	 COP= Coefficient of Performanc För historikdiagram väljs periode Energiförbrukning (kWh) för värn Den totala effektförbrukningen är skilja sig från värden uppmätta m 	e (Prestandakoefficient). n för 1 dag/1 vecka/1 år. ne, *1 avkylning, tank och r ett uppskattat värde utif ned precisionsinstrument	i totalt kan hämtas. rån AC 230 V och kan	Image: 1213141516171 Jan, 2015: 0.0 s Image: Ima	8191011112 /Ann Wh Ungefär
2.2	> Vattentemperaturer	1			
	Visar alla vattentemperaturer i varje område.	Reell vattentemperatu Retur / Tillopp / Zon 1 Bufferttank / Sol / Poo	ır för 8 poster: / Zon 2 / Tank / I	Vattentemperaturer 1. Retur 2. Tillopp 3. Zon 1 4. Zon 2	10:34am,Mån : 0°C : 0°C : 0°C
		Valj och	n hamta	-Sida	
23	> Felhistorik			•	
2.0	 Se problemlösning för felkoder. Den senaste felkoden visas högst upp. 	Välj ocł	n hämta	Felhistorik 1 2 3 4	10:34am,Mân
				[₊-]Radera historik	
2.4	> Kompressor				
	Visar kompressorprestandan.	Välj ocł	n hämta	Kompressor 1. Aktuell frekvens 2. AV/PÅ-räknare 3. Total drifttid	10:34am,Man : 0 Hz : 0 : 0 t
25	> Värmare			[_] Thibaka	
2.0	Totalt antal timmar i läget PÅ för backupvärmare/tankvärmare.	Välj ocł	n hämta	Värmare Total drifttid Ş≣ Ş⊮n	10:34am,Mân : Ot : Ot
3	Personliga inst.				
3.1	> Ljud knapptryckning				
	Slår PÅ/AV driftsljudet.	PÅ		PÅ AV	I
3.2	> LCD-kontrast		·		
	Ställer in skärmkontrasten.			LCD-kontrast	10:34am,Mån
		3		Låg ◀	Hög
				orvälj [₊-]G	odta

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast låsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
*2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA År tillgängligt).

Meny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display	
3 3 > Bakgrundsbelysning				
Ställer in varaktigheten för skärmens bakgrundsbelysning	1 min		Bakgrundsbelysning AV 15 sek 1 min * Välj [+]	10:34am,Mån 5 min 10 min Godta
3.4 > Bakgrundsstyrka		1		
Ställer in ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning	4		Bakgrundsstyrka Mörk	10:34am,Mân Ljus Godta
3.5 > Klockformat		I		
Ställer in typen av klockvisning	J. 24 tim		Klockformat 24 tir am/p	10:34am,Mân m m
			^Välj [₊.]	Godta
3.6 ➤ Datum coh tid Ställer in det aktuella datumet och den aktuella tiden.	År / Månad / [Dag / Tim / Min	Datum coh tid År/Månad/Dag	10:34am,Mån Tim:Min 10 : 00 am
2 7 > Språk			↓ Valj	[+-] Godta
 3.7 Sprak Ställer in displayspråket för toppskärmen. För grekiska, se den engelsk versionen. 	a ENGLISH / FRAN ITALIANO / ESP, SWEDISH / N POLISH / CZECH TÜRKÇE / SU(SLOVENŠČIN	ÇAIS / DEUTSCH / AÑOL / DANISH / IORWEGIAN / / NEDERLANDS / DMI / MAGYAR / IA / HRVATSKI	Språk ITALIANO ESPAÑOL DANISH SWEDISH ≎Välj [+-]	10:34am,Mån Godta
3.8 > Ange losenord			Ange lösenord	10:34am.Mån
inställningarna.	0000		ţ 0 (¢vaij [⊷]) () Godta
4 Servicekontakt				
4.1 > Kontakt 1 / Kontakt 2				
Förinställt kontaktnummer för installatör.	Välj oc	h hämta	Serviceinställningar Kontakt 1 Namn : Bryan Ad C : 0881234	10:34am,Mån dams 5678

Meny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display	
5 Installatörsinst. > Systemin	ställningar			
5.1 > Option kretskort-anslutning	g			
För att ansluta till det externa PCB-kortet som krävs för utförande av service.	Nej		Ja ▲ Nej	
Om det externa PCB-kortet är a Bufferttankanslutning och Kontroll över 2 zoner (inklu Solfunktion (solvärmepane Externbrytare kompressor. Extern felsignal. SG ready-kontroll. Behovsstyrning. Värme/kylbrytare	anslutet (tillval), kommer s kontroll över dess funktion sive swimmingpool och fu lerna anslutna till antinger	ystemet att ha följande y och temperatur. Inktionen att värma upp v n VV-tanken (varmvatten)	tterligare funktioner: ratten i den). eller bufferttanken.	
5.2 > Zon och givare				
För att välja sensorer och för	Zon		Zon och givare	10:34am,Mån
att välja antingen 1-zons- eller 2-zonssystem.	 Efter att du valt 1- eller 2-zonssystem, fortsätt till valet av rum eller swimmingpool. Om swimmingpoolen väljs så måste tomportura väljas för Å T tomporatur. 		Zon 1-zonsy 2-zonsy	stem stem
	mellan 2 °C ~ 10 °C.		-välj [⊷]	Godta
	Givare		Zon och givare	10:34am,Mån
	* För rumstermostat fin mellan extern eller int	ns det ett ytterligare val ern.	Givare Vattentem Rumstern Välj [+]	peratur nostat nistor Godta
5.3 > Kapacitet värmare	-			
För att minska värmareffekten om den inte behövs.* 3 kW / 6 kW / 9 kW * Alternativ för kW varierar	3 kW / 6 kW / 9 kW		Kapacitet värmare 3 kV 6 kV 9 kV	10:34am,Mån W W
beroende på modell.			^välj [₊-]	Godta
5.4 > Antifrys				
För att aktivera eller inaktivera vattenfrysningsprevention när systemet är AV	Ja		Ja ▼ Nej	
5.5 > Anslutning bufferttank		·		
För att ansluta tank till systemet och om JA väljs, för att ställa in	Nej		Ja ▲ Nej	
 Den valfria PCB-anslutningen 	≻Ja			
 Den valma r CD-ansiduningen måste väljas JA för för att aktivera funktionen. Om den valfria PCB- anslutningen inte väljs kommer inte funktionen att visas på displayen. 	5 °C	Ställ in ∆T för bufferttank	Bufferttank ∆T för Bufferttank Interv: (0°C~10°C) Steg: ±1°C \$Välj [+-]	10:34am,Mân

Standardinställning Inställningsalternativ / Display

5.6	> Trågvärmare				
	För att välja om valfri trågvärmare är ansluten eller	Nej		Ja A Nej	
	inte.	> Ja			
	 * Typ A - Trågvärmaren aktiveras endast under avisningsdrift. * Typ B - Trågvärmaren aktiveras när utomhustemperaturen är 5 °C. eller lägre 	A	Ställ in trågvärmartyp*.	Typ av trågvärmare A B välj [](10:34am,Mân
57	> Alternativ utegivare				
5.7	För att välja en alternativ utomhussensor.	Nej		Ja ▲ Nej	
5.8	> Bivalent anslutning				
	För att välja en bivalent anslutning för att tillåta en ytterligare värmekälla som en panna att värma upp bufferttanken och VV-tanken om värmepumpkapaciteten är otillräcklig vid låg utomhustemperatur. Den bivalenta funktionen kan ställas	Nej		Ja A Nej	
		> Ja	•		
		-5 °C	Ställ in utomhustemperaturen för att sätta PÅ bivalent anslutning.	Bivalent anslutning Slå PÅ: Utomhustemp Interv: (-15°C-35°C) Steg: ±1°C \$Välj [+:]G	10:34am,Mån
	in antingen i alternativt läge	Ja > Efter val av utom	nhustemperatur		
	alternerat) eller i parallellt	Kontrollmönster		Bivalent anslutning	10:34am,Mån
	läge (både värmepump och	Alternativ / Parallel / Avancerad parallel		Kontrollmönster	
	panna drivs samtidigt), eller i avancerat parallellt läge (värmepump drivs och panna	 Välj avancerad paralle användning av tankar 	ell för bivalent na.	Alternati Parallel Avancerad pa Välj [+-]G	iv I Irallell odta
	eller varmvatten beroende	Kontrollmönster > Av	ancerad parallell		
	på inställningsalternativen för	Värme	Tankval	Bivalent anslutning	10:34am,Mån
	kontrollmönster).	 "Värme" innebär buffe varmvattentank. 	erttank och "VV" innebär	Avancerad parallell Värme VV	9
				_Välj [₊-](Godta

Meny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display		
	Kontrollmönster > Av	ancerad parallell > Värr	ne≻.Ja		
	Bufferttanken aktiveras endast efter valet "Ja".		Bivalent anslutning 10:34am, Mån Avancerad parallell: Värme Ja Nej		
	-8 °C	Ställ in temperaturtröskeln för start av den bivalenta värmekällan.	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestart: Måltemp. Interv: (-10°C-0°C) Steg: ±1°C 80°C Välj []Godta		
	0:30	Fördröj timer för start av den bivalenta värmekällan (i timme och minuter).	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestart: Fördröjningstid Interv: (0:00-1:30) Steg: ±0:05		
	-2 °C	Ställ in temperaturtröskeln för stopp av den bivalenta värmekällan.	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestop: Måltemp. Interv: (-10°C~0°C) Steg: ±1°C -2 °C		
	0:30	Fördröj timer för stopp av den bivalenta värmekällan (i timme och minuter).	Bivalent anslutning 10:34am,Mån Värmestop: Fördröjningstid Interv: (0:00-1:30) Steg: ±0:05 Välj		
	Kontrollmönster > Avancerad parallell > VV > Ja				
	• VV-tanken aktiveras e	ndast efter valet "Ja".	Bivalent anslutning 10:34am,Mân Avancerad parallell: VV Ja Nej		
	0:30	Fördröj timer för start av den bivalenta värmekällan (i timme och minuter).	Bivalent anslutning 10:34am, Mån VV: Fördröjningstid Interv: (0:30-1:30) Steg: ±0:05		
r o > Extern brytare			≜kai] [⊷]onrra		
5.9 CALCHED YOLG	Nej		Ja A Nej		

Standardinställning Inställningsalternativ / Display

5.10 > Solanslutning

- Den valfria PCBmåste väljas JA f aktivera funktione
- Om den valfria P anslutningen inte kommer inte funl visas på displaye

5.10 > Solanslutning					
 Den valfria PCB-anslutningen måste väljas JA för för att 	Nej		Ja ▲ Nej		
aktivera funktionen.	≻ Ja				
 Om den valfria PCB- anslutningen inte välis 			Solanslutning	10:34am,Mån	
kommer inte funktionen att visas på displaven.	Bufferttank	Tankval	Buffertta	ank	
			VV-tan	k	
			_Välj [₊-]@	iodta	
	> Ja > Efter val av tan	k			
		0	Solanslutning ∆T Slå PÅ	10:34am,Mån	
	10 °C	Ställ in ∆T PÁ- temperatur	Interv: (6°C~15°C) Steg: ±1°C	10 °C	
			\$Välj [⊷]@	odta	
	> Ja > Efter val av tan	k > △T PÅ-temperatur			
			Solanslutning	10:34am,Mån	
		Ställ in ∧TA\/_	∆T Stäng AV		
	5 °C	temperatur	Steg: ±1°C	℃	
			\$Välj [⊷]@	odta	
	> Ja > Efter val av tank > \triangle T PÅ-temperatur > \triangle T AV-temperatur				
			Solanslutning	10:34am,Mån	
		Ställ in	Frostskyddsmedel		
	5 °C	frysskyddstemperatur	Steg: ±1°C	⊂ 5°C	
			\$Välj [⊷]@	iodta	
	> Ja > Efter val av tan △T AV-temperatur >	k > △T PÅ-temperatur Efter inställning av frys	sskyddstemperatur		
			Solanslutning	10:34am,Mån	
			Högsta gräns		
	80 °C	Ställ in högsta gräns	Steg: ±5°C	80°C	
			\$Välj [⊷]@	iodta	
5.11 > Extern felsignal					
	Nej		Ja ▲ Nej		
5.12 > Behovsstyrning					
	Nej		Ja A Nej		

Mer	ıy	Standardinställning	Inställningsalterna	itiv / Display	
5.13	> SG ready				
		Nej		Ja ▲ Nej	
		> Ja			
		120 %	Kapacitet (1) & (2) för bufferttank och VV-tank (i %)	SG ready Kapacitet [1-0]: VV Interv: (50%~150%) Steg: ±5%	10:34am,Mân
				\$Välj [₊-](Godta
5.14	Extern kompressorbrytare		T		
		Nej		Ja A Nej	
5.15	> Cirkulationsvätska		1		
	För att välja om vatten eller glykol ska cirkulera i systemet.	Vatten		Cirkulationsvätska Vatter Glyko	10:34am,Mân n I Godta
5 16	> Värme/kylbrytare				
		Nej		Ja Nej	
5.17	> Manuell värm.				
	För att sätta på Tvinga värmare antingen manuellt (standard) eller automatiskt.	Man.		Manuell värm. Auto Man. ^Välj [](10:34am,Mân Godta

6	Installatörsinst. > Driftinställningar					
För att tillgå de fyra huvudfunktionerna eller -lägena.		4 huvudlägen	Driftinställningar 10:34am,Mån Värme			
		Värme / *1. *2 Kyla / Auto / Tank	Kyla Auto Tank _▼ Välj []Godta			
6.1	> Värme					
	För att ställa in flera vatten- & omgivningstemperaturer för värmning.	Vattentemp. för värme PÅ / Utomhustemp. för värme AV / ∆T för värme PÅ / Utomhustemp. för värme PÅ	Driftinställningar 10:34am,Mån Värme Vattentemp. för värme PÅ Utomhustemp. för värme AV ∆T för värme PÅ _▼ Välj []Godta			

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast låsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
*2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA Är tillgängligt).

Meny

Standardinställning Inställningsalternativ / Display

vallentemp. for var	me PÅ	
Kompenseringskurva	Värmning PÅ- temperaturer i kompenseringskurva eller direkt inmatning.	Driftinställningar 10:34am,Mån Värme PÅ: Vattentemp Kompenseringskurva Direkt ↓Välj [⊷]Godta
> Vattentemp. för vär	me PÅ > Kompensering	skurva
X-axel: -5 °C, 15 °C Y-axel: 55 °C, 35 °C	Mata in de 4 temperaturpunkterna (2 på horisontell X-axel, 2 på vertikal Y-axel).	Värme PÅ: Vattentemp:Zon1 55°C 60 35°C 20 -15 -5°C 15°C -5°C 15°C 15°C -15 -5°C 15°C 15°C
• Temperaturintervall: X	-axel: -15 °C ~ 15 °C, Y-	axel: Se nedan
 Temperaumtervället 1. WH-UD-modell: 2C 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-model Om 2-zonssystem väl "Zon1" och "Zon2" vis 	10 r - axeins inmatning:) °C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inakt l: 20 °C ~ 60 °C is måste de 4 temperatur as inte på displayen om o	erade: 25 °C ~ 65 °C iverade: 35 °C ~ 65 °C punkterna även matas in för zon 2. det endast är ett 1-zonssystem.
> Vattentemp för vär	me PÅ > Direkt	
valientemp. for var		Driftinställningar 10:34am, Mån
35 °C	Temperatur för värme	Värme PÅ: Vattentemp:Zon2
55 6	PÅ	Steg: ±1°C
• Min. ~ Max. intervall c	PÅ	steg: ±1°C 35 °C ≎Välj [⊷]Godta
• Min. ~ Max. intervall 1. WH-UD-modell 20 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-model	PÅ jäller enligt följande:) °C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inakt l: 20 °C ~ 60 °C	steg: ±1°c 35 °c ⇒Välj []Godta erade: 25 °C ~ 65 °C iverade: 35 °C ~ 65 °C
 Min. ~ Max. intervall g 1. WH-UD-modell: 20 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-model > Utomhustemp. för v 	PÅ jäller enligt följande: 1°C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inakt l: 20 °C ~ 60 °C värme AV	steg: ±1°C 35°C ¢Välj []Godta erade: 25 °C ~ 65 °C iverade: 35 °C ~ 65 °C
• Min. ~ Max. intervall g 1. WH-UD-modell: 20 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-model > Utomhustemp. för v 24 °C	PÅ jäller enligt följande: °C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inaktiv i: 20 °C ~ 60 °C värme AV Temperatur för värme AV	steg: ±1°c 35°c ≎Välj []Godta erade: 25°C ~ 65°C iverade: 35°C ~ 65°C Driftinställningar 10:34am,Mån Värme AV: Utomhustemp. Interv: (5°c~35°C) Steg: ±1°c 24°c
• Min. ~ Max. intervall g 1. WH-UD-modell 20 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-model > Utomhustemp. för v 24 °C	PÅ jäller enligt följande: °C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inakti l: 20 °C ~ 60 °C värme AV	steg: ±1°C 35°C ≎Välj []Godta erade: 25°C ~ 65°C iverade: 35°C ~ 65°C Driftinställningar 10:34am,Mån Värme AV: Utomhustemp. Interv: (5°C~35°C) steg: ±1°C 24°C ≎Välj []Godta
• Min. ~ Max. intervall of 1. WH-UD-modell col 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-modell > Utomhustemp. för v 24 °C > △T för värme PÅ	PÅ jäller enligt följande:)°C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inakt l: 20 °C ~ 60 °C värme AV Temperatur för värme AV	steg: ±1°C 35°C ≎Välj []Godta erade: 25°C ~ 65°C iverade: 35°C ~ 65°C Driftinställningar 10:34am,Mån Värme AV: Utomhustemp. Interv: (5°C~35°C) steg: ±1°C 24°C ≎Välj []Godta
• Min. ~ Max. intervall c 1. WH-UD-modell: 20 2. WH-UH-modell ocl 3. WH-UH-modell ocl 4. WH-UX/UQ-model > Utomhustemp. för v 24 °C 24 °C 5 °C	PÅ jäller enligt följande: °C ~ 55 °C h backupvärmare är aktiv h backupvärmare är inaktiv i: 20 °C ~ 60 °C värme AV Temperatur för värme AV Ställ in △T för värmning PÅ.	steg: ±1°C 35°C ≎Välj []Godta erade: 25°C ~ 65°C iverade: 35°C ~ 65°C Driftinställningar 10:34am,Mån Värme AV: Utomhustemp. Interv: (5°C-35°C) Steg: ±1°C 24°C ‡Välj []Godta Driftinställningar 10:34am,Mån Värme PÅ: ΔT Interv: (1°C~15°C) Steg: ±1°C 5°°C

Menyer

Meny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display	
	> Utomhustemp. för	värme PÅ		
	0°C	Temperatur för värmare PÅ	Driftinställningar Värme PÅ: Utomhus Interv: (-15°C~20°C) Steg: ±1°C	10:34am,Mân temp.)
			\$Välj [₊-]	Godta
6.2 > ^{★1, ★2} Kyla	1			
För att ställa in flera vatten- & omgivningstemperaturer för avkylning.	Vattentemperaturer ∆T för avl	för avkylning PÅ och kylning PÅ.	Driftinställningar Kyla Vattentemp. för ky ∆T för kyla PÅ	10:34am,Mån la PÅ
			-välj [⊷]	Godta
	> Vattentemp. för kyl	a PÅ		
	Kompenseringskurva	Avkylning PÅ- temperaturer i kompenseringskurva eller direkt inmatning	Driftinställningar Kyla PÅ: Vattentem Kompenserin Direk	10:34am,Mån p Igskurva It
		g.	-välj [⊷]	Godta
	> Vattentemp. för kyl	a PÅ > Kompenseringsk	kurva	
	X-axel: 20 °C, 30 °C Y-axel: 15 °C, 10 °C	Mata in de 4 temperaturpunkterna (2 på horisontell X-axel, 2 på vertikal Y-axel)	Kyla PÅ: Vattentem 15°C 20 10°C 5 15 20°C ↓5 20°C ↓5 Välj [+·]·	p: Zon1 30°C 30 Godta
	Om 2-zonssystem väl	js måste de 4 temperatur	rpunkterna även mata	as in för zon 2.
	• "Zon1" och "Zon2" vis	as inte på displayen om o	det endast är ett 1-zo	nssystem.
	> Vattentemp. för kyl	a PA > Direkt	DelftingtEllninger	40-24am 145
	10 °C	Ställ in temperatur för avkylning PÅ	Kyla PÅ: Vattentem Interv: (5°C~20°C) Steg: ±1°C	10:34am, Man p: Zon2 10 °С
			ŢVälj [⊷]	Godta
			Driftinställninger	10:34am Mån
	5 °C	Ställ in ∆T för avkylning PÅ	Kyla PÅ: ΔT Interv: (1°C~15°C) Steg: ±1°C	tu.s4am,Man
			\$Välj [₊-]	Godta

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast låsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
*2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA Är tillgängligt).

Meny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display
6.3 > Auto			
Automatisk växlare från värme till avkylning eller avkylning till värme.	Utomhustemperature till avkylning eller Utomhustemp Utomhustemp	er för växling från värme avkylning till värme. . f. (värme-kyla) / o. f. (kyla-värme)	Driftinställningar 10:34am, Mån Auto Utomhustemp. f. (värme-kyla) Utomhustemp. f. (kyla-värme)
	> Utomhustemp. f. (v	/ärme-kyla)	
	15 °C	Ställ in utomhustemperatur för växling från värme till avkylning.	Driftinställningar 10:34am, Mån Auto: Utomhustemp.(värme-kyla) Interv: (11°C~25°C) Steg: ±1°C 15°°C
	> Utomhustemp, f. (k	vla-värme)	↓vaij [⊷]oouta
	10 °C	Ställ in utomhustemperatur för växling från avkylning till	Driftinställningar 10:34am, Mån Auto: Utomhustemp.(kyla-värme) Interv: (5°C~14°C) Steg: ±1°C
		värme.	\$Välj [₊-]Godta
6.4 > Tank			
Ställa in funktioner för tanken.	Drifttid golv (max) / Tid varmv. uppvärmning (max) / Återuppvärmningstemp. VV / Sterilisering		Driftinställningar 10:34am, Mån Tank Drifttid golv (max) Tid varmv. uppvärmning (max) Återuppvärmningstemp. VV Välj []Godta
	Displayen visar 3 fun	ktioner åt gången.	L
	> Drifttid golv (max)		
	8:00	Maximal tid för golvdrift (i timmar och minuter)	Driftinställningar 10:34am, Mån Tank: Drifttid golv (max) Interv: (0:30~10:00) Steg: ±0:30
			\$Välj [⊷]Godta
	> Tid varmv. uppvärr	nning (max)	
	1:00	Maximal tid för värmning av tanken (i timmar och minuter)	Driftinställningar 10:34am, Mån Tank:Tid värme. (max) Interv: (0:05~4:00) Steg: ±0:05
	. Åt	10/	\$Välj [⊷]Godta
	Ateruppvärmnings	temp. VV	Delffinetällningen 40.05-m bitte
	-8 °C	Ställ in temperatur för att utföra återuppvärmning av tankvatten.	Tank: Temp. återuppvärm. Interv: (-12°C~-2°C) Steg: ±1°C

Svenska

Menyer

Meny	Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display
	> Sterilisering		
	Måndag	Sterilisering kan ställas in för 1 eller mer dagar i veckan. Sön / Mån / Tis / Ons / Tor / Fre / Lör	Driftinställningar 10:34am,Mån Sterilisering: Dag Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör → ✓ → Dag ↓☑/□
	> Sterilisering: Tid	1	
	12:00	Tid på den(/de) valda veckodagen (/dagarna) för att sterilisera tanken	Driftinställningar 10:34am,Mån Sterilisering: Tid
		0:00 ~ 23:59	\$ Välj [+-]Godta
	> Sterilisering: Temp	eratur	
	65 °C	Ställ in koktemperaturer för att sterilisera tanken.	Driftinställningar 10:34am, Mån Sterilisering: Temperatur Interv: (55°C-65°C) Steg: ±1°C Välj [+-]Godta
	> Sterilisering: Driftti	d (max)	
	0:10	Ställa in tiden (i timmar och minuter)	Driftinställningar 10:34am, Mån Sterilisering: Drifttid (max) Interv: (0:05~1:00) Steg: ±0:05
			\$Välj [₊-]Godta

7	Installatörsinst. > Serviceins	tällningar	
7.1	> Maxfart pump		
	För att ställa in den maximala farten för pumpen.	Ställa in flödeshastigheten, maxcykel och drift PÅ/AV för pumpen.	Serviceinställningar 10:34am,Mån Flöde Max. drift Drift
		Flöde: XX:X l/min Max. drift: 0x40 ~ 0xFE, Pump: PÅ/AV/Avluftn.	0.0 l/min 0xCE Avluftn.
7.2	> Nedpumpning		
	För att ställa in nedpumpningsdrift.	Nedpumpning PÅ	Nedpumpning pågår!

Meny		Standardinställning	Inställningsalterna	tiv / Display	
73 > Beto	ngtorkn.				
För att t väggar,	orka betongen (golv, osv.) under byggande.	Redigera för att ställa i beto	in temperaturen för torr ong.	Serviceinställningar Betongtorkn. PÅ	10:34am,Mån
Använd	Använd inte denna meny i	PÅ / R	PÅ / Redigera		a
några a under n	ndra ändamål eller ågra andra perioder än		5	_Välj [₊-]0	iodta
under b	/ggande	> Redigera			
	Steg: 1 Temperatur: 25 °C	Värmningstemperatur för att torka betongen. Välj de önskade stegen: 1 - 10,	Serviceinställningar Betongtorkn.: 1/10 Interv: (25°C~55°C) Steg: ±1°C	10:34am,Mān 25 °c	
			Intervali:1 - 99	^Välj [₊-]0	odta
		>PA		Serviceinställninger	10:24am Mân
		Bekräfta inställningst betong för	emperaturerna för torr varje steg.	Betongtorkn.: Status Steg Ställ in vattentemp. Reell vattentemp.	10:34am, мал : 1/10 : 25°С :25°С
7.4 → Ser\	ricekontakt				
För att s kontaktr använda	tälla in upp till 2 iamn och nummer för aren.	Serviceteknikerns namn och kontaktnummer.		Serviceinställningar Servicekontakt: Kontakt Kontakt	10:34am,Mân 1 2
				_Välj [₊-]@	iodta
		> Kontakt 1 / Kontakt	2		
		Kontaktnamn	eller nummer.	Servicekontakt Kontakt 1	10:34am,Mån
		Namn / telefonikon		Namn : Bryan Ad	ams 678 tedigera
		Mata in namn och nummer		Kontakt-1 ABC/abc 0 ABCDEFGHIJKLM STUVWXYZ abcd jklmnopqrstuv ↓Välj []E	-9/Övrig NOPQR Plats efghi Bak wxyz OK nter
		Kontaktnamn Kontaktnur	: alfabet a - z. nmer: 1 ~ 9	Nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 0 # ()E	() - <u>Bak</u> OK

Svenska

Menyer

Rengöringsinstruktioner

För att säkerställa optimal prestanda för systemet måste rengöring utföras vid regelbundna intervall. Rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

- Koppla ur strömförsörjningen före rengöring.
- Använd inte bensin, thinner eller skurpulver.
- Använd endast tvål (~ pH7) eller neutrala hushållsrengöringsmedel.
- Använd inte varmare vatten än 40 °C.

Inomhusenhet



Vattenfilter

 Rengör vattenfiltret minst en gång per år. Underlåtenhet i detta kan resultera i att filtret täpps igen, vilket kan leda till driftstopp för systemet. Rådfråga en auktoriserad återförsäljare.



Utomhusenhet

- Hindra inte öppningarna för luftintag och luftutsläpp. Underlåtenhet i detta kan resultera i låg prestanda eller driftstopp för systemet. Avlägsna alla hinder för att säkra ventilationen.
- När det snöar, rengör och avlägsna snö runt utomhusenheten för att förhindra att öppningarna för luftintag och luftutsläpp täcks med snö.

Om värmepumpen inte ska användas under längre tid

- Vattnet inuti varmvattentanken ska tappas av.
- Koppla ur strömförsörjningen.

Icke funktionsdugliga kriterier

Koppla ur strömförsörjningen

och rådfråga sedan en auktoriserad återförsäljare under följande omständigheter:

- Onormala ljud vid drift.
- Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärkontrollen.
- Vatten läcker från inomhusenheten.
- Strömbrytaren stängs ofta av.
- Elkabeln överhettas

UNDERHÅLL

Användare

- För att säkerställa en optimal prestanda, bör användaren undersöka och avlägsna eventuella hinder i luftingångar och trummor i utomhusenheten.
- Användare bör inte försöka underhålla eller byta ut delar av tankenheten på egen hand.
- Kontakta auktoriserad återförsäljare för planerad inspektion.

Återförsäljare

- För optimal säkerhet och prestanda, bör enheterna ses över regelbundet av auktoriserade återförsäljare. De bör kontrollera delar som jordfelsbrytare/spänningsskydd (RCCB/ELCB), kablar och rör.
- Det är extra viktigt att regelbundet underhålla vattenfiltersatsen till varmvattentanken.

Problemlösning

Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel.

Yttring	Orsak
Låter som rinnande vatten under drift.	 Flöde av kylmedel inuti enheten.
Driften fördröjs några minuter efter återstart.	 Fördröjningen utgör ett skydd för kompressorn.
Utomhusdelen avger vatten/ånga.	 Kondensering eller avdunstning sker i rören.
Ånga kommer ut från utomhusenheten i värmningsläget.	 Detta orsakas av avfrostningsdriften i värmeväxlaren.
Utomhusenheten drivs inte.	 Detta orsakas av systemets skyddskontroll när utomhustemperaturen är utanför driftsintervallet.
Systemets drift stängs av.	 Detta orsakas av systemets skyddskontroll. När vattenintagstemperaturen är lägre än 10 °C stoppar kompressorn och backupvärmareffekten sätts på.
Systemet är svårt att värma upp.	 När panelen och golvet värms upp samtidigt kan varmvattentemperaturen sjunka, vilket kan minska systemets värmningsförmåga.
	 När lufttemperaturen utomhus är låg kan systemet behöva längre tid för att värma upp.
	 Tömningsutloppet eller intagsinloppet i utomhusenheten är blockerat av något hinder, som t.ex. en snöhög.
	 När den förinställda vattenutloppstemperaturen är låg kan systemet behöva längre tid för att värma upp.
Systemet värmer inte upp direkt.	 Det kan ta lite tid f
Backupvärmaren sätts PÅ automatiskt när den är inaktiverad.	Detta orsakas av inomhusenhetens värmeväxlares skyddskontroll.
Driften startar automatiskt om timern inte är inställd.	Steriliseringstimer har ställts in.
Högt köldmedieoljud fortsätter i flera minuter.	 Detta orsakas av skyddskontroll under avisningsdrift vid utomhustemperatur lägre än -10 °C.
*1 Läget KYLA är inte tillgängligt	Systemet har låsts för drift i läget VÄRME endast.

Kontrollera följande innan du ringer för att få hjälp.

Yttring	Kontrollera
Drift i läget VÄRME/*1 KYLA fungerar	Ställ in temperaturen korrekt.
inte effektivt.	 Stäng panelvärmar-/kylarventilen.
	 Ta bort eventuella hinder i utomhusenhetens öppningar för luftintag och luftutsläpp.
Det hörs oljud under drift.	Utomhusenheten eller inomhusenheten har installerats med en lutning.
	Stäng locket riktigt.
Systemet fungerar inte.	 Strömbrytaren har slagit ifrån/aktiverats.
Drift-LED:n är inte tänd eller inget	 Strömförsörjningen fungerar korrekt, eller ett strömavbrott har inträffat.
visas på fjärrkontrollen.	

*1 Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast låsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners.
*2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA Är tillgängligt).

Problemlösning

) N
Р	anasonic				pà
	- <u>Arvil- 7.</u> 1		<u></u>		Sy
		H76 —		ήI	0
	Kommunikationsfel				
	kontrolle	er			na na
	Stär	ng 🕨 Åt	terst.		
	ļ	_	·		/"
	\supset		:=	Ц	 Felnun
		4			
		▼	Q		
					J

Nedan finns en lista över felkoder som kan visas på displayen om det finns något problem med systeminställningen eller driften.

Om displayen visar en felkod så som visas nedan, kontakta numret som finns registrerat i fjärrkontrollen eller närmaste auktoriserade installatör.

Alla växlare är inaktiverade utom < 🕨 och 🗂 .

nummer

Felnr.	Felförklaring
H12	Misspassning kapacitet
H15	Givarfel kompressor
H20	Pumpfel
H23	Köldgivarfel
H27	Serviceventilfel
H28	Solgivarfel
H31	Sensorfel pool
H36	Givarfel bufferttank
H38	Misspassningsfel märke
H42	Lågtrycksskydd
H43	Givarfel zon 1
H44	Givarfel zon 2
H62	Fel på vattenflöde
H63	Givarfel lågtryck
H64	Givarfel högtryck
H65	Fel på avisningsvattencirkulation
H67	Fel på extern givare 1
H68	Fel på extern givare 2
H70	Fel på reservvärmarens överbelastningsskydd
H72	Givarfel tank
H74	PCB-kommunikationsfel
H75	Låg vattentemp skydd
H76	Fel på RC-inomhuskommunikation
H90	Inomhus-utomhus-kommunikationsfel
H91	Fel på tankvärmarens överbelastningsskydd
H95	Spänningsanslutningsfel
H98	Högtrycksskydd
H99	Inomhus frysningsprevention

Felnr.	Felförklaring
F12	Tryckvakt aktiverad
F14	Dålig kompressionskraft
F15	Låsfel i fläktmotorn
F16	Spänningsskydd
F20	Överbelastningsskydd för kompressor
F22	Överbelastningsskydd för transistormodul
F23	Likströmstopp
F24	Kylcykelfel
F25	*1 Fel på kyl/värmecykel
F27	Tryckvaktsfel
F29	Dåligt överhettningsutflöde
F30	Fel på utloppsgivare 2
F32	Fel på intern termostat
F36	Fel på utomhusomgivningssensor
F37	Sensorfel vatteninlopp
F40	Fel på utomhusutsläppssensor
F41	Fel på effektfaktorkorrigering
F42	Fel på utomhusvärmeväxlarsensor
F43	Fel på utomhusavfrostningssensor
F45	Sensorfel vattenutlopp
F46	Strömtransformatorurkoppling
F48	Fel på avdunstarutloppssensor
F49	Sensorfel bypassutlopp
F95	*1 Fel på högtryck vid kylning

* Vissa felkoder kanske inte är tillämpliga för din modell. Rådfråga auktoriserad återförsäljare för klargörande.

* Systemet är låst att drivas utan läget KYLA. Det kan endast låsas upp av auktoriserade installatörer eller våra auktoriserade servicepartners. *2 Visas endast då läget KYLA är upplåst (Detta gäller när läget KYLA Är tillgängligt). 26



elektriska och elektroniska produkter inte bör kastas tillsammans med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande

uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

Om du kasserar dessa produkter på ett korrekt sätt, kommer du att hjälpa till med att rädda värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människans hälsa och miliön som annars skulle kunna uppstå från felaktig avfallshantering.

För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter, kontakta dina lokala myndigheter, de som hanterar avfall hos dig eller återförsäljaren där du inhandlade varorna.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser. För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen



Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för vtterligare information.

[Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering. Svenska

²roblemlösning / Information

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetstiltak	30-32
Knapper og display på fjernkontrollen	33-35
Oppstart	35
Hurtigmeny	
Menyer	

Informasjon til brukeren

1	Funl	sjonsoppsett
	1.1	Ukeplan
	1.2	Ferietidsur
	1.3	Timer for stillemode
	1.4	Romvarme
	1.5	Tankvarmeelement
	1.6	Sterilisering
	1.7	VV-modus
2	Syst	emsjekk
	2.1	Energiovervåking
	2.2	Vanntemperaturer
	2.3	Feilhistorikk
	2.4	Kompressor
	2.5	Varmeapparat
3	Pers	onlig oppsett
	3.1	Berøringslyd
	3.2	LCD-kontrast
	3.3	Baklys
	3.4	Bakgrunnslysstyrke
	3.5	Klokkeformat
	3.6	Dato og tid
	3.7	Språk
	3.8	Passord opplåsing
4	Serv	icekontakt
	4.1	Kontakt 1 / kontakt 2

For installatøren

5	Installatøroppsett	> S	ystemoppsett	40-44
---	--------------------	-----	--------------	-------

- 5.1 Valgfri kretskorttilkobling
- 5.2 Sone og sensor
- 5.3 Kapasitet varmeapp.
- 5.4 Frosthindring
- 5.5 Buffertanktilkobling
- 5.6 Bunnpannevarmer
- 5.7 Alternativ uteføler
- 5.8 Bivalent kobling
- 5.9 Ekstern bryter
- 5.10 Solcelletilkobling
- 5.11 Eksternt feilsignal
- 5.12 Behovsstyring
- 5.13 SG ready
- 5.14 Ekstern kompressorbryter
- 5.15 Sirkulasjonsvæske
- 5.16 Varme-/kjølebryter
- 5.17 Tvangsstyrt varme
- - 6.1 Varme
 - 6.2 Kjøle
 - 6.3 Auto
 - 6.4 Tank
- - 7.1 Pumpe maksimal hastighet
 - 7.2 Nedpumping
 - 7.3 Betongtørk
 - 7.4 Servicekontakt

Rengjøringsinstrukser	50
Feilsøking	51-52
Informasjon	53

Før bruk må du sørge for at systemet blir korrekt installert av en autorisert forhandler, i henhold til gitte instruksjoner.

- Panasonic luft-til-vann-varmepumpe er et delt system som består av to enheter: innvendige og utvendige enheter. Innendørsenheten består av hydromodulen, og en 200 liters sanitærvanntank.
- Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du skal bruke systemet sammen med innvendige eller utvendige enheter.
- For bruk av andre produkter så som radiator, ekstern termokontroller og enheter under gulv, se bruksveiledningene for hvert produkt.
- Systemet kan låses til drift i VARME-modus og deaktivere KJØLE-modus.
- Enkelte funksjoner som beskrives i denne veiledningen, er kanskje ikke aktuelle for ditt system.
- Må bruke vann som samsvarer med europeisk vannkvalitetstandard 98/83 EF. Levetiden for tankenheten vil bli kortere dersom det benyttes grunnvann (inkludert kildevann og brønnvann).
- Tankenheten skal ikke brukes ned vann fra kran som inneholder forurensinger som f.eks. salt, syrer og andre urenheter som kan medføre at tanken og komponentene kan korrodere.
- Ta kontakt med nærmeste autoriserte forhandler for ytterligere informasjon.

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare låses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.

*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig)



Illustrasjonene i denne veiledningen er kun ment som eksempler, og kan variere i forhold til den reelle enheten. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten foregående varsel for fremtidige forbedringer.

Driftsforhold

	WH-UD serien		WH-UX		
	OPPVARMING (TANK)	OPPVARMING (KRETS)	OPPVARMING (TANK)	OPPVARMING (KRETS)	(KRETS)
Vannutløpstemperatur (°C) (min. / maks.)	- / 65*	20 / 55	- / 65*	20 / 55 (under utetemp15 °C) * ³ 20 / 60 (over utetemp10 °C) * ³	5 / 20
Utvendig omgivelsestemperatur (°C) (min. / maks.)	-20	/ 35		-28 / 35	16 / 43

Når utetemperaturen er utenfor temperaturområdet i tabellen, vil oppvarmingskapasiteten falle betydelig, og den utvendige enheten kan stoppe for beskyttelseskontroll.

Enheten vil starte automatisk kort tid etter at utendørstemperaturen er tilbake innenfor grensene.

* Over 55 °C, kun mulig med bruk av ekstra oppvarming.

*3 Mellom utendørstemperaturer på -10 °C og -15 °C synker vannets utløpstemperatur gradvis fra 60 °C til 55 °C.

Sikkerhetstiltak

For å forhindre personskader eller skade på eiendom, må du følge påfølgende:

Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser. Alvorligheten av dette klassifiseres som følger:

Dette skiltet advarer om fare for død eller alvorlig	
personskade.	
Dette skiltet	
advarer om fare for personskade eller skade på	

Instruksjonene som må følges, klassifiseres av følgende symboler:



Dette symbolet angir en handling som er FORBUDT.

eiendom.

Disse symbolene angir handlinger som OBLIGATORISKE.



Ikke bruk varmtvann produsert av tankenheten som drikkevann eller til matlagning. Det kan forårsake sykdom.

Innvendig og utvendig enhet

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller instrueres om sikker bruk av apparatet og forstår farene forbundet med bruk apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Ta kontakt med en autorisert forhandler eller spesialist for å rengjøre indre deler, reparere, installere, fjerne og installere enheten på nytt. Feilaktig installasjon og håndtering vil medføre lekkasje, elektrisk støt eller brann.

Sjekk med en autorisert forhandler eller spesialist om bruk av enhver spesifisert type kjølemedium.

Bruk av en annen type kjølemedium enn den som er spesifisert, kan føre til skade på produktet, sprekk, personskade, osv.

Norsk

\bigcirc

Ikke monter enheten i atmosfærer som potensielt kan være eksplosive eller brennbare. Dette kan føre til brann.

Sett ikke fingrene dine eller andre gjenstander inn i den innvendige eller utvendige enheten; de roterende delene kan forårsake skade.

Ikke ta på den utvendige enheten når det lyner; det kan føre til elektrisk støt.

Ikke sitt eller tråkk på enheten, da du kan falle ned ved et uhell.



Ikke installer innvendige enheter utendørs. Denne er kun konstruert for innendørs installering.

Strømforsyning



Ikke bruk modifiserte

ledninger, fellesledninger, forlengelsesledninger eller uspesifiserte ledninger for å unngå overoppheting og brann.

For å unngå overoppvarming, brann eller elektrisk støt:

- Ikke del samme strømkontakt med annet utstyr.
- Ikke ha våte hender ved betjening.
- Ikke bøy eller vri strømledningen.



Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, en serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å hindre fare.

Denne enheten er utstyrt med rest strømbryter/ jordavledningsbryter (RCCB/ ELCB). Be en autorisert forhandler om å kontrollere virkemåten av rest strømbryter/ jordavledningsbryter regelmessig, særlig etter installasjon, inspeksjon og vedlikehold. rest strømbryter/ jordavledningsbryterfunksjonsfeil kan føre til elektrisk støt og/eller brann.

Det anbefales på det sterkeste å installere en reststrømbryter (RCD) på området for å hindre elektrisk støt og/eller ild.

Før det gis adgang til terminalene, må alle tilførselskurser kobles fra.

Slutt å bruke produktet hvis noe unormalt / svikt oppstår og koble fra strømforsyningen. (Fare for røyk/brann/elektrisk støt) Eksempler på avvik/feil

- rest strømbryter/ jordavledningsbryter utkobles ofte.
- •Du merker en brennende luft.
- Du merker en unormal luft eller at enheten vibrerer.
- Varmtvann lekker fra den innvendige enheten. Kontakt din lokale forhandler med en gang for vedlikehold/ reparasjon.

Sikkerhetstiltak



Bruk hansker under inspeksjon og vedlikehold.



Utstyret må jordes for å forhindre elektrisk støt eller brann.



Unngå elektrisk støt ved å koble fra strømforsyningen

- Før renhold og vedlikehold.
- Under lange perioder uten bruk.

Dette apparatet er for flere bruk. For å unngå elektrisk støt, brannskade og/eller livstruende skade, sørg for å koble fra all strøm før du betjener hvilken som helst terminal i den innvendige enheten.

Innvendig og utvendig enhet



Ikke vask den innvendige enheten med vann, benzen, fortynner eller skuremiddel da dette kan skade eller føre til korrosjon på enheten.

Ikke installer enheten i nærheten av lettantennelige stoffer eller på badet. Ellers kan det oppstå elektrisk støt og/eller ild.

Ikke ta på vannutløpsrøret til den innvendige enheten under bruk.

Ikke plasser materiale på eller under enheten.

Rør ikke den skarpe aluminiumsfinnen. Skarpe deler kan forårsake skade.





Bruk ikke systemet under sterilisering for å hindre skålding med varmt vann, eller overoppheting av dusj.



Hindre vannlekkasje ved å sikre at avløpsrøret er korrekt tilkoblet.

Etter en lang periode med bruk, kontrollerer du at monteringsstativet ikke har forringet. Et forringet stativ kan føre til at enheten faller ned.

Be en autorisert forhandler om å bestemme nivået på innstillingene for steriliseringsfunksjonsfeltet i henhold til lokale lover og regler.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen må ikke fuktes. Dette kan føre til elektrisk støt og/eller brann.

Ikke trykk på knappene på fjernkontrollen ved bruk av harde og skarpe gjenstander. Dette kan føre til skade på enheten.

Ikke vask fjernkontrollen med vann, bensin, tynner eller skurepulver.

Ikke undersøk eller utfør vedlikehold på fjernkontrollen selv. Ta kontakt med en autorisert forhandler for å forhindre personskader som følge av brukerfeil.

Knapper og display på fjernkontrollen



Norsk

Knapper og display på fjernkontrollen



34

3	Temperatur for hver sone		
4	Klokkeslett og dag		
5	Vanntanktemperatur		
6	Utetemperatur		
$\overline{7}$	Symboler for sensortype / angi tem	peraturtype	
	Vanntemperatur →Kompensasjonskurve	I A Vanntemperatur →Direkte	Sare basseng

Romtermostat

→Intern

Oppstart

Før du begynner å endre de ulike menyinnstillingene, bør du først velge språk angi riktig dato og klokkeslett på fjernkontrollen.

Det anbefales at installatøren gjør følgende innledende innstillinger på fjernkontrollen.

Valg av språk

- Trykk Og vent mens displayet starter.
- Bla med ♥ og ▲ for å velge språk.

Romtermostat

→Eksternt

2 Trykk på for å bekrefte valget.

Stille inn tiden

- Velg med Veller for hvordan tiden skal vises, enten 24 timers format eller AM/PMformat (f.eks. 15:00 or 3 PM).
- 2 Trykk på for å bekrefte valget.
- (3) Bruk ▼ og ▲ for å velge år, måned, dag, time og minutter. (Trykk på → for å bekrefte hvert valg.)
- (4) Når tiden er innstilt, vil tiden og dagen vises i displayet selv om fjernkontrollen er slått AV.

Oppstart	12:00am,Man	I CD blinker
Starter oj	pp	
pråk	12:00am,Man	
ESPAÑOL		
DANISH		
SWEDISH		
NORWEGIAN		
Velg [+-]	Bekreft	
lokkeformat	12:00am,Man	
24	t	
am/p	om	
`Velg [₊-]	Bekreft	
)ato og tid	12:00am,Man	
År/Måned/Dag	Time: Min	
2015/01/07	10:00 am	
↓ Velg	[₊-]Bekreft	
	10:00am,Ons	
/h]€tart		

Hurtigmeny

Etter å ha angitt de innledende innstillingene, kan du velge en hurtigmeny fra følgende alternativer og redigere innstillingene.

1 Trykk på IIII for å vise hurtigmenyen.





Image: State of the state

Menyer Informasjon til brukeren

Velg menyer og fastslå innstillinger i henhold til systemet i huset. Alle innledende innstillinger må gjøres av en autorisert forhandler eller fagmann. Det anbefales at alle endringer i de opprinnelige innstillingene også gjøres av en autorisert forhandler eller fagmann.

- Etter å ha angitt innledende innstillinger, kan du manuelt justere innstillingene.
- De opprinnelige innstillingene forblir aktive inntil brukeren endrer dem.
- Fjernkontrollen kan brukes for flere installasjoner.
- Påse at driftsindikatoren er AV før endring av innstillinger.
- Systemet fungerer kanskje ikke som det skal hvis det settes feil opp. Rådfør deg med en autorisert forhandler.

St



Meny

Bekrefte valgt element:

Hovedmeny	10	0:34am,Man			
Funksjonso Systemsjek	ppsett k				
Personlig oppsett Servicekontakt					
_▼ Velg [₊-]Bekreft		eft			
⇒		:≡			
	4				
		d			

for display

,Man Lør 40°C 40°C

andardinnstilling	Innstillinger	Alternative

1	Funksjonsoppsett				
1.1	> Ukeplan				
Ni ka Fo 6 ba • I	Når ukentlig tidsur er satt opp, kan brukeren redigere det fra hurtigmenyen. For å stille inn opp til 6 driftsmønstre på en ukentlig basis. • Deaktivert hvis Varme-/ kjølebryter trykkes eller hvis Kraftvarmeapparat er på.	Timerinnstilling Velg ukedag og sett opp ønskede mønstre (Tid / Drift PÅ/AV / Modus)	Ukeplan 10:34am Søn Man Tir Ons Tor Fre 1. 8:00am PÅ		
		Kopier timer Velg ukedag	2. 12:00pm PÅ 兼⊮ 24/28°C 3. 1:00pm PÅ 兼 12/10°C ↔Dag _Forløp []Endre		
Menyer Informasjon til brukeren

Me	eny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alte	ernativer for displa	у	
1.2	> Ferietidsur					
	For å spare strøm kan det angis en ferieperiode som enten	AV		PÅ ▲ AV		
	slår AV systemet eller senker	≻PÅ				
	temperaturen i den angitte perioden.	Feriestart Dato	og -slutt. og tid	Ferie: Slutt År/Måned/Dag	10:34 Time:	am,Man Min
		AV eller senke	temperaturen		40.0	•
	 Ukentlig tidsinnstilling kan deakti aktivert så snart tidsinnstillingen 	veres midlertidig i feriem for feriemodus er utløpt.	odus, men vil bli	× Vela	10 : 00	u am
13	> Timer for stillemode	· ·			[-]DCK	en
	Stillegående drift i innstilt	Tid for start av sti	llegående modus:	Stillemodus	10:34	am,Man
	tidsperiode.	Dato	oa tid	Forløp T	íd	Nivå
Det kan angis 6 mønstre. Nivå 0 betyr at modusen er av.		Nivå for stillegående modus: 0 ~ 3		1 8:0 2 5:0 3 11:0 Velg [+-]	0 am 0 pm 0 pm Endre	0 1 3
1.4	> Romvarme	<u> </u>				
	For å sette romvarmeren til PÅ eller AV.	AV		PÅ ▲ AV		
1.5	> Tankvarmeelement	L				
	For å sette tankvarmeapparatet til PÅ eller AV.	AV		PÅ ▲ AV		
1.6	> Sterilisering					
	For å sette autosterilisering til PÅ eller AV.	PÅ		PÅ V		
	 Ikke bruk systemet under sterilise dusjen. Ro on autorisert forhandler om å 	eringsprosessen, for å hi	ndre skolding fra varmt	vann eller overopphe	ting av	ftor
17			aet i mistillingene i ne		JIOISKIII	
1.7	> vv-modus (varmtvannsbered	der)				
	 For a innstille DHW-modus til Standard eller Smart. Standard-modus har raskere oppvarmingstid for DHW- tanken. Smart-modus bruker imidlertid lenger tid for å varme opp DHW, men med lavere energiforbruk. 	Standard		Standa Smar	rd t	

Meny

Standardinnstilling Innstillinger / Alternativer for display

2	Systemsjekk				
2.1	> Energiovervåking				
	Faktisk eller historisk graf over energiforbruk, utvikling eller	Nåværende Velg og h	ent frem		
	COP.	Historiediagram Velg og h	ient frem	Totalt forbruk (1år)	
	 COP = Coefficient of Performance For historiske grafer velges period Det kan hentes frem energiforbruk Det totale strømforbruket er en ansverdien som måles med presist utst 	(varmefaktor). en fra 1 dag/1 uke/1 år. (kWh) for oppvarming, *1 slått verdi basert på AC 23 styr.	kjøling, tank og samlet. 0 V og kan avvike fra	<u>1ár 123445161</u> Jan, 2015: 0.0 ↔Måned ≎Modus	7 8 9 10 11 12 0m kWt Ca.
2.2	> Vanntemperaturer				
	Viser all vanntemperatur i hvert område.	Faktisk vanntemperat Innløp / Utløp / Sone 1 Buffertank / Solcelle /	ur på 8 elementer: / Sone 2 / Tank / Basseng	Vanntemperaturer 1. Innløp 2. Utløp 3. Sone 1 4. Sone 2	10:34am,Man : 0°C : 0°C : 0°C : 0°C
		veig og i		↓ Side	
2.3	> Feilhistorikk				
	• Se delen "Feilsøking" for feilkoder.			Feilhistorikk 1 2	10:34am,Man
	øverst.	veig og r	ient frem	3 4 [+-]Tøm historikk	
2.4	> Kompressor				
	Viser kompressorytelse.	Velg og f	ient frem	Kompressor 1. Strømfrekvens 2. (AV-PÅ)-teller 3. Total PÅ-tid	10:34am,Man : 0 Hz : 0 : 0 t
				[⊅] Tilbake	
2.5	> Varmeapparat	1		1	
	Totalt antall tid PÅ			Varmeapparat Total PÅ-tid	10:34am,Man
	tankvarmeapparat.	Velg og h	ent frem	8≣ 8⊮n	: Ot : Ot
				[⊅] Tilbake	
		·			
3	Personlig oppsett				
3.1	> Berøringslyd			р.î	
	Siar driftslyder AV/PA.	PÅ		AV	
3.2	> LCD-kontrast			1.00.1	10.01
	Innstilling av kontrast i display.			LCD-kontrast	10:34am, Man
		3		Lav	Høy ■■■►
				•vVelg [₊-]	Bekreft

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare låses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.
*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

Ме	ny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alte	ernativer for display	1
33	> Baklys				
0.0	Angir varigheten for skjermens bakgrunnslys.	1 min.		Baklys AV 15 sek. 1 min. Velg [+-]l	10:34am,Man 5 min. 10 min. Bekreft
3.4	> Bakgrunnslysstyrke				
	Angir lysstyrke for skjermens bakgrunnslys.	4		Bakgrunnslysstyrke	10:34am,Man Lys Bekreft
3.5	> Klokkeformat				
	Innstilling av type klokke i displayet.	24 t		Klokkeformat 24 t am/p	10:34am,Man n
				^Velg [₊-]I	Bekreft
3.6	> Dato og tid	I		-	
	Innstilling av dato og klokkeslett.	År / Måned / D	ag / Time / Min	Dato og tid År/Måned/Dag	10:34am,Man Time:Min 10:00 am
				\$► Velg	[₊-]Bekreft
3.7	> Språk	1			
	Angir hvilket språk som skal brukes i displayet. • For gresk henvises det til den engelske versjonen.	ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ITALIANO / ESPAÑOL / DANISH / SWEDISH / NORWEGIAN / POLISH / CZECH / NEDERLANDS / TÜRKÇE / SUOMI / MAGYAR / SLOVENŠČINA / HRVATSKI		Språk ESPAÑOL DANISH SWEDISH NORWEGIAN ¢Velg [⊷]I	10:34am,Man Bekreft
3.8	> Passord opplåsing			D	
	4-sifret passord for alle innstillingene.	0000		Passord opplasing	10:34am,Man
	0 1 1 1 1	1	1	-	
4	Servicekontakt				
4. I				Service-oppsett	10:34am.Man
	Fornanosinnstill kontaktnummer for installatøren.	Velg og I	nent frem	Kontakt 1 Navn : Bryan Ac : 0881234	lams 5678

Norsk

Ma		Standardinnstilling	Innetillinger / Alter	mativer for diaplay	
IVIE	eny .	Standardininstiniing	innstininger / Alter	nativer for display	
5	Installatøroppsett > Systemo	ppsett			
5.1	> Valgfri kretskorttilkobling				
	For å koble til ekstern PCB som kreves for service.	Nei		Ja Nei	L
	 Hvis ekstern PCB er koblet til (ekstrautstyr), vil systemet ha følgende tilleggsfunksjoner: Buffertanktilkobling og styring av tankens funksjoner og temperatur. Styring av 2 soner (inkludert svømmebasseng og funksjon for å varme opp vannet i det). Solcellefunksjon (solcellevarmepaneler tilkoblet enten DHW-tank (varmtvannsbereder) eller buffertanken. Ekstern kompressorbryter. Ekstern feilsignal. Styring av SG klar. Behovsstyring. Varme-/kjølebryter 				
5.2	> Sone og sensor				
	For å velge sensorene og for å velge enten 1 soners eller 2	Sone • Når du har valgt 1 elle	er 2 soners system, gå	Sone og sensor Sone	10:34am,Man
	soners system.	videre til valg av rom o • Hvis det er valgt bass volges for AT temper	eller svømmebasseng. eng, må temperaturen	1 sone-sys 2 sone-sys	stem stem
		10 °C.		_Velg [₊-]E	Bekreft
		Sensor		Sone og sensor	10:34am,Man
		* For romtermostat kan det videre velges ekstern eller intern.		Sensor Vanntemperatur Romtermostat Romtermistor	
	> Kanasitet varmeann			Ψveig [⊷]t	ектет
5.3	For å redusere varmeeffekt etter behov.* 3 kW / 6 kW / 9 kW	3 kW / 6 kW / 9 kW		Kapasitet varmeapp. 3 kW 6 kW 9 kW	10:34am,Man
	av modell.			^Vela [+-]E	Bekreft
54	> Frosthindring	I	1		
	For å aktivere eller deaktivere beskyttelse mot at vannet fryser til når systemet er AV.	Ja		Ja ▼ Nei	l
5.5	> Buffertanktilkobling	1	I		
	For å koble en tank til systemet og hvis valgt JA, for å stille inn	Nei		Ja A Nei	
	△I temperatur.	> Ja			
	 a ben valgne FCB-titkobiligeli må settes til JA for å aktivere funksjonen. Hvis den valgfrie PCB- tilkoblingen ikke er valgt, vil funksjonen ikke vises i dianburk 	5°C	Sett $ riangle T$ for buffertank	Buffertank ∆T for buffertank: Område: (0°C~10°C) Trinn: ±1°C	10:34am,Man
	uispiayet.				

Norsk

5.6	> Bunnpannevarmer					
	For å velge om det er koblet til en ekstra base for platevarmer. * Type A - Base for platevarmer aktiveres kun ved avising. * Type B - Base for platevarmer aktiveres når	Nei		Ja Nei		
		> Ja	1			
		A	Base for platevarmer*.	Type bunnp.varme	r 10:34am,Man	
	5 °C eller lavere.			B ↓Velg [+-]Bekreft	
5.7	> Alternativ uteføler					
	For å velge en alternativ utendørs sensor.	Nei		Ja Nei		
5.8	> Bivalent kobling					
	Slik velger du en bivalent tilkobling som tillater en	Nei		Ja Nei		
	ekstra varmekilde, som	> Ja	•			
	for eksempel en kjele til å varme opp buffertanken og varmtvannstanken når varmepumpekapasiteten er utilstrekkelig ved lav utetemperatur. Den bivalente	-5 °C	Angi utetemperatur for å slå PÅ bivalent tilkobling.	Bivalent kobling Slå PÅ: Ute-temp. Område: (-15°C~35 Trinn: ±1°C	10:34am, Man °C) -5 °C Bekreft	
	funksjonen kan settes opp	Ja > Etter innstilling	av utetemperatur			
	(varmepumpe og kjele arbeider vekselvis), eller i parallellmodus	Kontrollmønster Alternativ / Parallel	l / Avansert parallell	Bivalent kobling Kontrollmønster	10:34am,Man	
	(både varmepumpen og kjelen operere samtidig), eller i avansert parallellmodus	 Velg avansert parallel tankene. 	l for bivalent bruk av	Alterna Parall Avansert p Velg [+-]	ativ ell arallell Bekreft	
	kielen slås på for buffertank	Kontrollmønster > Av	ansert parallell			
	og/eller varmtvann avhengig av innstillingene for kontrollmønsteret).	Varme • "Varme" viser til buffer varmtvannsbereder.	Valg av tank rtank og "DHW" viser til	Bivalent kobling Avansert parallell Vari Varmt	10:34am,Man ne vann	
				-velg [+]Bekreft	

Meny

Standardinnstilling Innstillinger / Alternativer for display

For	Instal	latør	en

Meny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alteri	nativer for display
	Kontrollmønster > Av	vansert parallell > Varme	e>Ja
	 Buffertanken aktiveres kun etter å ha valgt "Ja". 		Bivalent kobling 10:34am,Man Avansert parallell: Varme Ja Nei
	-8 °C	Angi temperaturgrensen for å starte den bivalente varmekilden.	Bivalent kobling 10:34am,Man Warmestart: Måltemperatur Område: (-10°C~0°C) Trinn: ±1°C -8 Velg []Bekreft
	0:30	Tidsur for å starte den bivalente varmekilden (i timer og minutter).	Bivalent kobling 10:34am, Man Varmestart: Utsett tid Område: (0:00~1:30) Trinn: ±0:05 0:30
	-2 °C	Angi temperaturgrensen for å stoppe den bivalente varmekilden.	Verg []Bekreft Bivalent kobling 10:34am,Man Varmstopp: Måltemperatur Område: (-10°C~0°C) Trinn: ±1°C -2
	0:30	Tidsur for å stoppe den bivalente varmekilden (i timer og minutter).	Velg []Bekrett Bivalent kobling 10:34am,Man Varmstopp: Utsett tid Område: (0:00-1:30) Trinn: ±0:05
	Kontrollmønster > Av	ansert parallell > Varmt	vann > la
	Kontrollmønster > Avansert parallell > Varmtv DHW-tanken aktiveres kun etter å ha valgt "Ja".		Bivalent kobling 10:34am,Man Avansert parallell: Varmtvann Ja Nei
	0:30	Tidsur for å starte den bivalente varmekilden (i timer og minutter).	Bivalent kobling 10:34am, Man Varmtvann: Utsett tid Område: (0:30~1:30) Trinn: ±0:05
5 0 > Ekstern bryter	<u> </u>	<u> </u>	Area fallogueur
J.7	Nei		Ja Nei

Standardinnstilling | Innstillinger / Alternativer for display

5.10 > Solcelletilkobling

5.11 > Eksternt feilsignal

5.12 > Behovsstyring

- Den valgfrie PCB-tilkoblinger må settes til JA for å aktivere funksjonen.
- Hvis den valgfrie PCBtilkoblingen ikke er valgt, vil funksjonen ikke vises i displayet.

ngen /ere	Nei		Ja A Nei			
	> Ja					
			Solcelletilkobling	10:34am,Man		
	Dufferteel		Buffer	rtank		
	Випепалк	vaig av tank	VV-be	reder		
			-velg [+]Bekreft		
	> Ja > Etter å ha valg	t tanken				
			Solcelletilkobling	10:34am,Man		
			∆T Slå PÅ			
	10 °C	Angi ∆T PA temperatur	Område: (6°C~15° Trinn: ±1°C	^{c)} <u>10</u> °c		
			¢Velq [+	Bekreft		
	\rightarrow Ia \rightarrow Etter å ha valat tanka \rightarrow \wedge T DÅ temperatur					
			Solcelletilkohling	10:34am Man		
			ΔT Slå AV	10.34411,1441		
	5 °C	Angi ∆T AV temperatur	Område: (2°C~9°C) Trinn: ±1°C) 5°C		
			ĈVela [+-	Bekreft		
	> Ja > Etter å ha valgt > △T AV temperatur	t tanken > ∆T PÅ tempe	ratur			
		A	Solcelletilkobling Frostbeskyttelse	10:34am,Man		
	5 °C	antifrosttemperatur	Område: (-20°C~10 Trinn: ±1°C	0°C)		
			‡Velg [₊]Bekreft		
	> Ja > Etter å ha valgt > △T AV temperatur >	t tanken > ∆T PÅ tempe • Etter å ha angitt antifro	ratur osttemperatur			
			Solcelletilkobling	10:34am,Man		
			Høyeste grense			
	80 °C	Sett høy grense	Område: (70°C~90 Trinn: ±5°C	i'c) 80 i'c		
			\$Velg [₊]Bekreft		
	N:		Ja			
	INGI		Nei			

Nei

Norsk

Nei

Meny		Standardinnstilling	Innstillinger / Alter	nativer for dis	play
5.13	> SG ready				
		Nei			Ja A Nei
		> Ja			
		120 %	Kapasitet (1) og (2) i buffertank og DHW- tank (i%)	SG ready Kapasitet [1-0]: Område: (50% Trinn: ±5%	10:34am,Man Varmtvann 150%)
				≎Velg	[₊J]Bekreft
5.14	> Ekstern kompressorbryter		1		
		Nei			Ja A Nei
5.15	> Sirkulasjonsvæske		•		
	For å velge om det skal sirkulere vann eller glykol i systemet.	Vann		Sirkulasjonsvæs	ske 10:34am,Man Vann Slykol []Bekreft
5.16	> Varme-/kjølebryter				
		Nei			Ja Nei
5.17	> Tvangsstyrt varme				
	For å slå på kraftvarmeapparatet enten manuelt (standard) eller automatisk.	Man		Tvangsstyrt var	me 10:34am, Man Auto Man []Bekreft

6 Installatøroppsett > Driftsop	psett		
For å få tilgang til de fire hovedfunksjonene eller modusene.	4 hovedmodi	Driftsoppsett Varme Kjøle	10:34am,Man
(1) Marma	Varme / *1. *2 Kjøle / Auto / Tank	Auto Tank - Velg [-	⊔]Bekreft
For å stille inn ulike vann- og		Driftsoppsett	10:34am,Man
omgivelsestemperaturer for oppvarming.	Vanntemperatur for varme PÅ / Utendørstemp. for varme AV / ∆T for varme PÅ / Utendørstemp. for varmeapp. PÅ	Varme Vanntemperatur Utendørstemp. fo ∆T for varme PÅ ↓Velg [-	for varme PÅ or varme AV]Bekreft

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare låses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.
*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

Meny

Standardinnstilling Innstillinger / Alternativer for display

> Vanntemperatur for	varme PÅ			
Kompensasjonskurve	Varme PÅ temperaturer i kompensasjonskurve eller direkte inntasting.	Varme PÅ: Va Kompe	10:34am,Ma nntemp. msasjonskurve Direkte [+-]Bekreft	
> Vanntemperatur for	varme PÅ ≻ Kompensa	sionskurve		
X-akse: -5 °C, 15 °C Y-akse: 55 °C, 35 °C	Legg inn de 4 temperaturpunktene (2 på den horisontal X-aksen, 2 på den vertikale Y-aksen).	Varme PÂ: Va 55°C ⁶⁰ 35°C ₂₀ -15 ••• Velg	-5°C 15°C 15 [+-]Bekreft	
• Temperaturområde: X	-akse: -15 °C ~ 15 °C. Y	-akse: Se nede	nfor.	
 I einperaturorinade for r-akse. 1. WH-UD modell: 20 °C ~ 55 °C 2. WH-UH modell og ekstra varmeapparat er aktivert: 25 °C ~ 65 °C 3. WH-UH modell og ekstra varmeapparat er deaktivert: 35 °C ~ 65 °C 4. WH-UX/UQ modell: 20 °C ~ 60 °C Hvis det er valgt system med 2 soner, må de 4 temperaturpunktene også legges inn for sone 2. 				
Vanntomporatur for	varmo PÅ > Dirokto		en sonesystem.	
		Driftsonnsett	10-3/am Ma	
			1010 101111111	
35 °C	Temperatur for varme PÅ	Varme PÅ: Va Område: (20° Trinn: ±1°C	nntemp.:Sone2 C~60°C)	
35 °C	Temperatur for varme PÅ	Varme PÅ: Va Område: (20 Trinn: ±1℃	nntemp.:Sone2 C~60°C)	
35 °C • Området for min. ~ ma 1. WH-UD modell: 20 2. WH-UH modell og 3. WH-UH modell og 4. WH-UX/UQ modell	Temperatur for varme PÅ aks er på følgende vilkår: °C ~ 55 °C ekstra varmeapparat er o ekstra varmeapparat er o : 20 °C ~ 60 °C	Varme PÅ: Va Område: (20 Trinn: ±1°C ¢Velg aktivert: 25 °C - Jeaktivert: 35 °	nntemp.:Sone2 C-60°C) []Bekreft ~ 65 °C C ~ 65 °C	
35 °C • Området for min. ~ ma 1. WH-UD modell: 20 2. WH-UH modell og 3. WH-UH modell og 4. WH-UX/UQ modell → Utendørstemp. for	Temperatur for varme PÅ aks er på følgende vilkår: °C ~ 55 °C ekstra varmeapparat er a ekstra varmeapparat er o : 20 °C ~ 60 °C varme AV	Varme PA: Va Område: (20 Trinn: ±1°C Velg aktivert: 25 °C - Jeaktivert: 35 °C	nntemp.:Sone2 C-60°C) []Bekreft ~ 65 °C C ~ 65 °C	
35 °C • Området for min. ~ ma 1. WH-UD modell: 20 2. WH-UH modell og 3. WH-UH modell og 4. WH-UX/UQ modell → Utendørstemp. for v 24 °C	Temperatur for varme PÅ aks er på følgende vilkår: °C ~ 55 °C ekstra varmeapparat er o ekstra varmeapparat er o : 20 °C ~ 60 °C varme AV Temperatur for varme AV	Varme PÅ: Va Område: (20 Trinn: ±1°C \$Velg aktivert: 25 °C - deaktivert: 35 °C briftsoppsett Varme AV: Ut Område: (5°C Trinn: ±1°C \$Velg	nntemp.:Sone2 C-60°C) []Bekreft - 65 °C C ~ 65 °C C ~ 65 °C 10:34am,Ma e-temp. 35°C) 24 °C []Bekreft	
35 °C • Området for min. ~ ma 1. WH-UD modell: 20 2. WH-UH modell og 3. WH-UH modell og 4. WH-UX/UQ modell > Utendørstemp. for v 24 °C 24 °C	Temperatur for varme PÅ aks er på følgende vilkår: °C ~ 55 °C ekstra varmeapparat er o ekstra varmeapparat er o : 20 °C ~ 60 °C varme AV Temperatur for varme AV	Varme PÅ: Va Område: (20 Trinn: ±1°C ¢Velg aktivert: 25 °C - deaktivert: 35 °C Driftsoppsett Varme AV: Ut Område: (5°C Trinn: ±1°C ¢Velg	nntemp.:Sone2 C-60°C) 35 °C []Bekreft ~ 65 °C C ~ 65 °C 10:34am,Ma e-temp. :~35°C) 24 °C []Bekreft	
35 °C • Området for min. ~ m: 1. WH-UD modell: 20 2. WH-UH modell og 3. WH-UH modell og 4. WH-UX/UQ modell > Utendørstemp. for v 24 °C 24 °C > △T for varme PÅ	Temperatur for varme PÅ aks er på følgende vilkår: °C ~ 55 °C ekstra varmeapparat er o ekstra varmeapparat er o : 20 °C ~ 60 °C <i>v</i> arme AV Temperatur for varme AV	Varme PÅ: Va Område: (20 Trinn: ±1°C \$Velg aktivert: 25 °C - deaktivert: 35 °C Driftsoppsett Varme AV: Ut Område: (5°C Trinn: ±1°C \$Velg Driftsoppsett Varme PÅ: ΔT Område: (1°C Trinn: ±1°C	nntemp.:Sone2 C-60°C) 35°C [] Bekreft - 65°C C ~ 65°C C ~ 65°C 10:34am,Ma e-temp. 35°C) 24°C [] Bekreft 10:34am,Ma 15°C) 5°C	

Norsk

Me	ny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alterr	nativer for display	/	
		> Utendørstemp, for	varmeapp. PÅ			
		0°C	Temperatur for varme PÅ	Driftsoppsett Varme PÅ: Ute-temp Område: (-15°C~20° Trinn: ±1°C	10:34am,Man). C)	
				\$Velg [₊-]I	3ekreft	
6.2	> *1, *2 Kjøle	1				
	For å stille inn ulike vann- og omgivelsestemperaturer for kjøling.	Vanntemperatur og ∆T for	er for kjøling PÅ kjøling PÅ.	Driftsoppsett Kjøle Vanntemperatur for ΔT for kjøling PÅ	10:34am,Man Kjøling PÅ	
				-velg [+-]I	3ekreft	
		> Vanntemperatur for	kjøling PÅ			
		Kompensasjonskurve	Kjøling PÅ temperaturer i kompensasjonskurve eller direkte	Driftsoppsett Kjøling PÅ: Vannten Kompensasjo Direkt	10:34am,Man np. nskurve te	
			inntasting.	-velg [+-]I	3ekreft	
		> Vanntemperatur for kjøling PÅ > Kompensasjonskurve				
		X-akse: 20 °C, 30 °C Y-akse: 15 °C, 10 °C	Legg inn de 4 temperaturpunktene (2 på den horisontal X-aksen, 2 på den vertikale Y-aksen).	Kjøle PÅ: Vanntemp 15℃ 20 10℃ 5 15 [20℃] ↓ Velg []I	.: Sone1 30°C 30 Bekreft	
		 Hvis det er valgt syster for sone 2. 	n med 2 soner, må de 4 te	mperaturpunktene ogs	så legges inn	
		• "Sone1" og "Sone2" v	il ikke vises i displayet hv	ris det bare er ett son	esystem.	
		> Vanntemperatur for	kjøling PÅ > Direkte			
		10 °C	Sett vanntemperatur for kjøling PÅ	Driftsoppsett Kjøling PÅ: Vannten Område: (5°C~20°C) Trinn: ±1°C	10:34am,Man np.:Sone2	
		> ∧ T for kigling DÅ		-veig [+J]	JEKTETT	
		5°C	Sett ∆T for kjøling PÅ	Driftsoppsett Kjøling PÅ: ΔT Område: (1°C~15°C) Trinn: ±1°C	10:34am,Man 5_℃	
				\$Velg [₊-]I	3ekreft	

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare låses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere.
*2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).

6.3 >Auto Bytt automatisk fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme. Utetemperaturer for bytting fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto Ute-temp, for (varm til kjøl) / Ute-temp, for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto >Ute-temp, for (varm til kjøl) / Ute-temp, for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto:Ute-temp, for (kjøl til varm) >Ute-temp, for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto:Ute-temp, (varm til kjøl) / Ute-temp, for (kjøl til varm) 15 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto:Ute-temp, (kjøl til varm) 0 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto:Ute-temp, (kjøl til varm) 5.4 > Tank Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens gjenopyrarmingstemp, / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Mar Auto:Ute-temp, (kjøl til varm) 5.4 > Tank Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens gjenopyrarmingstemp, / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Mar Tankens gjenopyrarmingstemp, / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Mar Tankens gjenopyrarmingstemp, / Sterilisering 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am,Mar Tankens opprarmingstemp, / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Mar Tankens opprarmingstemp, / Sterilisering 1:00 Maks tid for opyraming av tanken (i timer og minutter) <th>Meny</th> <th>Standardinnstilling</th> <th>Innstillinger / Alteri</th> <th>nativer for dis</th> <th>splay</th>	Meny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alteri	nativer for dis	splay
Byttatiomatisk fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme. Utetemperaturer for bytting fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Auto Ute-temp. for (varm til kjøl) Ute-temp. for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. for (kjøl til varm) > Ute-temp. for (varm til kjøl) Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. (kjøl til varm) 15 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Varme til Kjøling. Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. (kjøl til varm) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. (kjøl til varm) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. (kjøl til varm) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. (kjøl til varm) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Autos/tte-temp. (kjøl til varm) 0 °C Angi utetemperatur for å funkes gjenoppvarmingstid (maks) / Tarkens oppvarmingstid (maks) / Tarkens oppvarmingstid (maks) Driftsoppsett 10:34am,Man Tark:Guvdriftstid (maks) Tarkens oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks til for oppvarming av tanken (itimer og minutter) Driftsoppsett 10:34am,Man Tark:Gipeoppvarm.temp. 2 Velig L-JBekreft	6.3 ≥Auto				
Ule-temp. for (varm til kjøl) / Ule-temp. for (kjøl til varm) Ule-temp. for (kjøl til varm) > Ule-temp. for (varm til kjøl) Image: temp. for (kjøl til varm) 15 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Varme til kjøling. Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (varm til kjøl) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Varme til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (varm til kjøl) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Varme til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (kjøl til varm) 3 VIte-temp. for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (kjøl til varm) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (kjøl til varm) 3 VIte-temp. for (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (kjøl til varm) 3 Verig L=JBekreft Driftsoppsett 10:34am,Man Autoitte-temp. (kjøl til varm) Driftsoppsett 10:34am,Man Tarkens oppvarmingstid (maks) / Tarkens oppvarmingstid (maks) / Tarkens oppvarmingstid (maks) 3 Stille inn funksjoner for tanken. Gulvdriftstid (maksimum) / Tarkens oppvarmingstid (maks) / Tarkens oppvarmingstid (maks) / Tarkens oppvarmingstid (maks) Driftsoppsett 10:34am,Man Tark:Oppvartingstid (maks) 3 Stoll (maks) Tankens oppvarmingstid (maks) Driftsoppsett 10:34am,Man Tark:Oppopret 10:34am,Man Tark:Oppopret 10:34am,Man	Bytt automatisk fra Varme til Kjøling eller Kjølig til Varme.	Utetemperaturer fo Kjøling eller k	r bytting fra Varme til Kjølig til Varme.	Driftsoppsett Auto	10:34am,Man
> Ute-temp. for (varm til kjøl) Driftsoppsett 10:34am, Man Atro:Ute-temp. (varm til kjøl) Område: (11 ^C -25 ^C) Område: (11 ^C -25		Ute-temp. for Ute-temp. fo	r (varm til kjøl) / r (kjøl til varm)	Ute-temp. for	(kjøl til varm) [⊷]Bekreft
6.4 > Tank 6.4 > Tankens oppvarmingstid (maks) 7 Tankens oppvarmingstid (maks) 8:00 Maks driftsid for guive (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks driftsid for oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks driftsid for oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks driftsid for oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks driftsid for oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarming starks 0 % Starks oppvarming starks 0 % Starks oppvarming starks 1:00 Maks driftsid for oppvarming av tanken (it mer og minutler) % Starks oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarming av tanken (it mer og minutler) % Starks oppvarming av tanken (it mer og minutler) 0 % Starks oppvarming av tanken (it mer og minutler) % Starks oppvarming av tanken (it mer		> Ute-temp_for (varm	n til kiøl)	¥ · -· 3	
> Ute-temp. for (kjøl til varm) 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Auto:Ute-temp.(kjøl til varm) Område: (5 ^C -14 ^C) Trim: ±1 ^C 6.4 > Tank Stille inn funksjoner for tanken. Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstid (maks) Driftsoppsett 10:34am,Man Tank • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maksimum) • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maks) Tankens oppvarmingstermp. • Velg • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maks) Tankens oppvarmingstermp. • Velg • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maks) Tankens oppvarmingstermp. • Velg • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maks) Tankens oppvarmingstermp. • Velg • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maks) Tankens oppvarmingstermp. • Velg • Tankens oppvarmingstid (maks) Område: (0:30-10:00) Trim: ±0:30 • Tankens oppvarmingstid (maks) Område: (0:34am,Man Tank:Goppvarmingstid (maks) • Tankens gjenoppvarmingstermp. • Tankens gjenoppvarmingstermp. Tank:Goppvarmingstid Tank:Goppvarmingt. • Velg • Tankens gjenoppvarmingstermp. • Tankens gjenoppvarmingstermp. • Tank: Gulvdriftstid (maks) Tank:Goppvarmingt. • Tank:Goppvarmi		15 °C	Angi utetemperatur for å bytte fra Varme til Kjøling.	Driftsoppsett Auto:Ute-temp Område: (11°C Trinn: ±1°C	10:34am,Man . (varm til kjøl) .~25°C)
> Ute-temp. tor (kjøl til Varm) Driftsoppsett 10:34am,Man 10 °C Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme. Driftsoppsett 10:34am,Man Stille inn funksjoner for tanken. Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstid (maks) Driftsoppsett 10:34am,Man • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maksimum) Tankens gjenoppvarmingstemp. 				⊋Velg	[+]Bekreft
6.4 > Tank Stille inn funksjoner for tanken. Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstemp. / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Man Tank • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maksimum) • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Gulvdriftstid (maksimum) 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) • Tankens oppvarmingstid (maks) • Tankens oppvarmingstid (maks) • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Oulvdriftstid (maksimum) 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) • Tankens oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) • Tankens gjenoppvarmingstemp. • Velg []Bekereft • Tankens gjen		10 °C	Angi utetemperatur for å bytte fra Kjøling til Varme.	Driftsoppsett Auto:Ute-temp Område: (5°C- Trinn: ±1°C	10:34am,Man . (kjøl til varm) 14°C)
6.4 > Tank Stille inn funksjoner for tanken. Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstemp. / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Man Tank • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Gulvdriftstid (maksimum) • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Gulvdriftstid (maksimum) 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) • Tankens oppvarmingstid (maks) • Tankens oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) • Tankens gjenoppvarmingstemp. • Tankens gjenoppvarmingstemp. • Tankens gjenoppvarmingstemp. -8 °C Angi temperaturen for à utføre gjenoppvarming av vann i tank. Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Gjenoppvarm. temp.				‡Velg	[+-]Bekreft
Stille inn funksjoner for tanken. Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstemp. / Sterilisering Driftsoppsett 10:34am,Man Tank • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. • Olivdriftstid (maksimum) 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) • Tankens oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) • Tankens gjenoppvarmingstemp. • Tankens gjenoppvarming av vann i tank.	6.4 > Tank	T			
 Displayet vil vise 3 funksjoner om gangen. > Gulvdriftstid (maksimum) B:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) > Tankens oppvarmingstid (maks) > Tankens oppvarmingstid (maks) Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) > Tankens gjenoppvarmingstemp. > Tankens gjenoppvarmingstemp. > Tankens gjenoppvarmingstemp. > Tankens duffer gulv (i timer og minutter) 	Stille inn funksjoner for tanken.	Gulvdriftstid (maksimum) / Tankens oppvarmingstid (maks) / Tankens gjenoppvarmingstemp. / Sterilisering		Driftsoppsett Tank Gulvdriftstid Tankens oppy Tankens gjend Velg	10:34am,Man (maksimum) armingstid (maks) (ppvarmingstemp. [+J]Bekreft
> Gulvdriftstid (maksimum) 8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Gulvdriftstid (maks) > Tankens oppvarmingstid (maks) Område: (0:30~10:00) Trinn: ±0:30 Imråde: (0:30~10:00) Trinn: ±0:30 > Tankens oppvarmingstid (maks) Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Coppvarmingst. (maks) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Coppvarmingst. (maks) 0mråde: (0:05~4:00) Trinn: ±0:05 Imråde: (0:05~4:00) Trinn: ±0:05 Imråde: (0:05~4:00) Trinn: ±0:05 > Tankens gjenoppvarmingstemp. Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank. Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Gjenoppvarm. temp.		Displayet vil vise 3 fur	nksjoner om gangen.		
8:00 Maks driftstid for gulv (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Gulvdriftstid (maks) > Tankens oppvarmingstid (maks) Trinn: ±0:30 BCO (I = -]Bekreft > Tankens oppvarmingstid (maks) Trinn: ±0:30 BCO (I = -]Bekreft 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Oppvarmingst. (maks) 0mråde: (0:05-400) Trinn: ±0:05 10:34am,Man Tank:Oppvarmingst. (maks) > Tankens gjenoppvarmingstemp. Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Gjenoppvarm. temp. -8 °C Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank. Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Gjenoppvarm. temp.		> Gulvdriftstid (maks	imum)		
→ Tankens oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) → Tankens gjenoppvarmingstemp. Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Oppvarmingst. (maks) → Tankens gjenoppvarmingstemp. Område: (0:05-4:00) → Tankens gjenoppvarmingstemp. Tank:Gjenoppvarm. temp. -8 °C Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank.		8:00	Maks driftstid for gulv (i timer og minutter)	Driftsoppsett Tank:Gulvdrift Område: (0:30 Trinn: ±0:30	10:34am,Man stid (maks))~10:00)
> Tankens oppvarmingstid (maks) 1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Oppvarmingst. (maks) 0mråde: (0:054:00) Trinn: ±0:05 Image: Complex component of time of				≎Velg	[₊-]Bekreft
1:00 Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter) Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Oppvarmingst. (maks) > Tankens gjenoppvarming av tanken (i timer og minutter) Orråde: (0:05-4:00) > Tankens gjenoppvarmingstemp. Velg []Bekreft -8 °C Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank. Driftsoppsett 10:34am, Man Tank:Gjenoppvarm. temp.		Tankens oppvarmir	ngstid (maks)		
-8 °C -8 °C		1:00	Maks tid for oppvarming av tanken (i timer og minutter)	Driftsoppsett Tank:Oppvarm Område: (0:05 Trinn: ±0:05	10:34am,Man ingst. (maks) i~4:00)
> Tankens gjenoppvarmingstemp. -8 °C Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank. Driftsoppsett 10:34am,Man Tank:Gjenoppvarm. temp. Område: (-12°C~-2°C) Trinn: ±1°C B°C				‡Velg	[+]Bekreft
-8 °C Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank.		Tankens gjenoppva	armingstemp.		
		-8 °C	Angi temperaturen for å utføre gjenoppvarming av vann i tank.	Driftsoppsett Tank:Gjenoppy Område: (-12° Trinn: ±1°C	10:34am,Man varm. temp. C~-2°C)

Menyer

Norsk

Menyer For insta	llatøren		
Meny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alter	nativer for display
	> Sterilisering		
	Mandag	Sterilisering kan settes for én eller flere dager i uken.	Driftsoppsett 10:34am, Man Sterilisering: Dag Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør
		Søn / Man / Tir / Ons / Tor / Fre / Lør	-
	> Sterilisering: Tid	1	
	12:00	Tid på valgte ukedag(er) for sterilisering av tanken 0:00 ~ 23:59	Driftsoppsett 10:34am,Man Sterilisering: Tid
		0.00 20.00	✦ Velg [↓]Bekreft
	> Sterilisering: Koke	temperatur	
	65 °C	Angi koketemperaturer for sterilisering av tanken.	Driftsoppsett 10:34am, Man Sterilisering: Koketemperatur Område: (55°C~65°C) Trinn: ±1°C
			↓Velg [+-]Bekreft
	> Sterilisering: Drifts	tid (maks)	
	0:10	Angi tid for sterilisering (i timer og minutter)	Driftsoppsett 10:34am, Man Sterilisering: Driftstid (maks) Område: (0:05~1:00) Trinn: ±0:05
			≜Velα [_]Bekreft

7	Installatøroppsett > Service-	oppsett		
7.1	> Pumpe maksimal hastighet			
	For å stille inn maks hastighet på pumpen.	Innstilling av strømningshastigheten, maks flyt og drift PÅ/AV for pumpen.	Service-oppsett 10:34am,Man Vannhast Maks.Dr Drift	
		Vannhast: XX:X L/min Maks.Dr: 0x40 ~ 0xFE, Pumpe: PÅ/AV/Utluftning	0.0 L/min 0xCE Utiluftning	
7.2	> Nedpumping			
	For å stille inn "pumpe ned"- drift.	Pumpe ned-drift PÅ	N Nedpumping pågår	

Meny	Standardinnstilling	Innstillinger / Alter	nativer for display	/
7 3 > Betongtørk				
For å tørke betong (gulv, vegger, etc.) under bygningsarbeid. Ikke bruk denne menyen til andre formål og annet enn i perioden når	Rediger for å stille inn temperaturen for å tørke betong. PÅ / Endre		Service-oppsett 10:34am,Man Betongtørk PÅ Endre	
bygningsarbeidet pågår.	Trinn: 1 Temperatur: 25 °C	Oppvarmingstemperatur for tørking av betong. Velg ønskede trinn: 1 ~ 10, område: 1 ~ 99	Service-oppsett Betongtørk: 1/10 Område: (25°C~55°C Trinn: ±1°C	10:34am, Man ^{C)} 25 °C Bekreft
	> PÅ			
	Bekreft innstilte tem betong for	peraturer for å tørke hvert trinn.	Service-oppsett Betongtørk: Status Trinn Innstilt vanntemp. Reell vanntemp. [()]AV	10:34am,Man : 1/10 : 25°C :25°C
7.4 > Servicekontakt	1			
For å sette opp til 2 kontaktnavn og numre for brukeren.	Serviceteknikerens navn og kontaktnummer. Kontakt 1 / kontakt 2		Service-oppsett Servicekontakt: Kontak Kontak	10:34am,Man t 1 t 2
	Nontakt 1 / Kontakt	- 1	-velg [+]	Bekreft
	Kontaktnavn	eller -nummer.	Servicekontakt Kontakt 1	10:34am,Man
	Navn / telefonikon		Navn : Bryan Ao	Sams 5678 Endre
	Legg inn nav Kontaktperson: t Kontaktnur	n og nummer pokstavene a ~ z. mmer: 1 ~ 9	Kontakt-1 ABC/abc ABCDEFGHIJKLM STUV#XYZ abcc jkImnopqrstuv 4~> Velg Tall: 1 7 8 9 4~> Velg 7 8 9 4~> Velg	D-9/Annet INOPQR <u>Space</u> lefgh i <u>Slett</u> /wxyz Angi Angi e (<u>Slett</u> Angi Angi

Menyer

Norsk

Rengjøringsinstrukser

For å sikre at systemet yter optimalt, må rengjøring utføres ved regelmessige intervaller. Ta kontakt med en autorisert forhandler.

- Koble fra strøm før rengjøring.
- Ikke bruk benzen, fortynner eller skuremiddel.
- Bruk bare såpe (\simeq pH 7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.

Innendørsenhet



Vannfilter

 Rengjør vannfilteret minst én gang i året. I annet fall kan filteret bli tett, noe som kan føre til at systemet bryter sammen. Ta kontakt med en autorisert forhandler.



`

Utendørsenhet

- Ikke blokker luftehullene for luftinntak og -uttak. Dette kan føre til redusert ytelse eller at systemet bryter sammen. Fjern eventuelle hindringer å sikre en god ventilasjon.
- Når det snør, ta bort snøen rundt utedelen for å hindre at luftinntaket og luftuttaket blir tildekket med snø.

For lengre tids inaktivitet

- · Vannet i sanitærvanntanken må tømmes ut.
- Koble fra strømtilførselen.

Kriterier for driftsstans

Koble fra strømtilførselen ta deretter kontakt med en autorisert forhandler ved følgende forhold:

- Unaturlige lyder under bruk.
- Vann/fremmede partikler i fjernkontrollen.
- · Vannlekkasje fra innendørs enhet.
- Sikringene slår seg av flere ganger.
- Nettkabelen blir overdreven varm.

VEDLIKEHOLD

Bruker

- Brukeren kan inspisere og fjerne eventuelle hindringer på luftinntakene og utløpsventilene til utendørsenhetene for å sikre optimal ytelse.
- Brukere må ikke forsøke å utføre service eller bytte ut deler av enheten.
- Kontakt autorisert forhandler for planlagt inspeksjon.

Forhandler

- Periodiske inspeksjoner på enhetene, funksjonskontroll av RCCB/ELCB, feltkabling og rørarbeid må utføres med jevne mellomrom av en autorisert forhandle for å sikre optimal sikkerhet og ytelse av enhetene.
- Avhengig av hva slags sanitærvanntank man har, er det viktig å utføre service på vannfiltersettet av og til.

Følgende	symptomer	indikerer	ikke	funksionsfeil.

Symptom	Årsak
Lyd fra vannkretsen under drift.	Kjølevæske inne i enheten.
Operasjonen er forsinket et par minutter etter restart.	Forsinkelsen er en beskyttelse for kompressoren.
Den utvendige enheten avgir vann/ damp.	Det oppstår kondensering eller fordamping på rørene.
Det kommer ut damp av utedelen i varmemodus.	Dette skjer ved avising i varmeveksleren.
Utedelen fungerer ikke.	 Dette utløses av beskyttelsesinnretningen i systemet når utetemperaturen er utenfor driftsområdet.
Systemdriften slår seg av.	 Dette utløses av beskyttelsesinnretningen i systemet. Når vanninnløpstemperaturen er lavere enn 10 °C, stopper kompressoren og det ekstra varmeapparatet slås på.
Systemet har vanskelig for å varme opp.	 Når panelet og gulvet varmes opp samtidig, kan vanntemperaturen bli redusert, noe som kan redusere oppvarmingsevnen til systemet.
	 Når utetemperaturen er lav, kan systemet bruke lengre tid på å varme opp. Utløp eller innløp i utedelen er blokkert, for eksempel av snø.
	 Når den forhåndsinnstilte vannutløpstemperaturen er lav, kan systemet bruke lengre tid på å varme opp.
Systemet varmer ikke opp umiddelbart.	Systemet vil bruke litt tid å varme opp vannet hvis det startes med kaldt vann.
Det ekstra varmeapparatet slås PÅ automatisk når det er deaktivert.	Dette utløses av beskyttelsesinnretningen i innedelens varmeveksler.
Systemet starter automatisk når tidsuret ikke er stilt inn.	Tidsur for sterilisering er stilt inn.
Høyt kjølestøy pågår i flere minutter.	 Detter er forårsaket av beskyttelsesinnretningen under avising ved utetemperaturer under -10 °C.
*1 KJØLE-modus er ikke tilgjengelig	 Systemet er låst for å gå i VARME-modus.

Kontroller følgende før du kontakter service.

Symptom	Kontroller
Drift i VARME/*1 KJØLE-modus	Still inn riktig temperatur.
fungerer ikke bra nok.	 Lukk panelvarmeventilen/kjøleventilen.
	 Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene på utedelen.
Støyende under bruk.	 Utedelen eller innedelen har blitt installert skjevt.
	Lukk dekselet skikkelig.
Systemet virker ikke.	Sikringen er utløst/aktivert.
Drifts-LED lyser ikke eller ingenting	Strømtilførselen fungerer som den skal, eller det har vært strømbrudd.
vises på fjernkontrollen.	

*1 Systemet er l\u00e5st for \u00e5 brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare l\u00e5ses opp av en autorisert installatør eller v\u00e5re autoriserte servicepartnere.
*2 Vises bare n\u00e5r KJØLE-modus er l\u00e5st opp (Det betyr n\u00e5r KJØLE-modus er tilgjengelig).

Feilsøking

	Ne Ne
Panasonic	id
	ell
Н76 —	Ná
Kommunikasjonsfeil	ko
Fjernkontroll-Innedel	ell
Lukk Reset	AI
⇒ ▲ ≔ └	Feilnur
< → ►	
	Blinker

Nedenfor finner du en liste med feilkoder som kan vises i displayet når det er problemer med systeminnstillinger eller systemdriften.

Når displayet viser en feilkoden som vises nedenfor, ta kontakt på nummeret som er registrert på fjernkontrollen eller nærmeste autoriserte installatør.

Alle brytere er deaktivert unntatt < 🕨 og 📩 .

ilnummer

Feilnr.	Forklaring av feil
H12	Feiltilpasning av kapasitet
H15	Feil i kompressorsensor
H20	Pumpefeil
H23	Feil i kjølemiddelsensor
H27	Feil i serviceventil
H28	Feil i solsensor
H31	Feil i bassengsensor
H36	Feil i buffertanksensor
H38	Feil i tilpasning av merke
H42	Lavtrykksbeskyttelse
H43	Sone 1 sensorfeil
H44	Sone 2 sensorfeil
H62	Feil i vanngjennomstrømning
H63	Feil i lavtrykkssensor
H64	Feil i høytrykkssensor
H65	Feil i avising av vannsirkulasjon
H67	Feil i ekstern termistor 1
H68	Feil i ekstern termistor 2
H70	Feil i reservevarmeapparatets OLP
H72	Feil i tanksensor
H74	Kommunikasjonsfeil i kretskort
H75	Beskyttelse for lav vanntemperatur
H76	RC-innendørs kommunikasjonsfeil
H90	Utendørs-innendørs kommunikasjonsfeil
H91	Feil i tankvarmeapparatets overlastvern
H95	Feil i spenningstilkobling
H98	Høytrykksbeskyttelse
H99	Innendørs frostvern

Feilnr.	Forklaring av feil
F12	Trykkbryter aktivert
F14	Dårlig kompressorrotasjon
F15	Feil i viftemotorlås
F16	Strømbeskyttelse
F20	Overbelastningsvern på kompressor
F22	Overlastvern for transistormodul
F23	DC-topp
F24	Feil i kjølemiddelkrets
F25	*1 Feil i kjøle-/varmesyklus
F27	Feil på trykkbryter
F29	Lavt utslipp av overhetingsvarme
F30	Feil i vannutløpssensor 2
F32	Feil i interntermostat
F36	Feil i utendørs omgivelsessensor
F37	Feil i vanninnløpssensor
F40	Feil i utendørs utslippssensor
F41	Korreksjonsfeil for strømfaktor
F42	Sensorfeil på utendørs varmeveksler
F43	Feil på utendørs avisingssensor
F45	Feil i vannutløpssensor
F46	Frakobling av strømtransformator
F48	Feil i damputløpssensor
F49	Feil i forbiføringsutløpssensor
F95	*1 Høytrykksfeil i kjøling

* Enkelte feilkoder vil kanskje ikke gjelde din modell. Ta kontakt med en autorisert forhandler for klargjøring.

*1 Systemet er låst for å brukes uten KJØLE-modus. Det kan bare låses opp av en autorisert installatør eller våre autoriserte servicepartnere. *2 Vises bare når KJØLE-modus er låst opp (Det betyr når KJØLE-modus er tilgjengelig).



rmasjon til brukere om innsamling og nandtering av gammelt utstyr



Disse symbolene på produkter, emballasje, og / eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall.

For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter, vennligst lever dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonal lovgivning.

Ved riktig håndtering av disse produktene, vil du bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering. For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter, kontakt din kommune, ditt renovasjonsselskap eller forhandleren der du kjøpte gjenstandene.

Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre sträffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning. For forretningsdrivende brukere i EU



Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med din forhandler eller leverandør for videre informasjon.

[Informasjon om håndtering i land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare innenfor EU. Ønsker du å kaste slike gjenstander, vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør etter riktig fremgangsmåte for håndtering.

Feilsøking / Informasjon

Norsk

Sisällysluettelo

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia	56-58
Kaukosäätimen painikkeet ja näyttö	59-61
Käyttöönotto	61
Pikavalikko	62
Valikot	62-75

Käyttäjälle

1	Toim	oiminnon määritys62-63	
	1.1	Viikkoajastin	
	1.2	Loma-ajastin	
	1.3	Hilj. tilan ajastin	
	1.4	Huonelämmitin	
	1.5	Säiliön lämmitin	
	1.6	Sterilointi	
	1.7	LKV-tila	
2	Järj.	tarkistus64	
	2.1	Energianseuranta	
	2.2	Veden lämpötilat	
	2.3	Virhehistoria	
	2.4	Kompressori	
	2.5	Lämmitin	
3	Oma	t asetukset64-65	
	3.1	Kosketusääni	
	3.2	LCD-kontrasti	
	3.3	Taustavalo	
	3.4	Taustavalon kirkk.	
	3.5	Ajan näyttömuoto	
	3.6	Pvm ja aika	
	3.7	Kieli	
	3.8	Avaa salasanalukitus	
4	Huol	toyhteystieto65	

4.1 Yhteyst. 1 / Yhteyst. 2

Asentajalle

5	Asennus >	Järj.	määritys	
---	-----------	-------	----------	--

- 5.1 Valinnainen piirikortti
- 5.2 Alue ja anturi
- 5.3 Lämm. kapasiteetti
- 5.4 Jäänesto
- 5.5 Työsäiliöliitäntä
- 5.6 Pohjan lämm.vastus
- 5.7 Vaihtoehtoinen ulkoanturi
- 5.8 Kaksivalens. liitäntä
- 5.9 Ulkoinen kytkin
- 5.10 Aurinkop.liitäntä
- 5.11 Ulk. virhesignaali
- 5.12 Tarvehallinta
- 5.13 SG-valmius
- 5.14 Ulkoinen kompressorin kytkin
- 5.15 Kiertoneste
- 5.16 Lämm.-jäähd.kytkin
- 5.17 Pakota lämmitin
- 6 Asennus > Toiminnan määritys70-74
 - 6.1 Lämmitys
 - 6.2 Jäähdytys
 - 6.3 Auto
 - 6.4 Säiliö
- - 7.1 Pumpun enimmäisnopeus
 - 7.2 Tyhjennyspumppaus
 - 7.3 Bet. kuivaus
 - 7.4 Huoltoyhteystieto

Puhdistusohjeet	76
Vianetsintä	77-78
Tiedot	79

Yarmista ennen käyttöä, että valtuutettu jälleenmyyjä on asentanut järjestelmän oikein annettujen ohjeiden mukaan.

- Panasonicin ilmavesilämpöpumppu on splitjärjestelmä, jossa on kaksi yksikköä: sisäyksikkö ja ulkoyksikkö. Sisäyksikkö koostuu vesikiertomoduulista ja 200L saniteettivesisäiliöstä.
- Näissä käyttöohjeissa annetaan ohjeet järjestelmän sisä- ja ulkoyksikön käyttöön.
- Katso ohjeet muiden tuotteiden, kuten lämpöpatterin, ulkoisen lämmönohjaimen ja lattialämmitysyksikön, käyttöön kunkin tuotteen käyttöohjeista.
- Järjestelmä voidaan lukita toimimaan HEAT-tilassa, jolloin COOL-tila on pois käytöstä.
- Eräät tässä oppaassa kuvaillut toiminnot eivät välttämättä koske omaa järjestelmääsi.
- Käytä vettä, joka on Euroopan vedenlaatua koskevan standardin 98/83 EY mukaista. Säiliöyksikön käyttöikä lyhenee, jos käytetään pohjavettä (sis. lähdeveden ja kaivoveden).
- Säillöyksikössä ei saa käyttää hanavettä, jossa on esimerkiksi suolaa, happoa tai muita epäpuhtauksia, jotka saattavat syövyttää säillötä ja sen osia.
- Saat lisätietoa lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä.

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.
*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä)

Järjestelmän yleiskatsaus



Tämän käyttöohjeen kuvilla on vain selittävä tehtävä, ja ne voivat poiketa itse yksiköstä. Muutoksia voidaan tehdä ilman ilmoitusta tulevasta parannuksesta.

Käyttöolosuhteet

	WH-UD-sarjalle		WH-U		
	LÄMMITYS (SÄILIÖ)	LÄMMITYS (VIRTAPIIRI)	LÄMMITYS (SÄILIÖ)	LÄMMITYS (VIRTAPIIRI)	(VIRTAPIIRI)
Veden ulostulolämpötila (°C) (vähintään / korkeintaan)	- / 65*	20 / 55	- / 65*	20 / 55 (Ympäristön lämpötilan alapuolella -15 °C) * ³ 20 / 60 (Ympäristön lämpötilan yläpuolella -10 °C) * ³	5 / 20
Ulkoilman lämpötila (°C) (vähintään / korkeintaan)	-20 / 35		-28 / 35		16 / 43

Kun ulkolämpötila on taulukossa mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella, lämmitysteho laskee huomattavasti ja ulkoyksikkö voi lakata toimimasta sen suojaamiseksi.

Yksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun ulkolämpötila palaa määritetylle alueelle.

* Yli 55 °C, vain mahdollista varalämmittimen toiminnolla.

*3 Kun ulkoilman lämpötila on -10 °C – -15 °C, veden lähtölämpötila laskee asteittain lämpötilasta 60 °C lämpötilaan 55 °C.

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia

Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantumisten ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi:

Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaurioihin, joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla:

Tämä merkki varoittaa kuoleman ja vakavien loukkaantumisten vaarasta.
Tämä merkki varoittaa loukkaantumisen ja aineellisen vahingon

Noudatettavat ohjeet luokitellaan seuraavien symbolien avulla:



Tämä symboli merkitsee KIELLETTYÄ toimintaa.

vaarasta.

Nämä symbolit kuvaavat PAKOLLISIA toimia.



Alä käytä varaajan tuottamaa vettä juomiseen tai ruoanlaittoon. Se voi vaarantaa käyttäjän terveyden.



Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö

Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja he ymmärtävät käyttöön sisältyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Laitteen sisäisten osien puhdistukseen, korjaukseen, asennukseen, poistamiseen ja jälleenasennukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai alan ammattilaiseen. Virheellinen asennus ja käsittely voivat aiheuttaa vuodon, sähköiskun tai tulipalon.

Vahvista valtuutetulta jälleenmyyjältä tai asiantuntijalta kuinka käyttää määriteltyä jäähdytysainetyyppiä. Muiden kuin määritellyn tyypin jäähdytysaineiden käyttö voi aiheuttaa tuotteelle vahinkoa, halkeamia ja vammoja jne.

Älä asenna laitetta räjähdys- tai paloalttiiseen ympäristöön. Muuten seurauksena voi olla tulipalo.

Ålä työnnä sisä- tai ulkoyksikköön sormia tai esineitä, sillä pyörivät osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.



Älä kosketa ulkoyksikköä ukkosella, sillä seurauksena voi olla sähköisku.

Älä istu tai astu laitteen päälle, koska voit vahingossa pudota.



Älä asenna sisäyksikköä ulos. Tämän laitteen voi asentaa vain sisälle.

Virransyöttö



Alä käytä muokattua johtoa, jatkettua johtoa, jatkojohtoa tai määrittämätöntä johtoa ylikuumenemisen ja tulipalon välttämiseksi.

Ylikuumenemisen, tulipalojen ja sähköiskujen ehkäiseminen:

- Älä jaa samaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa.
- Älä käytä laitetta märin käsin.
- •Älä taivuta tai väännä virtajohtoa.

Jos syöttöjohto vaurioituu, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön tai muun vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.



Tämä yksikkö on varustettu vikavirtasuojakytkimellä/ maadoitussuojakyt kimellä (RCCB /ELCB). Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tarkistamaan ylivirtasuojakytkimen/ maadoitussuojakytkim en toiminta säännöllisesti, etenkin kun on tapahtunut asennus-, tarkastusja huoltotoimenpiteitä. Ylivirtasuojakytkimen/ maadoitussuojakytkim en toimintahäiriö voi johtaa sähköiskuun tai tulipalon vaaraan.

Suosittelemme, että asennuspaikalle asennetaan jäännösvirtakatkaisin (RCD) sähköiskujen ja/tai tulipalon estämiseksi.

Kaikki syöttöpiirit tulee kytkeä irti ennen liittimiin koskemista.

Lopeta tuotteen käyttö, mikäli epänormaalia toimintaa/virheitä ilmenee ja katkaise virransyöttö. (Savun/tulipalon/sähköiskun vaara)

Esimérkkejä epänormaalista toiminnasta/virheistä

- Ylivirtasuojakytkin / maadoitussuojakytkin laukeaa usein.
- ·Palaneen haju havaitaan.
- Laitteessa havaitaan epätavallinen ääni tai tärinä.
- Sisäyksiköstä vuotaa kuumaa vettä.

Ota viivytyksettä yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään huoltoa/korjausta varten.

Käytä käsineitä tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä tehtäessä.

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia



Tämä laite on maadoitettava sähköisku- ja tulipalovaaran takia.



Vältä sähköisku katkaisemalla virransyöttö

- Ennen puhdistamista tai huoltoa.
- Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Tämä laite on monikäyttöinen. Muista katkaista kaikki virransyöttö ennen sisäyksikön liitinten käsittelyä sähköiskun, palovamman ja/tai kuolemaan johtavien vammojen välttämiseksi.

Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö

 \bigcirc

Älä pese sisälaitetta vedellä, bensiinillä, tinnerillä tai hankausjauheella, jotta laite ei vahingoittuisi tai ruostuisi.

Älä asenna laitetta tulenaran laitteiston läheisyyteen tai kylpyhuoneeseen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku ja/tai tulipalo.

Älä kosketa sisäyksikön vedenpoistoputkea laitteen käytön aikana.

Älä aseta mitään materiaalia laitteen päälle tai sen alle.

Alä koske terävään alumiiniseen jäähdytysripaan, sillä terävät osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.





Ålä käytä järjestelmää steriloinnin aikana välttääksesi kuuman veden aiheuttamat palovammat tai suihkun ylikuumenemisen.



Estä vesivuodot varmistamalla, että valumaputki on liitetty oikein.

Kun laitetta on käytetty pitkään, tarkasta asennusteline heikentymisen varalta. Heikentynyt asennusteline voi aiheuttaa laitteen putoamisen.

Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää määrittämään sterilointitoimintokentän asetukset paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Kaukosäädin



Älä kastele kaukosäädintä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku ja/tai tulipalo.

Älä paina kaukosäätimen painikkeita kovilla ja terävillä esineillä. Muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua.

Älä puhdista kaukosäädintä vedellä, bensiinillä, tinnerillä tai hankausjauheella.

Älä tarkista tai huolla kaukosäädintä itse. Käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen, jotta väärästä käytöstä ei aiheudu henkilövahinkoja.

Kaukosäätimen painikkeet ja näyttö



Suomi

Kaukosäätimen painikkeet ja näyttö



3	Kunkin alueen lämpötila		
4	Kellonaika ja päivä		
5	Vesisäiliön lämpötila		
6	Ulkoilman lämpötila		
$\overline{\bigcirc}$	Anturin tyyppi / Määritä lämpötilan	i tyypin kuvakkeet	
	Vedenlämpötila →Kompensaatiokäyrä Huonetermostaatti →Ulkoinen	Vedenlämpötila →Suora Huonetermostaatti →Sisäinen	Aain uima-allas 🕺

Käyttöönotto

Ennen kuin aloitat eri valikkoasetusten asetuksen, valmistele kaukosäädin valitsemalla toimintakieli ja asettamalla päivämäärä ja aika oikein.

On suositeltavaa jättää kaukosäätimen käyttöönotto asentajan suoritettavaksi.

Kielen valinta

Paina 🕛 ja odota, että näyttö alustetaan.

- Valitse kieli selaamalla painikkeilla ▼ ja ▲.
- Vahvista valinta painamalla painiketta .

Kellon asetus

- Valitse painikkeella V tai A kellonajan näyttö, joko 24 h- tai am/pm-muoto (esimerkiksi 15:00 tai 3 pm).
- Vahvista valinta painamalla painiketta .
- 3 Valitse vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutit painamalla V ja A. (Vahvista valinta aina painamalla J)
- (4) Kun aika on asetettu, aika ja päivä näkyvät näytössä, vaikka kaukosäädin olisi sammutettu.

Alustus 12:00ap,Ma LCD vilkkuu Alustetaan . . . Kieli 12:00ap.Ma CZECH NEDERLANDS TÜRKÇE SUOMI ‡Valitse [₊-]Vahv. A jan näyttömuoto 12:00ap,Ma 24 h ap/ip [↑]Valitse [₊-]Vahv. Pvm ja aika 12:00ap,Ma Vuosi/kk/pvä t:Min 2015 / 01 / 07 10:00 ap Valitse [₊-]Vahv. 10:00ap,Ke [①]Käynn.

Pikavalikko

Kun alkuasetukset on tehty, voit valita pikavalikon seuraavista vaihtoehdoista ja muokata asetusta.



Valikot Käyttäjälle

Valitse valikot ja määritä asetukset taloudessa käytettävissä olevan järjestelmän mukaan. Kaikki alkuasetukset on jätettävä valtuutetun jälleenmyyjän tai asiantuntijan suoritettaviksi. Myös kaikki alkuasetusten muutokset suositellaan jätettäväksi valtuutetun jälleenmyyjän tai asiantuntijan suoritettaviksi.

- Alkuasetusten jälkeen voit säätää asetuksia manuaalisesti.
- Alkuasetus pysyy aktiivisena, kunnes käyttäjä muuttaa sitä.
- Kaukosäädintä voidaan käyttää useaan asennukseen.
- Varmista ennen asetusta, että toiminnan merkkivalo on sammunut.
- Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos se on määritetty väärin. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

<Main Menu> -päävalikko: 🗮 Valikon valinta: 🛦 🔻 < Valitun sisällön vahvistus: 🖵



Valikko

Oletusasetus

Asetusvaihtoehdot / Näyttö

1	Toiminnon maaritys		
1.1	> Viikkoajastin		
	Kun viikkoajastin on asetettu, käyttäjä voi muokata sitä Pikavalikosta. Määritä 6 toimintamallia viikkopohjalta. • Poissa käytöstä, jos Heat- Cool-kytkintä painetaan tai jos lämmittimen pakotus on kävnnissä	Ajastimen määritys Valitse viikonpäivät ja aseta tarvitut mallit (Aika / Käynnistys/sammutus / Tila) Ajastimen kopiointi Valitse viikonpäivä	Viikkoajastin 10:34ap,Ma Su Ma Ti Ke To Pe La 1. 8:00ap ON Br 40°C 2. 12:00ip ON ¥2/28°C 40°C 3. 1:00ip ON ¥12/10°C 40°Päivä _Kuvio []Muokkaa
	Kuyinnoou.		

Valikot Käyttäjälle

Va	likko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdo	t / Näyttö
1.2	> Loma-ajastin			
	Energian säästämiseksi järjestelmä voidaan asettaa joko OFF-tilaan lomakauden ajaksi tai lämpötila voidaan laskea lomakaudella.	OFF > ON Loman aloitu Päivä ja k	is ja lopetus. ellonaika	OFF
	 Viikkoajastinasetus voidaan ottaa ajaksi, mutta se tulee taas käyttö loppuun. 	OFF tai piene a tilapäisesti pois käytöst ön, kun loma-ajastimen a	mpi lampotila ä loma-ajastimen aika on kulunut	2015/01/07 10:00 ap ⇒ Valitse []Vahv.
1.3	> Hilj. tilan ajastin			
	Hiljainen toiminta määritettynä aikana. 6 toimintamallia voidaan	Hiljaisen toimin Päivä ja k	non aloitusaika: kellonaika	Hiljainen 10:34ap,Ma Kuvio Aika Taso
	asettaa. Taso 0 tarkoittaa, että tila on poissa käytöstä.	Hiljaisuuden taso: 0 ~ 3		1 8:00 ap 0 2 5:00 ip 1 3 11:00 ip 3 Valitse []Muokkaa
1.4	> Huonelämmitin			
	Huoneen lämmittimen asetus ON-tai OFF-tilaan.	OFF		ON OFF
1.5	> Säiliön lämmitin			
	Säiliön lämmittimen asetus ON-tai OFF-tilaan.	OFF		ON OFF
1.6	> Sterilointi			
	Automaattisen steriloinnin asetus ON-tai OFF-tilaan.	ON		ON OFF
	 Älä käytä järjestelmää steriloinnii Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää säädösten mukaisesti. 	n aikana, jotta kuuma vei määrittämään sterilointi	si ei aiheuta palovammoj toiminnon kenttäasetuste	a tai suihkun ylikuumenemista. en taso paikallisten lakien ja
1.7	> LKV-tila (Kodin Kuumavesisa	äiliö)		
	Määritä kodin kuumavesisäiliön tilaksi Tavallinen tai Älykäs. • Tavallisessa tilassa kuumavesisäiliö lämpenee nopeammin. Sen sijaan Älykkäässä tilassa lämminvesisäiliö lämmitetään hitaammin ja pienemmällä energiankulutuksella.	Vakio		Vakio Älykäs

Suomi

Valikot Käyttäjälle

Valikko

Oletusasetus

Asetusvaihtoehdot / Näyttö

2	Järj. tarkistus				
2.1	> Energianseuranta				
	Kaavio nykvisestä	Tämä hetki			
	tai aikaisemmasta	Valitse j	a nouda		
	energiankulutuksesta, energian	Historiatiedot		Kokonaiskulutus (1v)	
	luonnista tai hyötysuhteesta (COP).	Valitse j	a nouda	0.0 kY/h	
	 COP = Coefficient of Performand Historiakaaviossa jakso valitaan Lämmityksen, *1 jäähdytyksen, s kokonaisenergiankulutus (kWh) Kokonaisvirrankulutus on 230 V: voi poiketa tarkan laitteiston mitt 	xe, hyötysuhde. vaihtoehdoista 1 pvä/1 v äiliön energiankulutus se voidaan hakea. n vaihtovirtaan perustuva aamasta arvosta.	ko/1 v. kä a arvioitu arvo, ja se	Tam, 2015: 0.0 ₩ •Kk \$Tila	81911011112 88 m Arvio
2.2	> Veden lämpötilat	I		1	
	Näyttää kaikki vedenlämpötilat	Varsinainen vedenläm	pötila 8 kohteesta:	Veden lämpötilat	10:34ap,Ma
	kultakin alueelta.	Tulo / Lähtö / Alue 1 / A	lue 2 / Säiliö /	1. Tulo	: 0°C
		Tyosailio / Aurinkop. / U	Jima-alias	2. Lanto 3. Alue 1	: 0°C
		Valitse i	a nouda	4. Alue 2	: 0°C
		vance j		↓ Sivu	
2.3	> Virhehistoria	1			
	Katso vikakoodit Vianmääritys-			Virhehistoria	10:34ap,Ma
	osiosta.			1	
	 Viimeisin vikakoodi näkyy 	Valitse ja nouda		3	
	ylimmaisena.			4	
				[+-] Tyhjennä historia	
2.4	>Kompressori			1	
	Näyttää kompressorin			Kompressori	10:34ap,Ma
	suorituskyvyn.			1. Nykyinen taajuus	: 0 Hz
		Valitse j	a nouda	3. Kok.kävntiaika	. 0t
				[⇒] Takaisin	
2.5	> Lämmitin			-	
	Varalämmittimen / säiliön			Lämmitin	10:34ap,Ma
	lämmittimen toiminnan			Kok.käyntiaika	
	kokonaistunnit.	Valitse j	a nouda	\$ =	: Ot
				SI€a	: 0t
				[⊅] Takaisin	
2					
3					
3.1	> Kosketusaani			au	
	Ottaa toimintaaanen paalle /	ON		ON T	
2.0	puis padila.			OFF	
3.2	> LCD-KONTRASTI			LCD lumtraat	40.26 14
	Määrittää näytön kontrastin.			LCD-Kontrasti	10:34ap,Ma
		•		Matala	Korkea
		3			
				↔Valitse [+-]Va	hv.

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.
 *2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdo	t / Näyttö	
3 3 > Taustavalo				
Asettaa näytön taustavalon keston.	1 min		Taustavalo OFF 15 sek 1 min Valitse [+-]\	10:34ap,Ma 5 min 10 min /ahv.
3.4 → Taustavalon kirkk.		1		
Asettaa näytön taustavalon kirkkauden.	4		Taustavalon kirkk. Tumma	10:34ap,Ma Kirkas Vahv.
3.5 > Ajan näyttömuoto		1		
Määrittää kellonajan näyttötyypin.	24 h		Ajan näyttömuoto 24 h ap/ip	10:34ap,Ma
			Valitse [+-]	/ahv.
Asettaa nykyisen päivämäärän ja ajan.	Vuosi / kk /	pvä / t / Min	Pvm ja aika Vuosi/kk/pvä	10:34ap,Ma t:Min 10:00 ap
2.7 ≻Kieli			↓ ^P Valitse	[⊶-]¥diiv.
 Määrittää ylänäytön kielen. Katso kreikan sijaan englanninkielistä versiota. 	ENGLISH / FRAN ITALIANO / ESP SWEDISH / N POLISH / CZECH TÜRKÇE / SUC SLOVENŠČIN	ÇAIS / DEUTSCH / ÁÑOL / DANISH / IORWEGIAN / / NEDERLANDS / DMI / MAGYAR / IA / HRVATSKI	Kieli CZECH NEDERLANDS TÜRKÇE SUOMI ¢Valitse [₊-]\	10:34ap,Ma /ahv.
3.8 > Avaa salasanalukitus				
4-merkkinen salasana kaikille asennuksille.	0000			<u>10:34ар,Ма</u>
				/anv.
 4 Huoltoyhteystieto 4.1 > Yhteyst. 1 / Yhteyst. 2 				
Esiasetettu yhteysnumero asentajalle.	Valitse j	a nouda	Huoltoasetukset Yhteyst. 1 Nimi : Bryan Ad : 08812349 - Valitse	10:34ap,Ma ams 5678

Valikot

Suomi

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdo	t / Näyttö		
5 Asennus > läri määritys					
5 1 > Valinnainen piirikortti					
Huoltoon tarvitun ulkoisen PCB-piirilevyn liitäntä.	Ei		Kyllä E		
 Jos ulkoinen PCB (valinnainen) on kytketty, järjestelmässä on seuraavat lisätoiminnot: Lisäsäiliöliitäntä ja sen toimintojen ja lämpötilan ohjaus. 2 alueen ohjaus (mukaan lukien uima-allas ja siinä olevan veden lämmitystoiminto). Aurinkotoiminto (aurinkolämpöpaneelit, jotka on kytketty joko kodin lämminvesisäiliöön (DHW, Domestic Hot Water) tai lisäsäiliöön. Ulkoisen kompressorin kytkin. Ulkoinen virhesignaali. SG valmis -ohjaus. Pyynnön ohjaus. Heat-Cool-kytkin. 					
5.2 > Alue ja anturi					
Anturien valinta tai joko 1 tai 2 alueen järjestelmän valinta.	Alue • Kun olet valinnut 1 tai jatka huoneen tai uim • Jos uima-allas on vali asetukseksi △T on va 2 °C ~ 10 °C	2 alueen järjestelmän, a-altaan valintaan. ttu, lämpötila- liittava lämpötila väliltä	Alue ja anturi Alue 1 alueen jä 2 alueen jä 	10:34ap,Ma rjestelmä rjestelmä Vahv.	
	Anturi		Alue ja anturi	10:34ap,Ma	
	* Huonetermostaatille v valintoja kuin ulkoiner	oidaan tehdä muitakin i tai sisäinen.	Anturi Veden lär Huonetern Huoneter	npötila nostaatti mistori Vahv.	
5.3 > Lämm. kapasiteetti			L		
Lämmitystehon vähennys tarvittaessa.* 3 kW / 6 kW / 9 kW * Saatavilla olevat kW- vaihtoehdot vaihtelevat mallikohtaisesti	3 kW / 6 kW / 9 kW		Lämm. kapasiteetti 3 ki 6 ki 9 ki *Valitse [+-]	10:34ap,Ma ₩ ₩ V	
5 4 > Jäänesto					
Veden jäätymiseneston käyttöönotto tai käytöstäpoisto, kun järjestelmä on OFF-tilassa.	Kyllä		Kyllä		
5.5 > Työsäiliöliitäntä					
Säiliön kytkentä järjestelmään ja jos YES (KYLLÄ) on valittu, ∧T.Jämpötilan asetus	Ei		Kyllä		
Valinnaisen PCB-piirilevvn	> Kyllä	I			
liitännän asetuksen on oltava YES (KYLLÅ), jotta toiminto on käytössä. • Jos valinnaisen PCB-piirilevyn liitäntä ei ole valittuna, toiminto ei näv nävtössä	5 °C	Määritä lisäsäiliön ∆T	Työsäiliö ∆T työsäiliölle Alue: (0°C~10°C) Valheet: ±1°C \$Valitse [-4]	10:34ap,Ma	

Val	ikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdo	t / Näyttö	
5.6	> Pohjan lämm.vastus				
	Valinta, onko valinnainen pohja-alustan lämmitin	Ei		Kyllä Ei	
	asennettuna vai ei.	> Kyllä			
	 * A-tyyppi - Pohja-alustan lämmitin aktivoituu vain jäänpoistotoiminnon aikana. * B-tyyppi - Pohja-alustan lämmitin aktivoituu, kun ulkoilman lämpötila on 5 °C tai vähemmän. 	A	Määritä pohja-alustan lämmittimen tyyppi*.	Pohj. lämm. tyyppi	10:34ap,Ma
5.7	> Vaihtoehtoinen ulkoanturi		L		
	Vaihtoehtoisen ulkoanturin valinta.	Ei		Kyllä Ei	
5.8	> Kaksivalens. liitäntä		-		
	Valinta, jolla valitaan kaksitoiminen liitäntä	Ei		Kyllä Ei	
	lisälämmönlähteen kuten	> Kyllä			
	käyttöön lisäsäiliön tai kodin lämminvesisäiliön lämmittämiseen, kun lämpöpumpun kapasiteetti ei ritä matalan ulkolämnötilan	-5 °C	Määritä ulkolämpötila kaksitoimisen liitännän kytkeytymiselle.	Kaksivalens. liitäntä 1 Käynnistys: Ulkolämpötil Alue: (-15°C-35°C) Valheet: ±1°C	0:34ap,Ma a °C
	vuoksi. Kaksitoiminen liitäntä	Kyllä XIIIkolämpötila	n valinnan jälkeen	- valitise [⊷] valiv.	
	voidaan määrittää toimimaan	Ohiaustana		Kaksivalens, liitäntä 1	0:34an.Ma
	joko vuorotellen (lampopumppu ja boileri toimivat vuorotellen)	Vuorottelu / Rinnakkai	nen / Rinn.tilan lisäas.	Ohjaustapa	0.0-100,1110
	rinnakkain (lämpöpumppu ja boileri toimivat samanaikaisesti) tai edistyneesti rinnakkain (lämpöpumppu toimi ja boileri	 Valitse edistynyt rinna kaksitoimiseen käyttöö 	kkaistoiminta säiliöiden ön.	Vuorottelu Rinnakkainen Rinn.tilan lisäas *Valitse [+-] Vahv.	
	käynnistyy lisäsäiliön ja/	Ohjaustapa > Rinn.tilan lisäas.			
	tai kodin lämminvesisäiliön	Lämmitys	Säiliön valinta	Kaksivalens. liitäntä	10:34ap,Ma
	lammitystä varten ohjauskuvion valintojen mukaan).	 "Lämmitys" tarkoittaa kodin lämminvesisäiliö 	lisäsäiliötä ja "LKV" ötä.	Rinn.tilan lisäas. Lämmitys LKV	
				-Valitse [+-]Vahv	<i>.</i>

Suomi

Valikot Asentajalle

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot	t / Näyttö	
	Ohjaustapa > Rinn.til	an lisäas. > Lämmitys >	Kyllä	
	 Lisäsäiliö aktivoituu va "Kyllä". 	ain, kun valittuna on	Kaksivalens. liitäntä 10:34 Rinn.tilan lisäas.: Lämmitys Kyllä Ei Valitse []Vahv.	
	-8 °C	Aseta lämpötila, jossa kaksitoiminen lämmönlähde käynnistetään.	Kaksivalens, liitäntä Lämmitä: Kohdelämpö Alue: (-10°C-0°C) Valheet: ±1°C \$Valitse []Va	10:34ap,Ma tila -8°°C hv.
	0:30	Kaksitoimisen lämmönlähteen käynnistymisen viiveajastin (tunteina ja minuutteina).	Kaksivalens. liitäntä Lämmitä: Viiveaika Alue: (0:00~1:30) Valheet: ±0:05	10:34ap,Ma
	-2 °C	Aseta lämpötila, jossa kaksitoiminen lämmönlähde sammutetaan.	Kaksivalens. liitäntä Lop. lämm.: Kohdeläm nen Alue: (-10°C-0°C) Vaiheet: ±1°C	10:34ap,Ma pötila 20°C
	0:30	Kaksitoimisen lämmönlähteen sammuttamisen viiveajastin (tunneissa ja minuutaissa)	Kaksivalens. liitäntä Lop. lämm.: Viiveaika Alue: (0:00~1:30) Valheet: ±0:05	10:34ap,Ma
	Ohiaustapa > Rinn.til	an lisäas. > LKV > Kvllä	••••••	
	• LKV-säiliö aktivoituu v "Kyllä".	rain, kun valittu on	Kaksivalens. liitäntä Rinn.tilan lisäas.: LKV Kyllä Ei Valitse []Va	10:34ар,Ма
	0:30	Kaksitoimisen lämmönlähteen käynnistymisen viiveajastin (tunteina ja minuutteina).	Kaksivalens. liitäntä LKV: Viiveaika Alue: (0:30~1:30) Vaiheet: ±0:05	10:34ap,Ma
5.9 > Ulkoinen kytkin				
	Ei		Kyllä Ei	

5.10	> Aurinkop.liitäntä
	 Valinnaisen PCB-piirilevyn liitännän asetuksen on oltava YES (KYLLÄ), jotta toiminto on käytössä.
	 Jos valinnaisen PCB-piirilevyn

		,			
5.10 > Aurinkop.liitäntä		[
 Valinnaisen PCB-piirilevyn liitännän asetuksen on oltava 	Ei		Ky		
YES (KYLLÅ), jotta toiminto	> Kyllä	1			
on kaytossa.			Aurinkop.liitäntä	10:34ap,Ma	
liitäntä ei ole valittuna, toiminto ei näv nävtössä	Työsäiliö	Säiliön valinta	Туа	säiliö	
			Lämminv	esivaraaja	
			Valitse	⊷]Vahv.	
	>Kyllä > Säiliön valinnan iälkeen				
			Aurinkop.liitäntä	10:34ap,Ma	
			ΔT Käynnistyy		
	10 °C	Aseta ∆T ON -lämpötila	Alue: (6°C~15°C) Vaiheet: ±1°C	10 ℃	
			‡Valitse [⊷]Vahv.	
	>Kvllä > Säiliön valinnan jälkeen > ∧T Käynnistyy -lämpötila				
	,		Aurinkop.liitäntä	10:34ap,Ma	
			∆T Sammuu		
	5 °C	Aseta ∆T OFF -lämpötila	Alue: (2°C~9°C) Vaiheet: ±1°C	℃	
			‡Valitse [⊷]Vahv.	
	> Kyllä > Lämpötilan valinnan jälkeen > ∆T Käynnistyy -lämpötila > ∆T Sammuu -lämpötila				
	5 °C	Aseta jäätymiseneston lämpötila	Aurinkop.liitäntä	10:34ap,Ma	
			Jäänesto		
			Alue: (-20°C~10° Vaiheet: ±1°C	c)	
			‡Valitse [-	⊷]Vahv.	
	> Kyllä > Säiliön valinnan jälkeen > ∆T Käynnistyy -lämpötila > ∆T Sammuu -lämpötila > Jäätymiseneston lämpötilan asetuksen jälkeen				
			Aurinkop.liitäntä	10:34ap,Ma	
			Yläraja		
	80 °C	Aseta Hi-raja	Alue: (70°C~90°C Vaiheet: ±5°C	;) °C	
			‡Valitse [·	⊷]Vahv.	
5.11 > Ulk. virhesignaali					
	Ei		Kyl	lä	
5.12 > Tarvehallinta	·			_	
			Kyl	lä	
	EI EI		E		

Valikot

Suomi

Valikko

Oletusasetus

Asetusvaihtoehdot / Näyttö

Valikot Asentajalle

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdo	t / Näyttö			
5.13 > SG-valmius						
	Ei		Kyllä Ei			
	> Kyllä					
	120 %	Lisäsäiliön ja DHW- säiliön kapasiteetti (1) & (2) (prosentteina)	SG-valmius Kapasiteetti [1-0]: Alue: (50%~150% Valheet: ±5%	10:34ap,Ma LKV 6)		
			‡Valitse [₊	-]Vahv.		
5.14 > Ulkoinen kompressorin ky	tkin					
	Ei		Kyll.	ä		
5.15 > Kiertoneste	5 15 > Kiertoneste					
Valitse, kiertääkö järjestelmässä vesi vai glykoli.	Vesi		Kiertoneste V Gly Valitse [-	10:34ap,Ma esi koli -] Vahv.		
5 16 > Lämmjäähd.kytkin		1				
	Ei		Kyll E	ä		
5.17 > Pakota lämmitin						
Pakota lämmitin -tilan käyttöönotto joko manuaalisesti (oletus) tai automaattisesti.	Man.		Pakota lämmitin Au Mi ^Valitse [-	10:34ap,Ma Ito an. J Vahv.		

6 Asennus > Toiminnan määritys					
Pääsy neljään tärkeimpään toimintoon tai tilaan.	4 pääasiallista tilaa	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Lämmitys			
	Lämmitys / *1. *2 Jäähdytys / Auto / Säiliö	Jäähdytys Auto Säiliö ↓Valitse [⊷]Vahv.			
6.1 > Lämmitys					
Veden ja ympäristön lämpötilojen asetus lämmitykselle.	Veden lämm. käynn.lämpötila / Ulkolämpötila lämm. sammut. / ∆T lämmityksen käynnistykseen / Ulkolämpötila lämm. käynn.	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Lämmitys Veden lämm. käynn,lämpötila Ulkolämpötila lämm. sammut. ΔT lämmityksen käynnistykseen –Valitse [–] Vahv.			

N	ศ	H!	٢k	0
	-		-	~

Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot	t / Näyttö	
 > Veden lämm. käynn	lämpötila		
Kompensointikäyrä	Lämmitys ON lämpötiloille kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Lämm.ON: Ved. lämp. Kompensointikäyrä Suora	
> Veden lämm. käynn	.lämpötila > Kompenso	intikäyrä	
X-akseli: -5 °C, 15 °C Y-akseli: 55 °C, 35 °C	Syötä 4 lämpötilapistettä (2 vaakasuoralla X-akselilla, 2 pystysuoralla Y-akselilla).	Lämm.ON: Ved. lämp.:Alue1 55°C 35°C 20 -15 -5°C 15°C 15 √> Valitse [] Vahv.	
Lämpötila-alue: X-aks	eli: -15 °C ~ 15 °C, Y-ak	seli: Katso jäljempää	
 Lämpötila-alue Y-akselin tulolle: 1. WH-UD-malli: 20 °C ~ 55 °C 2. WH-UH-malli ja varalämmitin on käytössä: 25 °C ~ 65 °C 3. WH-UH-malli ja varalämmitin on poissa käytöstä: 35 °C ~ 65 °C 4. WH-UX/UQ-malli: 20 °C ~ 60 °C Jos 2 alueen järjestelmä on valittuna, 4 lämpötilapistettä on syötettävä myös alueelle 2. "Alue1" ia "Alue2" eivät näv nävtössä jos vain 1 alue on valittu 			
> Veden lämm. käynn	.lämpötila > Suora		
35 °C	Lämmitys ON -lämpötila	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Lämm.ON: Ved. lämp.:Alue2 Alue: (20°C~60°C) Valheet: ±1°C	
		\$Valitse [⊷]Vahv.	
Min. ~ maksalue on 1. WH-UD-malli: 20 ° 2. WH-UH-malli ja va 3. WH-UH-malli ja va 4. WH-UX/UQ-malli: / > UIkolämpötila lämm	ehdollinen seuraavasti: C ~ 55 °C ralämmitin on käytössä: 2 ralämmitin on poissa käy 20 °C ~ 60 °C n. sammut.	25 °C ~ 65 °C töstä: 35 °C ~ 65 °C	
24 °C	Lämmitys OFF -lämpötila	Toiminnan maaritys 10:34ap,Ma Lämmitys OFF: Ulkolämpötila Alue: (5°C~35°C) Vaiheet: ±1°C	
		‡Valitse [₊-]Vahv.	
> ∆T lämmityksen k	äynnistykseen	¢Valitse [₊-]Vahv.	
> ∆T lämmityksen k	äynnistykseen Aseta ∆T lämmityksen ON-tilalle	Valitse [] Vahv. Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Lämm.ON: ΔT Alue: (1°C~15°C) Valheet: ±1°C 5°C	

Suomi

Valikot Asentajalle

Valikko		Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot	/ Näyttö		
		> Ulkolämpötila lämm. kävnn.				
		0 °C	Lämmittimen ON -lämpötila	Toiminnan määritys 1 Lämmitin ON: Ulkolämpöi Alue: (-15°C~20°C) Valheet: ±1°C	0:34ap,Ma tila	
6.2	> *1, *2 Jäähdytys					
Veden ja ympäristön lämpötilojen asetus jäähdytykselle.		Vedenlämpötilat jäähdytyksen ON-tilalle ja ∆T jäähdytyksen ON-tilalle.		Toiminnan määritys 1 Jäähdytys Veden jäähd, käynniläm AT jäähdytyksen käynnis	0:34ap,Ma bötila stykseen	
				•Valitse [⊷]Vahv.		
		> Veden jäähd. käynn	ı.lämpötila			
	Kompensointikäyrä	Jäähdytyksen ON-lämpötilat kompensaatiokäyrällä tai suora tulo.	Toiminnan määritys 1 Jäähd. ON: Ved. lämp. Kompensointikäy Suora	0:34ap,Ma rä		
				-valitse [+-]Vahv.		
		> Veden jäähd. käynn lämpötila > Kompensointikäyrä				
		X-akseli: 20 °C, 30 °C Y-akseli: 15 °C, 10 °C	Syötä 4 lämpötilapistettä (2 vaakasuoralla X-akselilla, 2 pystysuoralla Y-akselilla)	Jäähd. ON: Ved. lämp.:Al 15°C ²⁰ 10°C 5 15 20°C 30 15 20°C 30 4℃ Valitse [J]Vahv.	ue1	
		Jos 2 alueen järjestelmä on valittuna, 4 lämpötilapistettä on syötettävä myös alueelle 2				
		 "Alue1" ja "Alue2" eivä 	at näy näytössä, jos vain 1	l alue on valittu.		
		> Veden jäähd. käynn.lämpötila > Suora				
		10 °C	Aseta lämpötila jäähdytykseen ON-tilalle	Toiminnan määritys 1 Jäähd. ON: Ved. lämp.:Al Alue: (5°C~20°C) Valheet: ±1°C	0:34ap,Ma ue2	
		> \/T iäähdytyksen käynnistykseen				
		5 °C	Aseta ∆T jäähdytyksen ON-tilalle	Toiminnan määritys 1 Jäähd. ON: ΔT Alue: (1°c~15°C) Valheet: ±1°C	0:34ap,Ma	
			valitse [⊷] vahv.			

^{*1} Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.
^{*2} Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).
Valikko		Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot	/ Näyttö
6.3	> Auto			
	Automaattinen vaihto lämmityksestä jäähdytykseen tai jäähdytyksestä lämmitykseen.	Ulkoilman lämpötilat vaihdolle lämmityksestä jäähdytykseen tai jäähdytyksestä lämmitykseen. Ulkolämp. lämm. jäähdytykseen / Ulkolämp. jäähd. lämmitykseen		Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Auto Ulkolämp. lämm. jäähdytykseen Ulkolämp. jäähd. lämmitykseen - Valitse [+-] Vahv.
		> Ulkolämp. lämm. jä	ähdytykseen	
		15 °C	Aseta ulkolämpötila vaihdolle lämmityksestä jäähdytykselle.	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Auto:Ulkolämpötila (Lämm-Jäähd) Alue: (11°C-25°C) Valheet: ±1°C
		>∐kolämn iäähd lä	mmitykseen	ΨAgiit26 [⊷] AgiiA
		> Ulkolamp. jaahd. lai 10 °C	Aseta ulkolämpötila vaihdolle jäähdytyksestä lämmitykseen	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Auto:Ulkolämpötila (Jäähd-Lämm) Alue: (5°C~14°C) Vaiheet: ±1°C
			ia	‡Valitse [₊-]Vahv.
6.4	> Säiliö			
	Toimintojen asetus säiliölle.	Toiminta-aika (enint.) / Säiliön lämm.aika (enint.) / Säiliön uud.lämm.lämpötila / Sterilointi		Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Säiliö Toiminta-aika (enint.) Säiliön lämm.aika (enint.) Säiliön uud.lämm.lämpötila - Valitse [] Vahv.
		 Näyttö näyttää 3 toimi 	ntoa kerralla.	
		> Toiminta-aika (enint	t.)	
		8:00	Suurin lattian toiminta-aika (tunneissa ja minuuteissa)	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Säiliö:Toim.aika (enint.) Alue: (0:30-10:00) Valheet: ±0:30
		> Säiliön lämm.aika (enint.)	Vianao Le Jeaner
		1:00	Suurin aika säiliön lämmitykselle (tunneissa ja minuuteissa)	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Säiliö:Lämmitysaika (enint.) Alue: (0:05~4:00) Valheet: ±0:05
		> Säiliön uud.lämm lä	impötila	Arguna F-Jraint
		-8 °C	Aseta lämpötila, jossa säiliön vesi kiehautetaan uudelleen.	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Säiliö:Uud.lämm.lämpötila Alue: (-12°C~-2°C) Valheet: ±1°C Valhest: ±1°C

Suomi

Valikot Asentajalle

Valikko	Oletusasetus	Asetusvaihtoehdot	: / Näyttö
	> Sterilointi		
	Maanantai	Sterilointi voidaan valita yhdelle tai useammalle viikonpäivälle. Su / Ma / Ti / Ke / To / Pe / La	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Sterilointi: Päivä Su Ma Ti Ke To Pe La ✓ → Päivä ÇV/□ (+-]Vahv.
	> Sterilointi: Aika		
	12:00	Säiliön sterilointiin valitun viikonpäivän / valittujen viikonpäivien kellonaika	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Sterilointi: Aika
	A Chardle test. Korres 18	0.00 23.33	↓ Valitse [↓] Vanv.
	65 °C	mp. Valitse säiliön steriloinnin kiehuntalämpötilat.	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Sterilointi: Kuum.lämp. Alue: (55°℃-65°C) Valheet: ±1°C
			↓Valitse [+]Vahv.
	> Sterilointi: Toim.aik	a (en.)	
	0:10	Määritä sterilointiaika (tunneissa ja minuuteissa)	Toiminnan määritys 10:34ap,Ma Sterilointi: Toim.aika (en.) Alue: (0:05~1:00) Valheet: ±0:05

7	Asennus > Huoltoasetukset				
7.1	> Pumpun enimmäisnopeus				
	Pumpun enimmäisnopeuden määritys.	Määritä virtausnopeus, maksimiteho ja pumpun toiminnan ON/OFF-tilat.	Huoltoasetukset 10:34ap,Ma Virtausnop. En.teho Toiminto		
		Virtausnop.: XX:X I/min En.teho: 0x40 ~ 0xFE, Pumpun: ON/OFF/ilmaus	0.0 l/min 0xCE Ilmaus		
7.2	> Tyhjennyspumppaus				
	Pumpun alasajon määritys.	Pump down operation (Pumpun alasajo)	H		
		ON	T Tyh jennyspumppaus käynnissä!		

Valikko		Oletusasetus Asetusvaihtoehdot / Näyttö			
7 3 > Bet. kuivaus					
Betonin (lattia, seinät jne. kuivaus rakennuksen aika) ana.	Muokkaa, jos haluat määrittää kuivan betonin lämpötilan.		Huoltoasetukset Bet. kuivaus	10:34ар,Ма
Älä käytä tätä valikkoa mu	uihin	ON / Muokkaa		ON Muokkaa	
aikoina kuin alaka muina	tarkoituksiin alaka muina aikoina kuin rakentamisen			-Valitse [+-]Va	hv.
aikana		> Muokkaa	1		
			Betonin kuivauksen	Huoltoasetukset	10:34ap,Ma
		Vaiheet: 1 Lämpötila: 25 °C	lämmityslämpötila. Valitse haluamasi vaiheet: 1 ~ 10,	Alue: (25°C~55°C) Vaiheet: ±1°C	25 °C
			alue: 1 ~ 99	[▲] Valitse [+-]Va	hv.
		> ON	1		
		Vahvista kuivan betor	nin asettumislämpötila	Huoltoasetukset	10:34ap,Ma
		jokaisessa	vaiheessa.	Bet. kuivaus: Tila	. 4 /40
				Veden lämp.asetus Veden tod. lämpötila	: 25°C :25°C
				[()] OFF	
7.4 > Huolioynleyslielo				Huoltossetukset	10:24an Ma
Aseta 2 yhteystiedon nim numeroa käyttäjälle	ea ja	Huoltoteknikon nimi ja yhteysnumero.		Huoltoyhteystieto:	10.54ap,ma
namoroa kaytajano.				Yhteyst. 1	
		Yhteyst. 1	/ Yhteyst. 2	Yhteyst. 2	2
				_Valitse [₊-]Val	hv.
		> Yhteyst. 1 / Yhteyst	. 2		
		Yhteystiedon nimi ja numero.		Huoltoyhteystieto	10:34ap,Ma
				Yhteyst. 1	ac.
		Nimi / puhelinkuvake		8 : 088123456	78
				-Valitse [+-]Mu	iokkaa
		Anna nimi ja numero		Yhteyst1 ABC/abc 0-5 ABCDEFGHIJKLMNG STUVWXYZ abcde jklmnopqrstuvw (~) Valitse []Syö	9/Muu DPQR Väli fghi Tak. xyz OK
		Yhteystiedon nii Yhteystiedon	mi: aakkoset a-z numero: 1 ~ 9	Numero: 4 5 6 7 8 9 ★ 0 # ↓ ↓ Valitse []Syi	(

Valikot

Suomi

Puhdistusohjeet

Järjestelmä on puhdistettava säännöllisin väliajoin, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

- Katkaise virransyöttö ennen puhdistusta.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai hankausjauhetta.
- Käytä vain saippuaa (~ pH 7) tai neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä yli 40 °C lämpöistä vettä.

Sisälaite

• Älä roiskuta vettä suoraan.

Pyyhi yksikkö varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.





Vedenpainemittari

- Älä paina tai lyö lasikantta kovilla ja terävillä esineillä. Muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua.
- Varmista, että vedenpaine on välillä 0,05-0,3 MPa (0,1 MPa = 1 baari).
- Jos vedenpaine on edellä mainitun alueen ulkopuolella, käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Vesisuodatin

 Puhdista vesisuodatin vähintään kerran vuodessa. Muussa tapauksessa suodatin voi tukkeutua, ja seurauksena voi olla järjestelmän rikkoutuminen. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.



Ulkolaite

- Älä tuki ilman tulo- ja lähtöaukkoja. Muussa tapauksessa laitteen toiminta saattaa heikentyä tai se saattaa rikkoutua. Poista mahdolliset esteet ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Poista lumi ulkoyksikön ympäriltä lumisateella, jotta ilman tulo- ja lähtöaukot eivät peity lumeen.

Pidempiaikainen käyttämättömyys

- Saniteettivesisäiliön sisällä oleva vesi tulee valuttaa ulos.
- Katkaise virransyöttö.

Kriittiset vikatapaukset

Katkaise virransyöttö

ja käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen seuraavissa tilanteissa:

- Epätavallinen ääni käytön aikana.
- Kaukosäätimeen on päässyt vettä/likaa.
- Sisäyksiköstä vuotaa vettä.
- Katkaisija kytkee pois päältä toistuvasti.
- Virtajohto lämpenee liian kuumaksi.

HUOLTO

Käyttäjä

- Jotta voidaan varmistaa yksiköiden optimaalinen suorituskyky, käyttäjä voi tarkistaa ja puhdistaa kaikki esteet ulkokäytön yksikön ilman sisääntulo- ja poistoaukoissa.
- Käyttäjien ei tule pyrkiä huoltamaan tai vaihtamaan yksikön osia.
- Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ajoitettujen tarkastusten osalta.

Jälleenmyyjä

- Yksiköiden turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi, yksiköiden kausiluontoiset tarkastukset, vikavirtasuojakytkimen/maadoitussuojakytkimen toiminnolliset tarkastukset, kenttäjohdotuksen ja putkistojen tulee kaikkien olla suoritettuja säännöllisin väliajoin valtuutetussa liikkeen toimesta.
- Erityisesti saniteettivesisäiliön osalta on tärkeää huoltaa vesisuodatinsarja ajoittain.

Ilmiö	Syy
Veden virtauksen ääni toiminnan aikana.	Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä.
Toiminta viivästyy muutamilla minuuteilla uudelleen käynnistämisen jälkeen.	• Viive suojaa kompressoria.
Ulkoyksiköstä tulee vettä/höyryä.	 Putkissa tapahtuu tiivistymistä tai höyrystymistä.
Ulkoyksiköstä tulee höyryä lämmitystilassa.	Se aiheutuu lämmönvaihtimen sulatustoiminnosta.
Ulkoyksikkö ei toimi.	 Sen aiheuttaa järjestelmän suojatoiminto, kun ulkolämpötila on toiminta-alueen ulkopuolella.
Järjestelmän toiminta katkeaa.	 Sen aiheuttaa järjestelmän suojaustoiminto. Kun veden tulolämpötila on alle 10 °C, kompressori pysähtyy ja varalämmittimen virta kytkeytyy.
Järjestelmä lämpenee huonosti.	 Kun paneelia ja lattiaa lämmitetään samanaikaisesti, lämpimän veden lämpötila saattaa laskea, mikä voi heikentää järjestelmän lämmitystehoa.
	 Kun ulkoilman lämpötila on matala, järjestelmän lämpenemiseen voi kulua enemmän aikaa.
	 Ulkoyksikön lähtö- tai tuloaukon tukkii jokin este, kuten lumikinos.
	 Kun esiasetettu veden lähtölämpötila on matala, järjestelmän lämpenemiseen voi kulua enemmän aikaa.
Järjestelmä ei lämpene hetkessä.	 Järjestelmällä kestää hetken lämmittää vesi, jos se alkaa toimia kylmällä vedenlämpötilalla.
Varalämmitin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se poistetaan käytöstä.	Sen aiheuttaa sisäyksikön lämmönvaihtimen suojausohjaus.
Toiminta käynnistyy automaattisesti, kun ajastinta ei ole asetettu.	Sterilointiajastinta ei ole asetettu.
Voimakas kylmäaineen melu jatkuu useita minuutteja.	 Sen aiheuttaa suojausohjaus jäänpoistotoiminnan aikana, kun ulkolämpötila on alle -10 °C.
*1 COOL -tila ei ole käytettävissä	 Järiestelmä on lukittu toimimaan vain HEAT-tilassa.

Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä.

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ilmiö	Tarkista	distu
Toiminta HEAT/*1 COOL -tilassa ei ole	Aseta oikea lämpötila.	Puh d
tehokasta.	 Sulje paneelin lämmitin / jäähdyttimen venttiili. 	
	 Poista mahdolliset esteet ulkoyksikön ilman tulo- ja poistoaukoista. 	
Äänekäs toiminnan aikana.	 Ulkoyksikkö tai sisäyksikkö on asennettu kaltevaan tasoon. 	
	Sulje kansi kunnolla.	.=
Järjestelmä ei toimi.	Suojakatkaisin on lauennut/aktivoitunut.	UOI
Toiminnan LED ei toimi tai mitään ei	Virransyöttö toimii oikein tai virta on katkennut.	رت ا
nay kaukosaaumessa.		

*1 Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.
*2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).

Vianetsintä

				Jä
Panasonic				nä
				on
				Ku
Kaukosää tiedonsii	itimen ja sisä rtovirhe	yksikön		ota läh
Sulj	e N	ollaa		Ka
5		:≡	Ц	_ Vikanu
۲	4		_	
	▼	Q		— Vilkkuu

Jäljempänä on luettelo vikakoodeista, jotka voivat näkyä näytössä, jos järjestelmän asetuksissa tai toiminnassa on ongelmia.

Kun näytössä lukee esimerkiksi alla näkyvä vikakoodi, ota yhteys kaukosäätimessä näkyvään numeroon tai lähimpään valtuutettuun asentajaan.

Kaikki kytkimet ovat poissa käytöstä, paitsi ৰ 🕨 ja ♪.

anumero

Vikanro	Vian selitys	
H12	Kapasiteetin vastaamattomuus	
H15	Kompressorianturin virhe	
H20	Pumppuvirhe	
H23	Kylmäaineanturin virhe	
H27	Huoltoventtiilin virhe	
H28	Aurinkoanturin virhe	
H31	Uima-allasanturin virhe	
H36	Lisäsäiliön anturivirhe	
H38	Merkkien yhteensopimattomuusvirhe	
H42	Pienen paineen suojaus	
H43	Alueen 1 anturin virhe	
H44	Alueen 2 anturin virhe	
H62	Veden virtauksen virhe	
H63	Matalapaineanturin virhe	
H64	Korkeapaineanturin virhe	
H65	Jäänpoiston vedenkiertoanturin virhe	
H67	Ulkoisen termistorin 1 virhe	
H68	Ulkoisen termistorin 2 virhe	
H70	Varalämmittimen	
	ylikuormitussuojausvirhe	
H72	Säiliön anturin virhe	
<u>H74</u>	PCB-tiedonvaihdon virhe	
H75	Matalan vedenlämpötilan suojaus	
<u>H76</u>	RC-sisätilojen tiedonvaihtovirhe	
H90	Sisä- ja ulkolaitteen tiedonvaihtovirhe	
H91	Säiliön lämmittimen	
LI05		
H90		
H99 Sisayksikon jaatymisenesto		

Vian selitys	
Painekytkin aktivoitu	
Huono kompressorin pyörintä	
Puhallinmoottorin lukitusvirhe	
Virransuojaus	
Kompressorin ylikuormitussuojaus	
Transistorimoduulin ylikuormitussuojaus	
DC-huippu	
Kylmäainekierron virhe	
*1 Jäähdytys/lämmitys-jakson virhe	
Painekytkimen virhe	
Huono tulistuksen päästö	
Veden lähtöanturin 2 virhe	
Sisätermostaatin virhe	
Ulkoisen ympäristöanturin virhe	
Veden tuloanturin virhe	
Ulkoisen päästöanturin virhe	
Tehokertoimen korjausvirhe	
Ulkoisen lämmönvaihtimen anturin virhe	
Ulkoyksikön sulatusanturin virhe	
Veden lähtöanturin virhe	
Virtamuuntajan katkaisu	
Haihduttimen lähtöanturin virhe	
Ohituslähtöanturin virhe	
*1 Jäähdytyksen korkeapainevirhe	

* Jotkut virhekoodit eivät ehkä koske laitemalliasi. Pyydä lisätietoja valtuutetulta jälleenmyyjältä.

* Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.

78 *2 Näytetään vain, kun COOL-tila on avattuna (Eli kun COOL-tila on käytettävissä).





Nämä symbolit tuotteissa ja/tai liitännäisissä asiakirjoissa tarkoittavat että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei pidä sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen.

Johda vanhat tuotteet käsittelyä, uusiointia tai kierrätystä varten vastaaviin keräyspisteisiin laissa annettujen määräysten mukaisesti.

Näiden tuotteiden hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään ennalta potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia inhimilliselle terveydelle ja ympäristölle joita syntyy jätteiden epäasiallisesta käsittelystä.

Saat lisätietoja vanhojen tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä paikallisilta kunnan viranomaisilta, kotitalouksien jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteet.

Tuotteiden epääsianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.



Yrityksille Euroopan unionissa

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.

[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]

Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.

Suomi

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	82-84
Fjernbetjeningens knapper og skærm .	85-87
Initialisering	87
Hurtig menu	
Menuer	

Til brugeren

1 Funktioner				
	1.1	Ugeprogram		
	1.2	Ferieprogram		
	1.3	Lydsvag driftprogr.		
	1.4	Varmeprogram		
	1.5	Tankprogram		
	1.6	Legionella		
	1.7	VV-tilstand		
2	Syste	em oversigt90		
	2.1	Energimåler		
	2.2	Vandtemperaturer		
	2.3	Fejlhistorik		
	2.4	Kompressor		
	2.5	Backup varmelegeme		
3	Pers	onlige indstil90-91		
	3.1	Tastelyd		
	3.2	LCD-kontrast		
	3.3	Baggrundslys		
	3.4	Baggrundslys intens.		
	3.5	Tidsformat		
	3.6	Dato & tid		
	3.7	Sprog		
	3.8	Lås adgangskode op		
4	Info	på servicefirma91		

4.1 Kontakt 1 / Kontakt 2

For installatøren

5	Installatørindstil.	>	Systemindstillinger	92-96
---	---------------------	---	---------------------	-------

- 5.1 Ekstra printkort tilslutning
- 5.2 Zone og føler
- 5.3 Kapac. varmelegeme
- 5.4 Frostbeskyttelse
- 5.5 Buffertilslutning
- 5.6 Drypbakkevarmeleg.
- 5.7 Alternativ udendørsføler
- 5.8 Bivalent tilslutning
- 5.9 Ekstern SW
- 5.10 Solartilslutning
- 5.11 Ekstern fejlsignal
- 5.12 Behovsstyring
- 5.13 SG ready
- 5.14 Ekstern kompressor SW
- 5.15 Varmebærer
- 5.16 Varme/køl-kontakt
- 5.17 Start el backup
- 6 Installatørindstil. > Driftsindstillinger96-100
 - 6.1 Varme
 - 6.2 Køl
 - 6.3 Auto
 - 6.4 Tank
- 7 Installatørindstil. > Service setup100-101
 - 7.1 Pumpe max. hastighed
 - 7.2 Pump down
 - 7.3 Betontørring
 - 7.4 Info på servicefirma

Rengøringsvejledning	102
Fejlfinding	103-104
Oplysninger	105

Inden brug, skal du sørge for at systemet er blevet installeret korrekt af en autoriseret forhander i henhold til de givne instruktioner.

- Panasonic luft-til-vand-varmepumpe er et opdelt system bestående af to enheder: indendørs- og udendørsenhed. Indendørsenheden består af hydromodulet og en 200L brugsvandtank.
- Disse betjeningsvejledninger beskriver, hvordan systemet betjenes ved hjælp af indendørs- og udendørsenheden.
- For betjening af andre produkter såsom radiator, ekstern termo-controller, og enheder under gulvet, se betjeningsvejledningerne for hvert produkt.
- Systemet kunne være låst, så det kun kan anvendes i HEAT-tilstand og er deaktiveret i COOL-tilstand.
- Nogle funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, er muligvis ikke relevante for dit system.
- Man skal anvende vand, der er i overensstemmelse med kravene i den europæiske vandkvalitetsstandard 98/83 EC. Levetiden for tanken vil blive kortere, hvis der bruges grundvand (inklusive kildevand og brøndvand).
- Tanken må ikke anvendes til vandhanevand indeholdende urenheder som salt, syre og anden forurening, der kan korrodere tanken og dens komponenter.
- Kontakt den nærmeste autoriserede forhandler angående yderligere oplysninger.
- *1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.
 *2 Vises kun, når KØL-tilstand er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig)

Systemoversigt



(Kun til brug af autoriseret forhandler/specialist)

Illustrationerne i denne brugervejledning er udelukkende til orienteringsformål og kan afvige fra det aktuelle anlæg. Der tages forbehold for ændringer uden varsel med henblik på forbedringer.

Driftsbetingelser

	WH-UD serie		WH-UX		
	OPVARMNING (TANK)	OPVARMNING (KREDSLØB)	OPVARMNING (TANK)	OPVARMNING (KREDSLØB)	(KREDSLØB)
Vandudløbstemperatur (°C) (Min. / Maks.)	- / 65*	20 / 55	- / 65* - / 65* (Under omgivelser -15 °C) *3 20 / 60 (Over omgivelser -10 °C) *3		5 / 20
Udendørstemperatur (°C) (Min. / Maks.)	-20	/ 35	-28 / 35		16 / 43

Når udendørstemperaturen er uden for intervallet i skemaet, falder varmekapaciteten betydeligt, og udendørsenheden stopper eventuelt som beskyttelse.

Enheden genstarter automatisk, efter at udendørstemperaturen vender tilbage til det angivne interval.

* Over 55 °C, kun mulig med i samdrift med nødopvarmningsenhed.

*3 Ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og -15 °Č, vil vandets udgangstemperatur gradvist falde fra 60 °C til 55 °C.

Sikkerhedsanvisninger

For at forhindre personskade, skade mod andre eller beskadigelse af ejendom skal følgende overholdes: Forkert brug grundet manglende overholdelse af brugsanvisningen kan resultere i person- eller tingskade, og farligheden heraf er klassificeret nedenstående:

ADVARSEL	Dette symbol advarer om fare for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
	Dette symbol advarer om fare for person eller tingskade.

Anvisninger, der skal følges, klassificeres med følgende symboler:



Dette symbol angiver en handling, der er FORBUDT.

Disse symboler angiver, at handlingen er OBLIGATORISK.

Varmepumpen har en fyldning større end 1 kg kølemiddel, og skal derfor efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.



Brug ikke varmt vand lavet af beholderen til drikkevand eller madlavning. Det kan medføre sygdom for brugeren.

Indendørs enhed og udendørsenhed

Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået anvisninger eller vejledning om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Kontakt venligst en autoriseret forhandler eller specialist for at rengøre de indvendige dele, reparere, installere, fjerne og geninstallere enheden. Forkert installation og håndtering kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand.

Få en autoriseret forhandler eller specialist til at godkende brugen af enhver særlig type kølemiddel. Brug af en anden type kølemiddel end den angivne type kan forårsage skade på produktet, sprængning og personskade osv. S Installer ikke enheden i en potentiel eksplosiv eller brandbar atmosfære. I modsat fald kan det resultere i en brandulykke.

> Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i indendørseller udendørsenheden, da roterende dele kan forårsage personskade.



Berør ikke den udvendige enhed, når det lyner, da det kan forårsage elektrisk stød.

Undgå at sidde eller træde på enheden, da du kan falde ned.



Installer ikke indendørsenheden udendørs. Den er kun beregnet til at installere indendørs.

Strømforsyning

Brug ikke en ændret ledning, samlet ledning,



samlet ledning, forlængerledning eller ikkespecificeret ledning for at forhindre overophedning og brand.

Sådan undgås overopvarmning, brand eller elektrisk stød:

- Brug ikke den samme stikkontakt til andet udstyr.
- Betjen ikke enheden med våde hænder.
- Bøj eller vrid ikke netledningen.



Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted eller fagpersoner med tilsvarende kvalifikationer for at undgå risikoen for skader.



Anlægget er udstyret med (RCCB/ ELCB) fejlstrømsafbryder med integreret Overstrømsbeskyttelse/ Fejlstrømsrelæ. Bed en autoriseret forhandler om at tjekke Fejlstrømsafbryderens/-relæets funktionalitet jævnligt, specielt efter installation, inspektion og vedligeholdelse. Fejl ved fejlstrømsafbryderen/-relæet kan medføre elektrisk stød og/eller brand.

Det anbefales kraftigt at den installeres med en reststrømanordning (RCD) på anlægget for at hindre elektrisk stød og/eller brand.

Før der tages adgang til terminalerne, skal alle strømkredsløb frakobles.

Stop anvendelsen af produktet, hvis der opstår noget unormalt/en fejl og afbryd strømforsyningen. (Risiko for røg/brand/elektrisk stød)

Eksempler på noget unormalt/en fejl

- Fejlstrømsafbryderen/-relæet slår ofte fra.
- Der observeres brandlugt.
- Der observeres unormal støj eller vibration fra enheden.
- Varmt vand lækker fra indendørsenheden.

Kontakt omgående din lokale forhandler for vedligeholdelse/ reparation.

Brug handsker under inspektion og vedligeholdelse.

Sikkerhedsanvisninger



Udstyret skal jordforbindes for at forhindre elektrisk stød eller brand.



Undgå elektrisk stød ved at afbryde strømforsyningen

- Før rengøring eller servicering.
- Ved længere perioder uden anvendelse.

Dette apparat er til flere anvendelser. For at undgå elektrisk stød, forbrænding og/eller dødelig skade, sørg for at frakoble alle strømforsyninger før der tages adgang til enhver terminal i indendørsenheden.

Indendørs enhed og udendørsenhed



Vask ikke indendørsenheden med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver for at undgå skade eller nedbrydning af enheden.

Installer ikke enheden tæt på nogen form for brændstof eller på et badeværelse. I modsat fald, kan det medføre elektrisk stød og/eller brand.

Du må ikke røre ved vandudløbsrøret på indendørsenheden, mens den er i brug.

Anbring ikke noget materiale på enheden eller under den.

Berør ikke den skarpe aluminiumsfinne, da skarpe dele kan forårsage personskade.





Anvend ikke anlægget under sterilisering for at undgå skoldning med varmt vand, eller overophedning af bruser.



Forebyg vandlækage ved at sikre, at aftapningsrøret er tilsluttet korrekt.

Efter lang tids brug, skal du sørge for at apparatets ophæng ikke er nedslidt. Det nedslidte ophæng kan få enheden til at falde ned.

Bed en autoriseret forhandler om at fastlægge niveauet for indstillinger for steriliseringsfunktion ifølge lokale love og forordninger.

Fjernbetjening

 \bigcirc

Fjernbetjeningen må ikke blive våd. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller brand.

Du må ikke trykke på fjernbetjeningens knapper med hårde og skarpe genstande. I modsat fald kan det forårsage skade på enheden.

Fjernbetjeningen må ikke vaskes med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver.

Du må ikke selv inspicere eller vedligeholde fjernbetjeningen. Kontakte en autoriseret forhandler for at undgå personskade forårsaget af forkert betjening.

Fjernbetjeningens knapper og skærm



Fjernbetjeningens knapper og skærm



*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere. 86 *2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

3	Temperatur for hver zone			
4	Tid og dag			
5	Vandtankens temperatur			
6	Udendørstemperatur			
$\overline{\bigcirc}$	Sensortype/Indstil temperaturtypen	s ikoner		
	Vandtemperatur →Kompenseringskurve Rumtermostat →Ekstern	10 10	Vandtemperatur →Direkte Rumtermostat →Intern	Kun pool

Initialisering

Inden du begynder at installere de forskellige menuindstillinger, bedes du igangsætte fjernbetjeningen ved at vælge betjeningssproget, og installere den korrekte dato og tid.

Det anbefales at montøren udfører følgende initialisering af fjernbetjeningen.

Vælg sproget

Tryk på _____ og vent mens skærmen bliver initialiseret.

- Rul med ♥ og ▲ for at vælge sproget.
- 2 Tryk på for at bekræfte valget.

Indstilling af uret

- Vælg med ▼ eller ▲ hvordan du får vist tiden, enten 24t eller am/pm format (for eksempel 15:00 eller 3:00).
- 2 Tryk på for at bekræfte valget.
- (3) Brug ▼ og ▲ for at vælge år, måned, dag, time og minutter. (Tryk på → for at bekræfte valget hver gang.)
- (4) Når tiden er indstillet, vil tid og dag blive vist på skærmen, selvom fjernbetjeningen er slukket.

Initialisering	12:00am,Man	- LCD blinker
Initialis	erer	
Sprog	12:00am,Man	
DEUTSCH		
ITALIANO		
ESPAÑOL		
DANISH		
‡Vælg [₄	⊔]Bekr.	
Tidsformat	12:00am,Man	
2	4t	
am	/pm	
am Tvælg [4	∕pm ⊔]Bekr.	
Twalg [- Dato&tid	∕pm ⊔]Bekr. 12:00am,Mar	
Am Vælg [- Dato & tid År/Måned/Dag	/pm →]Bekr. 12:00am,Mar Time : Min	
Vælg [. Dato & tid År/Måned/Dag	/pm _]Bekr. 12:00am,Mar Time : Min 10 : 00 am	
Am Vælg [. Dato & tid År/Måned/Dag 2015/ 01 / 07 \Rightarrow Vælg	✓/pm →]Bekr. 12:00am,Man Time : Min 10 : 00 am [↔]Bekr.	
American Ame	✓/pm →]Bekr. 12:00am,Man Time : Min 10 : 00 am [⊷]Bekr. 10:00am,Ons	
vælg [- Dato & tid År/Måned/Dag 2015/01/07 ≎ Vælg	/pm -)]Bekr. 12:00am,Mar Time : Min 10 : 00 am []Bekr. 10:00am,Ons	

Hurtig menu

Når de indledende indstillinger er gennemført, kan du vælge en hurtigmenu fra følgende indstillinger, og redigere indstillingen.



Menuer Til brugeren

Vælg menuer og fastsæt indstillingerne i henhold til det system, der er tilgængeligt i husstanden. Alle de indledende indstillinger skal foretages af en autoriseret forhandler eller en specialist. Det anbefales, at alle ændringer af de oprindelige indstillinger også udføres af en autoriseret forhandler eller en specialist.

- Efter den første installation, kan du manuelt justere indstillingerne.
- Den første indstilling forbliver aktiv, indtil brugeren ændrer den.
- Fjernbetjeningen kan bruges til flere installationer.
- Sørg for at funktionsindikatoren er slukket inden den indstilles.
- Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det indstilles forkert. Du bedes kontakte en autoriseret forhandler.

Sådan vises <Hovedmenu>: ∷ Sådan vælges menu: ▲ ▼ ◀ ▶

Sådan bekræftes det valgte indhold:

Hovedmonu	1(1:24am Man
Funktioner		7.54am, Mai
System ove Personlige i Info på serv	rsigt indstil. vicefirma	
_vælg	[₊-]Bekr	
5		:=
•	4	
		<u></u>

Menu Standardindstilling Indstillingsmuligheder / Skærm

1 Funktioner			
1.1 > Ugeprogram			
Når den ugentlige indstillet, kan brug fra hurtigmenuen. Sådan indstilles o af driften på en ug • Deaktiveret, hvis på Varme-Køle S tvunget varmer e	timer er Pr er redigere ptil 6 mønstre entlig basis. Ko der trykkes SW eller hvis er tændt.	rogram setup Vælg ugedag og indstil de nødvendige mønstre (Tidspunkt / Drift TIL/FRA / Tilstand) opier program Vælg ugedagen	Ugeprogram 10:34am,Man Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør 1. 8:00am TIL Fre 40°C 24/28°C 40°C 2. 12:00pm TIL Fre 24/28°C 40°C 3. 1:00pm TIL ¥Fre 24/28°C 40°C 3. 1:00pm TIL ¥Fre 12/10°C 40°C 3. 1:00pm TIL ¥Fre 12/10°C 40°C 40°C

Menuer Til brugeren

Me	enu	Standardindstilling	Indstillingsmuligh	eder / Skærm		
1.2	> Ferieprogram					
	For at spare energi kan en ferieperiode indstilles til	FRA		TIL FRA		
	enten slukke for systemet	>TIL				
	perioden	Feriens start	t og slutning. Helenunkt	Ferie: Slut	10:34a	im,Man
	p	Slukket er sær	liuspuliki Iket temperatur	Ar/Maned/Dag	i ime : i	MIN
	Den ugentlige timers indstilling ka	an midlertidigt deaktivere	es under ferietimerens	2015/01/07	10:00	am
1 0	Nudeuaa drifteroar			Ç+ Vælg	[+-]Bekr.	
1.3				Lvdsvan	10:34a	m Man
	For stille drift under den	Tid til at st	arte stille :	Progr. T	id	Niv.
	Der kan indstilles 6 mønstre	Dato og	lidspunkt	1 8:00)am	0
	Niveau 0 betvder tilstanden er	Stilheds	niveau:	2 5:00)pm	1
	slukket.	0 ~	- 3	3 11:00)pm Ændra	3
1.4	> Varmeprogram			Ψvæig [⊷]	Activite	
	For at indstille rummets varmelegeme på tændt eller slukket.	FRA		TIL FRA		
1.5	> Tankprogram					
	For at indstille tankens varmelegeme på tændt eller slukket.	FRA		TIL FRA		
1.6	> Legionella					
	For at indstille den automatiske sterilisering på tændt eller slukket.	TIL		TIL FRA		
	 Brug ikke systemet under sterilis Bed en autoriseret forhandler om overensstemmelse med de lokale 	ering for at undgå skoldr n at fastslå niveauet af sto e love og bestemmelser.	ing med varmt vand, elle eriliseringsfunktion af on	er overophedning af l nrådeindstillingerne i	oruseren.	
1.7	> VV-tilstand (Varmt Husholdn	ingsvand)				
	For at sætte den lokale varmvandsfunktion til Standard eller Smart. • Standardfunktionen har en kortere opvarmningstid for varmvandsstanken. Imidlertid vil Smart-funktionen bruge længere opvarmningstid lokal varmvands-tid med lavere energiforbrug.	Standard		Standa Smar	rd t	

Menuer Til brugeren

Standardindstilling | Indstillingsmuligheder / Skærm Menu System oversigt 2 > Energimåler 2.1 Aktuel Nuværende eller historisk Vælg og hent diagram af energiforbruget, generation eller COP. Historisk forbrug Total forbrug (1år) Vælg og hent kWh COP= Ydeevnens koefficient For et historisk diagram, er den valgte periode fra 1. dag / 1. uge / 1 år. 1 år 1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 Nm Jan. 2015: 0.0 kWh Cirka • Energiforbrug (kWh) af opvarmning, *1 afkøling, tank og det samlede der kan ↔Måned ‡Tilstand hentes Det samlede strømforbrug er en cirkaværdi der hviler på 230 V vekselstrøm og det kan variere fra værdien målt med præcist udstyr. 2.2 > Vandtemperaturer 10:34am, Man Aktual vandtemperatur for 8 enhede: Vandtemperaturer Vises samtlige Returløb / Fremløb / Zone 1 / Zone 2 / Tank / 1. Returløb 0°C : vandtemperaturer i hvert 2. Fremløb 0°C Buffer / Solar / Pool område. 0°C 3. Zone 1 : 4. Zone 2 0°C Vælg og hent _Side 2.3 > Fejlhistorik Fejlhistorik 10:34am.Man Se feilfinding for feilkoder. 1. -- Den seneste feilkode vises på 2. -toppen. Vælg og hent 3. --4. --[+]Slet historik 2.4 > Kompressor Kompressor 10:34am, Man Viser kompressorens ydeevne. 1. Aktuel frekvens 0 Hz 2. Start/stop tæller : 0 Vælg og hent 3. total drifttid 0 t [⇒] Tilbage 2.5 > Backup varmelegeme Backup varmelegeme 10:34am, Man De samlede timers tændt-tid total drifttid for backup-varmer / tankens 30 Ot varmer. Vælg og hent 86 : Ot [⇒] Tilbage 3 Personlige indstil. 3.1 > Tastelyd Tænder/slukker driftslyden. TIL TII FRA 3.2 > LCD-kontrast LCD-kontrast 10:34am, Man Indstiller skærmens kontrast. Lav Høi 3 ↔Vælg [+]Bekr.

*¹ Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.
*² Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Me	nu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
2 2	> Baggrundslys				
5.5	Indstiller varighed for skærmens baggrundslys.	1 min		Baggrundslys FRA 15 sek 1 min Vælg [+-]B	10:34am,Man 5 min 10 min ekr.
3.4	> Baggrundslys intens.	T			
	Indstiller lysstyrke for skærmens baggrundslys	4		Mørk	10:34am,Man Lys ekr.
3.5	> Tidsformat	r 			
	Indstiller urets displaytype.	24t		Tidsformat 24t am/pri	10:34am,Man
				[≜] Vælg [₊-]₿	ekr.
3.6	> Dato & tid	I			
	Indstiller den aktuelle dato og tidspunkt.	År / Måned / D	ag / Time / Min	Dato & tid År/Måned/Dag	10:34am,Man Time:Min 10:00 am
				\$• Vælg [₊-]Bekr.
3.7	> Sprog			-	
	Indstiller displaysproget for den øverste skærm. • For græsk, se den engelske version.	ENGLISH / FRANG ITALIANO / ESP/ SWEDISH / N POLISH / CZECH TÜRKÇE / SU(SLOVENŠČIN	ÇAIS / DEUTSCH / AÑOL / DANISH / IORWEGIAN / / NEDERLANDS / DMI / MAGYAR / IA / HRVATSKI	Sprog DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL DANISH \$Vælg []B	10:34am,Man lekr.
3.8	Lås adgangskode op	1	-		
	4-cifret adgangskode til alle indstillingerne.	0000		Lås adgangskode op	10:34am,Man
				-vælg [₊Jβ	ekr.
4	Info på servicefirma				
4.1	> Kontakt 1 / Kontakt 2	1			
	Forudindstillet kontaktnummer til installatør.	Vælg o	og hent	Service setup Kontakt 1 Navn : Bryan Ad C : 08812345 Vælg	10:34am, Man ams 6678

Menuer

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
5 Installatørindstil. > Systemin	dstillinger			
5.1 > Ekstra printkort tilslutning				
Sådan tilsluttes det eksterne PCB der skal serviceres.	NEJ		N	JA ▲ IEJ
 Hvis det eksterne PCB er tilslutte 1) Buffertankens forbindelse og 2) Kontrol over 2 zoner (herunu 3) Solfunktion (varmepaneler de 4) Ekstern kompressorkontakt. 5) Ekstern fejlsignal. 6) SG er klar til kontrol. 7) Behovsstyring. 8) Varme/køl-kontakt 	et (ekstraudstyr), har sys g kontrol over dens funkt der swimmingpoolen og f r er forbundet til enten DH	temet følgende ekstra fur ion og temperatur. funktionen til varmt vand IW (Varmt husholdningsva	nktioner: i den). nd) Tanken eller b	uffertanken.
5.2 > Zone og føler	1		1	
Sådan vælger du sensorerne og vælger enten 1-zone eller 2-zone system.	Zone Når du har valgt 1- ell skal du fortsætte til va swimmingpool. Hvis swimmingpoolen 	er 2-zonesystem, ilg af rum eller er valgt, skal	Zone og føler Zone 1 zon 2 zon	10:34am,Man e system e system
	mellem 2 °C ~ 10 °C.	for $\triangle I$ temperatur	↓ Vælg	[₊J]Bekr.
	Føler		Zone og føler	10:34am,Man
	* For rumtermostat, er o eksterne eller interne.	der et yderligere valg af	Føler Vandto Rumt Rumt	emperatur ermostat nermistor
			↓ Vælg	[₊J]Bekr.
5.3 > Kapac. varmelegeme	Γ	Γ		
Det er ikke nødvendigt at reducere varmeeffekten.* 3 kW / 6 kW / 9 kW	3 kW / 6 kW / 9 kW		Kapac. varmeleg	eme 10:34am,Man 3 kW 5 kW
* Muligheder for kW varierer,			*Vælg	[₊]Bekr.
		<u> </u>		
Sådan aktiveres eller deaktiveres forebyggelse af at vandet fryser, når systemet er slukket	JA		N	JA TEJ
5.5 > Buffertilslutning				
For at tilslutte tanken til systemet, og hvis der vælges	NEJ			JA ▲ IEJ
JA, at Indstille △I temperatur. På den valafrie PCB.	> JA			
 Fa den vargne FCB- forbindelse skal der vælges JA for at aktivere funktionen. Hvis den valgfri PCB- forbindelse ikke er valgt, vil funktionen ikke blive vist på skærmen 	5 °C	Indstil ∆T for buffertank	Buffer ∆T for Buffer Omr.: (0°C~10°C Trin: ±1°C \$Vælg	10:34am,Man ;) []Bekr.

Menuer

Dansk

Sådan vælger du, om en valgfri bundskåls varmelegeme er tilsluttet. NEJ JA * Type A - Bundpladens varmelegeme bliver kun aktiveret under afisningsfunktionen. >JA * Type B - Bundpladens varmelegeme bliver aktiveret når den omgivende temperatur er 5 °C eller lavere. A Base-pan varmetype*. Drypbakke VL. type 10:34arr 5.7 > Alternativ udendørsføler B	5.6	> Drypbakkevarmeleg.				
tilsluttet. * Type A - Bundpladens varmelegeme bliver kun aktiveret under afisningsfunktionen. * Type B - Bundpladens varmelegeme bliver aktiveret når den omgivende temperatur er 5 °C eller lavere. 5.7 > Alternativ udendørsføler Sådan vælges en alternativ udendørs sensor. 5.8 > Bivalent tilslutning For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe		Sådan vælger du, om en valgfri bundskåls varmelegeme er	NEJ		JA ▲ NEJ	
 * Type A - Bundpladens varmelegeme bliver kun aktiveret under afisningsfunktionen. * Type B - Bundpladens varmelegeme bliver aktiveret når den omgivende temperatur er 5 °C eller lavere. 5.7 > Alternativ udendørsføler 5.8 > Bivalent tilslutning 5.8 > Bivalent tilslutning For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekide såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe 		tilsluttet.	> JA			
5.7 > Alternativ udendørsføler Sådan vælges en alternativ udendørs sensor. NEJ 5.8 > Bivalent tilslutning For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe NEJ JA J	 * Type A - Bundpladens varmelegeme bliver kun aktiveret under afisningsfunktionen. * Type B - Bundpladens varmelegeme bliver aktiveret når den omgivende temperatur er 5 °C eller lavere. 		A	Base-pan varmetype*.	Drypbakke VL. type	10:34am, Man
Sådan vælges en alternativ udendørs sensor. NEJ JA NEJ 5.8 > Bivalent tilslutning For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe NEJ JA NEJ -5 °C Indstil udendørstemperaturen for tænde den Bivalente forbindelse. Bivalent tilslutning 10:34am, Aktiv ved: Udetemp. Omr.: (-15°C-35°C) Trin: ±1°C -5 • Vælg	5.7	> Alternativ udendørsføler				
5.8 > Bivalent tilslutning For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe NEJ JA NEJ -5 °C Indstil udendørstemperaturen for tænde den Bivalente forbindelse. Bivalent tilslutning 10:34am, Aktiv ved: Udetemp. Omr.: (-15°C-35°C) Trin: ±1°C -5 *Vælg Indstil udendørstemperaturen for tænde den Bivalente forbindelse.		Sådan vælges en alternativ udendørs sensor.	NEJ		JA MEJ	
For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe NEJ JA -5 °C Indstil udendørstemperaturen for tænde den Bivalente forbindelse. Bivalent tilslutning 10:34am, Aktiv ved: Udetemp. Omr.: (-15°C-35°C) Trin: ±1°C -5 •Vælg []Bekr.	5.8	> Bivalent tilslutning		•		
for yderligere varmekilde såsom en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe		For at vælge bivalent forbindelse, der giver mulighed	NEJ		JA A NEJ	
en kedel, til at opvarme burler- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i alternativ tilstand (varmepumpe		for yderligere varmekilde såsom	> JA			
alternativ tilstand (varmepumpe		en kedel, til at opvarme buffer- tanken og varmt hanevand når varmepumpens kapacitet er utilstrækkelig ved lav udendørs temperatur. Den bivalente funktion kan sættes op i	-5 °C	Indstil udendørstemperaturen for tænde den Bivalente forbindelse.	Bivalent tilslutning Aktiv ved: Udetemp. Omr.: (-15°C~35°C) Trin: ±1°C \$Vælg []B	10:34am,Man
ag kodol kgror) oller i porollol JA 2 Eller valg al udendørsternperaturen		alternativ tilstand (varmepumpe	JA > Efter valg af ude	endørstemperaturen		
tilstand (både varmepumpe Driftart Bivalent tilslutning 10:34am,		tilstand (både varmepumpe	Driftart		Bivalent tilslutning	10:34am,Man
og kedel kører samtidig), eller Alternativ / Parallel / Avanceret parallel Driftart		og kedel kører samtidig), eller	Alternativ / Parallel	/ Avanceret parallel	Driftart	
i avanceret parallel tilstand (varmepumpe kører og kedel tænder for buffer-tank og/eller varmt hanevand afhængvitt af		i avanceret parallel tilstand (varmepumpe kører og kedel tænder for buffer-tank og/eller	 Vælg avanceret parallel forl bivalent brug af tankene. 		Anternat Paralle Avanceret p Vælg [+]B	lv I arallel ekr.
kontrolindstillingsvalg). Driftart > Avanceret parallel		kontrolindstillingsvalg).	Driftart > Avanceret p	arallel		
Varme Valg af tanken Bivalent tilslutning 10:34am		0 0,	Varme	Valg af tanken	Bivalent tilslutning	10:34am,Man
"Varme" betyder buffertank og "Tank" betyder tank til varmt brugsvand. Avanceret parallel Varme Tank			 "Varme" betyder buffe tank til varmt brugsva 	rtank og "Tank" betyder nd.	Avanceret parallel Varm Tank	e
_▼ Vælg [₊-]Bekr.					_Vælg [₊J]	Bekr.

Standardindstilling Indstillingsmuligheder / Skærm

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
	Driftart > Avanceret p	arallel > Varme > JA		
	• Buffertanken aktiveres "JA".	s kun når du har valgt	Bivalent tilslutning Avanceret parallel: \ JA NEJ	10:34am,Man /arme
	-8 °C	Indstil temperaturgrænse, til at starte bivalent varmekilde.	Bivalent tilslutning Varmestart: Set. tem Omr.: (-10°C~0°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man p. -8°C Bekr.
	0:30	Forsinkelses-timer til at starte bivalent varmekilde (i timer og minutter).	Bivalent tilslutning Varmestart: Forsinke Omr.: (0:00~1:30) Trin: ±0:05	10:34am,Man Ilse
	-2 °C	Indstil temperaturgrænse, til at standse bivalent varmekilde.	Bivalent tilslutning Varmestop: Set. tem Omr.: (-10°C~0°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man p. -2°C
	0:30	Forsinkelses-timer til at standse bivalent varmekilde (i timer og minutter).	Vælg []E Bivalent tilslutning Varmestop: Forsinke Omr.: (0:00~1:30) Trin: ±0:05	Bekr. 10:34am,Man Ise OBO
	Driftart > Avanceret p	arallel > Tank > JA		
	Tanken for varmt brug når der vælges "JA".	svand aktiveres kun	Bivalent tilslutning Avanceret parallel: 1 JA NEJ Vælg [+-]E	10:34am,Man ank Bekr.
	0:30	Forsinkelses-timer til at starte bivalent varmekilde (i timer og minutter).	Bivalent tilslutning Tank: Forsinkelse Omr.: (0:30~1:30) Trin: ±0:05	10:34am,Man
5.9 ≻Ekstern SW	1			
	NEJ		JA A NEJ	

Menu

5.10 > Solartils

- På den valg forbindelse for at aktive
- Hvis den va forbindelse funktionen i skærmen.

5.10 > Solartilslutning				
 På den valgfrie PCB- forbindelse skal der vælges JA 	NEJ		JA MEJ	
for at aktivere funktionen.	> JA			
Hvis den valgfri PCB- forbindelse ikke onvelst vil			Solartilslutning	10:34am,Man
funktionen ikke blive vist på			Buffe	r
skærmen.	Buffer	Valg af tanken	Tank	·······
			_Vælg [+]]	Bekr.
	> JA > Efter tanken er	r valgt	•••••	
			Solartilslutning	10:34am.Man
			∆T Start	,
	10 °C	Indstil ∆T Tændt temperatur	Omr.: (6°C~15°C) Trin: ±1°C	10 °C
			\$Vælg [₊-]	Bekr.
	> JA > Efter tanken ei	r valgt > △T Tænd tempe	eratur	
			Solartilslutning	10:34am,Man
			∆T Stop	
	5 °C	Indstil ∆T Sluk temperatur	Omr.: (2°C~9°C) Trin: ±1°C	ຼີ 5ີ °c
			≜Vælg [+]	Bekr.
	> JA > Efter tanken ei	r valgt > △T Tænd tempe	eratur >	nperatur
		<u> </u>	Solartilslutning	10:34am,Man
			Frostbeskyttelse	
	5 °C	Indstil kølevæskens temperatur	Omr.: (-20°C~10°C) Trin: ±1°C	ີ <u>5</u> ໍເ
			\$Vælg [₊-]	Bekr.
	> JA > Efter tanken er valgt > △T Tænd temperatur			
		r > Eiter mustilling al Kø	Colortileluteine	alui
			May temperatur	10:34am, Man
	80 °C	Indstil Høj grænse	Omr.: (70°C~90°C) Trin: ±5°C	30°C
			¢Vælg [₊]	Bekr.
5.11 > Ekstern fejlsignal		1		
	NEJ		JA A NEJ	
5.12 > Behovsstyring	·			
	NEJ		JA MEJ	
	1	1		

Standardindstilling | Indstillingsmuligheder / Skærm



Dansk

Me	nu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
5.13	> SG ready				
		NEJ		JA A NEJ	
		> JA			
		120 %	Buffertankens og den varme brugsvandtanks kapacitet (1) & (2)	SG ready Kapacitet [1-0]: Tank Omr.: (50%~150%) Trin: ±5%	10:34am,Man
			(n %)	\$Vælg [₊-]E	Bekr.
5.14	> Ekstern kompressor SW				
		NEJ		JA MEJ	
5.15	> Varmebærer		·		
	Sådan vælger du om vandet skal cirkuleres eller glykol i systemet.	Vand		Varmebærer Vand Glyko Vælg [][10:34am,Man
5.16	> Varme/køl-kontakt				
		NEJ		JA NEJ	
5.17	> Start el backup	•	·		
	For at tænde for luftvarmeventilatoren enten manuelt (standard) eller automatisk.	Manuel		Start el backup Auto Manut Vælg [][10:34am,Man 21 Bekr.

6	Installatørindstil. > Driftsinds	stillinger	
	Sådan opnås der adgang til de fire vigtigste funktioner eller tilstande.	4 vigtige tilstande	Driftsindstillinger 10:34am,Man Varme Køl
		Varme / *1, *2 Køl / Auto / Tank	Auto Tank ↓Vælg [₊-]Bekr.
6.1	> Varme		
	Sådan indstille de forskellige vand & omgivelsestemperaturer til opvarmning.	Vandtemperatur for varme ON / Udendørstemp. for varme OFF / △T for varme ON / Udetemp. for backup varme TIL	Driftsindstillinger 10:34am,Man Varme Vandtemperatur for varme ON Udendørstemp. for varme OFF ΔT for varme ON

Menu

Standardindstilling Indstillingsmuligheder / Skærm

> Vandtemperatur for	varme ON	
Kompenseringskurve	Opvarmning tændt temperaturer i kompensationskurve eller direkte input.	Var. ON: Vandtemp. Kompenseringskurve Direkte
> Vandtemperatur for	varme ON > Kompense	erinaskurve
X-akse: -5 °C, 15 °C Y-akse: 55 °C, 35 °C	Indtast de 4 temperaturpunkter (2 på horisontal S-akse, 2 på vertikal Y-akse).	Var. ON: Vandtemp.:Zone1 55℃ 0 35℃ 20 -15 -5℃ 15℃ 15 ↓ 20 ↓
 Temperaturområdet for 1. WH-UD model: 20 2. WH-UH model og t 3. WH-UH model og t 4. WH-UX/UQ model: Hvis der er valgt 2-zor for zone 2. "Zone1" og "Zone2" vi 	rr Y-aksens input: °C ~ 55 °C packup-varmelegemet er 20 °C ~ 60 °C nesystem, skal de 4 temp ses ikke på skærmen hv	aktiveret: 25 °C ~ 65 °C deaktiveret: 35 °C ~ 65 °C veraturpunkter også være indtastet vis det kun er 1 zone-system
>Vandtemperatur for	varme ON > Direkte	
35 °C	Temperatur for opvarmning tændt	Driftsindstillinger 10:34am,Ma Var. ON: Vandtemp::Zone2 Omr.: (20°C-60°C) Trin: ±1°C
Min. ~ Maks. område 1. WH-UD model: 20 2. WH-UH model og t 3. WH-UH model og t 4. WH-UX/UQ model:	er betinget som følger: °C ~ 55 °C packup-varmelegemet er packup-varmelegemet er 20 °C ~ 60 °C	aktiveret: 25 °C ~ 65 °C deaktiveret: 35 °C ~ 65 °C
> Udendørstemp. for	varme OFF	
24 °C	Temperatur for opvarmning slukket	Driftsindstillinger 10:34am,Ma Varme FRA: Udetemp. 0mr.: (5°C~35°C) Trin: ±1°C 24 \$Vælg [+J]Bekr.
>		
5 °C	Indstil ∆T for varme TIL.	Driftsindstillinger 10:34am,Ma Var. ON: ΔT 0mr.: (1°C~15°C) Trin: ±1°C 5°°C Vzelo [-]]Bekr.

Menuer

Dansk

Ме	nu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	der / Skærm
		> Udetemp. for backup varme TIL		
		0°C	Temperatur for varmelegeme tændt	Driftsindstillinger 10:34am,Man Varme TIL: Udetemp. Omr.: (-15°C-20°C) Trin: ±1°C
()	> *1 *2 I/ ∞I			\$Vælg [₊-]Bekr.
0.2	Sådan indstilles de forskellige vand & omgivelsestemperaturer til køling.	Vandtemperatur fo og ∆T for afkø	r afkøling på tændt lling på tændt.	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl Vandtemperatur for køl ΟΝ ΔT for køl ΟΝ
		No. 14 million and the form	Laton.	-vælg [₊-]Bekr.
		Vandtemperatur for Kompenseringskurve	Afkøling tændt temperaturer i kompensationskurven eller direkte input.	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl ON: Vandtemp. Kompenseringskurve Direkte
		Non dia mananakan ƙas		vælg [⊷]Bekr.
		X-akse: 20 °C, 30 °C Y-akse: 15 °C, 10 °C	Indtast de 4 temperaturpunkter (2 på horisontal X-akse, 2 på vertikal Y-akse)	Køl ON: Vandtemp.: Zone1 15°C 20 10°C 5 15° [20°C] 30°C] 30 ↔ Vælg []Bekr.
		 Hvis der er valgt 2-zon for zone 2. "Zone1" og "Zone2" vi > Vandtemperatur for 	hesystem, skal de 4 temp ises ikke på skærmen, hv : køl ON > Direkte	eraturpunkter også være indtastet ris det kun er 1 zone-system.
		10 °C	Indstil temperaturen for afkøling på tændt	Driftsindstillinger 10:34am,Man Køl ON: Vandtemp.: Zone2 Omr.: (5°c-20°C) Trin: ±1°C ↓Vælg []Bekr.
		> △T for køl ON		
		5 °C	Indstil ∆T for afkøling på tændt	Driftsindstillinger 10:34am, Man Køl ΟΝ: ΔΤ Omr.: (1°C~15°C) Trin: ±1°C 5°°C
				\$Vælg [₊-]Bekr.

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere.
*2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
6.3 > Auto				
Automatisk skift fra Varme til Køligt eller Køligt til Varme.	Udendørstemperature til Køligt eller Udetemp. for Udetemp. for	er for skiftning fra Varme Køligt til Varme. (varme til køl) / r (køl til varme)	Driftsindstillinger Auto Udetemp. for (varm Udetemp. for (køl t Vælg []]	10:34am,Man e til køl) il varme) Bekr.
	> Udetemp. for (varm	ne til køl)		
	15 °C	Indstil udendørstemperaturen til at skifte fra Varme til Køligt.	Driftsindstillinger Auto: Udetemp.(var Omr.: (11°C~25°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man . til køl) 15°C
	> Udetemp for (køl ti	il varmo)	Ψvæig [⊷]i	зекг.
	10 °C	Indstil udendørstemperaturen til at skifte fra Køligt til	Driftsindstillinger Auto: Udetemp.(Køl Omr.: (5°C~14°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man til var.)
		varme.	\$Vælg [₊-]I	Bekr.
6.4 > Tank		1		
Tankens Indstillingsfunktioner.	Max. opvarmn Max. opvarm Max. genopvar Legio	ningstid varme / ningstid tank / mningstid tank / onella	Driftsindstillinger Tank Max. opvarmningsti Max. opvarmningsti Max. genopvarmnin vVælg []]	10:34am,Man d varme d tank gstid tank Bekr.
	Skærmen viser 3 funk	tioner ad gangen.		
	> Max. opvarmningst	id varme		
	8:00	Maksimal tid til varmedrift (i timer og minutter)	Driftsindstillinger Tank: Max. opv. tid. Omr.: (0:30~10:00) Trin: ±0:30	10:34am,Man varme
			\$Vælg [₊-]I	Bekr.
	> wax. opvarmningst	lid tank	Duiffelie defillie een	40-24-m Mar
	1:00	Maksimal tid for opvarmning af tanken (i timer og minutter)	Tank: Max. opv. tid. Omr.: (0:05~4:00) Trin: ±0:05	10:34am, Man tank 1:00
			\$Vælg [₊-]I	Bekr.
	> Max. genopvarmnir	ngstid tank		
	-8 °C	Indstil temperatur, for at udføre opkogning af tankvand.	Driftsindstillinger Tank: Genopv. tid. t Omr.: (-12°C~-2°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man ank -8°C
			ÇVælg [₊-]I	Bekr.

99

Menuer

Dansk

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
	> Legionella			
	Mandag	Sterilisation kan sættes til 1 eller flere dage om ugen. Søn / Man / Tirs / Ons / Tors / Fre / Lør	Driftsindstillinger Legionella: Dag Søn Man Tirs Ons → Dag ↓√/	10:34am,Man Tors Fre Lør — — — [+-]Bekr.
	> Legionella: Tid			
	12:00	Tid for den valgte dag (e) i ugen til at sterilisere tanken	Driftsindstillinger Legionella: Tid	10:34am,Man
		0:00 ~ 23:59	↓ Vælg [+-]E	lekr.
	> Legionella: Tempera	atur		
	65 °C	Indstil kogetemperaturer for sterilisering af tanken.	Driftsindstillinger Legionella: Temperat Omr.: (55°C-65°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man tur 65°C lekr.
	> Legionella: Holdeti	d		
	0:10	Indstil steriliseringstid (i timer og minutter)	Driftsindstillinger Legionella: Holdetid Omr.: (0:05~1:00) Trin: ±0:05	10:34am,Man
			\$Vælg [₊-]E	ekr.

7	Installatørindstil. > Service s	etup	
7.1	> Pumpe max. hastighed		
	Sådan indstilles pumpens maksimale hastighed.	Indstilling af strømningshastigheden, max. drift og drift tænding / slukning af pumpen.	Service setup 10:34am,Man Kapacitet Max drift Funktion
		Kapacitet: XX:X L/min. Max drift: 0x40 ~ 0xFE, Pumpe: TIL/FRA/Udluft.	0.0 L/min. 0xCE Udiuft.
7.2	> Pump down		
	Sådan pump down.	Pump down TIL	Pi Pi Pump down i gang!

Menu	Standardindstilling	Indstillingsmulighe	eder / Skærm	
7 3 > Betontørring				
Sådan tørres betonnet (gulv, vægge, etc.) under byggearbeidet.	Rediger for at indstille temperaturen for tør beton.		Service setup Betontørring Till	10:34am,Man
Denne menu må ikke bruges	TIL / ,	Ændre	Vælg ["J	re Bekr
til andre formål, og i en anden	>Ændre		the stand	IDOM I
periode under byggearbejde	Faser: 1 Temperatur: 25 °C	Opvarmningstemperatur for tørring af betonen. Vælg de ønskede faser: 1 ~ 10, område: 1 ~ 99	Service setup Betontørring: 1/10 Omr.: (25°C~55°C) Trin: ±1°C	10:34am,Man
	<u>х ти</u>	Unitade. 1 ~ 33	^Vælg [₊.	Bekr.
	> TIL Bekræft temperaturinc for hve	dstillingen for tørt beton er fase.	Service setup Betontørring: Statu Trin Fremløb setpunkt Aktuel fremløbster [①]FRA	10:34am,Man is : 1/10 : 25°C np. :25°C
7.4 > Info på servicefirma				
Sådan opsættes 2 kontaktnavne og numre til brugeren.	Servicearbejdere kontakti Kontakt 1	ens navn og hans nummer. / Kontakt 2	Service setup Info på servicefirm Konta Konta	10:34am,Man a: kt 1 kt 2
	> Kontakt 1 / Kontakt	2	Ψvæig [⊷.	JBekr.
	Kontaktnavn	eller nummer.	Info på servicefirm Kontakt 1	a 10:34am,Man
	Navn / te	elefonikon	Navn : Bryan A	45678 AEndre
	Indtast navn og nummer		Kontakt-1 ABC/abc ABCDEFGHIJKL STUVWXYZ abc jklmnopqrstu 4→ Vælg [=4	0-9/Andre MNOPQR Rum defghi Slet vwxyz Bekr.]Gå ind
	Kontaktnavn: Kontaktnur	: alfabet a ~ z. nmer: 1 ~ 9	Antal: 4 5 7 8 ★ 0 ↓ ↓ Vælg	3 (6) 9 - <u>Slet</u> # <u>Bekr.</u>]Gâ ind

Menuer

Dansk

Rengøringsvejledning

For at sikre systemets optimale ydeevne, skal rengøring udføres med jævne mellemrum. Kontakt en autoriseret forhandler.

- · Afbryd strømforsyningen ingen rengøring.
- Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver.
- Brug kun sæbe (\simeq (pH7) eller neutrale rengøringsmidler til husholdning.
- Brug ikke vand, der er varmere end 40 °C.

Indendørs enhed



Vand snavsfilter

 Rengør vandsnavsfilteret mindst en gang om året. I modsat fald kan medføre, at filteret bliver tilstoppet, hvilket kan føre til at systemet svigter. Kontakt en autoriseret forhandler.



Vandfilter-indstilling

Udendørs enhed

- Luftindtaget eller udgangsåbningerne må ikke blokeres. I modsat fald kan det resultere i lav ydeevne eller at systemet svigter. Fjern eventuelle hindringer for at sikre ventilation.
- Når det sner, skal du rengøre og fjerne sne rundt om udendørsenheden for at forhindre luftindtaget og udgangsåbningerne fra at blive dækket med sne.

Før en længere driftspause

- Vandet i brugsvandtanken skal drænes.
- Afbryd strømforsyningen.

Ingen kriterier der skal serviceres

Afbryd strømforsyningen og kontakt derefter en autoriseret forhandler i overensstemmelse med følgende betingelser:

- Unormal lyd ved drift.
- Vand/fremmedlegemer er trængt ind i fjernbetjeningen.
- Der lækker vand fra den indendørs enhed.
- Sikring springer flere gange.
- Elkabel bliver overophedet.

VEDLIGEHOLDELSE

Bruger

- For at sikre optimal ydeevne af enhederne, kan brugeren inspicere og fjerne eventuelle blokeringer på luftindtaget og aftræksåbninger på den udendørs enhed.
- Brugerne bør ikke forsøge at servicere eller udskifte enhedens dele.
- Kontakt autoriseret forhandler, for planlagt inspektion.

Forhandler

- For at sikre sikkerhed og optimal ydeevne af enhederne, skal en autoriseret forhandler med jævne mellemrum udføre sæsonbestemte inspektioner af enheder, funktionskontrol af relæ / ELCB, feltledninger og rør.
- Specifikt for brugsvandstanken, er det vigtigt at servicere vandfiltrets indstilling periodisk.

|--|

Symptom	Årsag
Lyden af strømmende vand kan høres under drift.	Kølemiddelstrømning i anlægget.
Driften forsinkes i nogle få minutter efter genstart.	Forsinkelsen er en beskyttelse for kompressoren.
Udendørsenheden udsender vand/ damp.	Kondensering eller fordampning forekommer i rørene.
Der kommer damp ud af udendørsenheden i opvarmningstilstanden.	Det forårsaget af afrimning i varmeveksleren.
Udendørsenheden fungerer ikke.	 Det er forårsaget af systemets beskyttelseskontrol, når udendørstemperaturen er uden for driftsområdet.
Systemet slukker.	 Det er forårsaget af systemets beskyttelseskontrol. Når vandets indløbstemperatur er lavere end 10 ° C, standser kompressoren og backup varmelegemets strøm tændes.
Systemet er svært at varme op.	Når panelet og gulvet opvarmes samtidigt, kan den varme vandtemperatur falde, hvilket kan reducere systemets opvarmning.
	• Når udendørstemperaturen er lav, kan systemet tage længere tid til at varme op.
	Udløbsåbningen eller indgangsåbningen i udendørsenheden er blokeret af nogle forhindring, såsom en snebunke.
	Når den forudindstillede vandudgangs temperatur er lav, kan systemet have brug for længere tid til at varme op.
Systemet bliver ikke opvarmet med det samme.	Systemet vil tage noget tid at varme vandet op, hvis det begynder at fungere med en kold vandtemperatur.
Backup varmelegemet bliver automatisk tændt, når det deaktiveres.	Det er forårsaget af varmevekslerens i indendørsenhedens beskyttelseskontrol.
Funktionen starter automatisk, når timeren ikke er indstillet.	Steriliseringtimeren er blevet indstillet.
Kraftig kølemiddel-støj fortsætter i et par minutter.	 Det er forårsaget af beskyttelseskontrollen under afisningsdriften ved udendørs omgivende temperatur der er lavere end -10 ° C.
*1 KØL-tilstanden er ikke tilgængelig	Systemet er låst til kun at fungere i varme-tilstand.

Kontroller følgende, før service tilkaldes.

Symptom	Kontrol
Drift i VARME / *1 KØL-tilstand	Indstil temperaturen korrekt.
fungerer ikke effektivt.	 Luk panelets varmelegene/kølerventil.
	 Fjern eventuelle blokeringer i luftindtaget og og udendørsenhedens luftudtagsåbninger.
Støj under driften.	 Udendørsenheden eller indendørsenheden er blevet installeret på en hældning. Luk dækslet ordentligt.
Systemet fungerer ikke.	Kredsløbsafbryderen er blevet udløst/aktiveret.
Betjeningslysdioden lyser ikke, eller der vises ikke noget på fiernbetieningen.	Strømforsyningen fungerer korrekt, eller en strømafbrydelse har ikke fundet sted.

Rengøringsvejledning / Fejlfinding

Dansk

*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere. *2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).

Fejlfinding

) Ne
Panasonic		sk		
			el	
	Н76 — Н76			Na
F jernbet jening-indendørs		sk		
kommunikationsfejl		fje		
Lu	k 🕨 R	eset		in
	_			AI
5		∷≡		Fejl nu
۲	4			
	▼	Φ		Blinker
C				J

Nedenfor er en liste over fejlkoder, der kan vises på skærmen, når der er problemer med systemindstillingen eller driften.

Når skærmen viser en fejlkode, som vist nedenfor, skal du kontakte det nummer der er registreret på fjernbetjeningen, eller den nærmeste autoriserede installatør.

Alle afbrydere er deaktiveret undtagen

ejl nummer

Feil nr.	Forklaring af feilen	
H12	Feilkombinerede kapaciteter	
H15	Feil på kompressorføler	
H20	Feil på cirk pumpe	
H23	Feil på kølemiddelføler	
H27	Feil på serviceventil	
H28	Feil på solarføler	
H31	Feil på poolføler	
H36	Feil på buffertankføler	
H38	Feilkombination af fabrikat	
H42	Lavtryksbeskyttelse	
H43	Zone 1 følerfejl	
H44	Zone 2 følerfejl	
H62	Flowfejl vandside	
H63	Fejl på lavtryksføler	
H64	Fejl på højtryksføler	
H65	Flowfejl på vandside under afrimning	
H67	Fejl på ekstern termistor 1	
H68	Fejl på ekstern termistor 2	
H70	Fejl på overkogssikring backup VL	
H72	Fejl på tankføler	
H74	Printkort kommunikationsfejl	
H75	Lav vandtemp. beskyttelse	
H76	RC-indendørs kommunikationsfejl	
H90 Indendørs-udendørs		
LI01		
00		
H90		
H99	varmeveksler frostbeskyttelse	

Fejl nr.	Forklaring af fejlen	
F12	Højtrykspressostat aktiveret	
F14	Ingen kompressorrotation	
F15	Blæsermotor blokeret	
F16	Overstrømsbeskyttelse	
F20	Kompressorens overbelastningsbeskyttelse	
F22	Transistormodulets overbelastningsbeskyttelse	
F23	DC peak overestrømsbeskyttelse	
F24	Fejl på kølekredsløb	
F25	*1 Køle-/varmekredsløbsfejl	
F27	Pressostatfejl	
F29	For lille overhedning på afgang kompressor	
F30	Fejl på fremløbstemp.føler 2	
F32	Fejl på intern termostat	
F36	Fejl på udendørsføler	
F37	Fejl på returløbstemp.føler	
F40	Sensorfejl på udendørsudledningen	
F41	Korrektionsfejl på strømfaktoren	
F42	Sensorfejl på udendørs varmeveksler	
F43	Sensorfejl på den udendørs afrimer	
F45	Strømtrafo afbrudt	
F46	Afbrydelse af strømtransformer	
F48	Sensorfejl på fordamperens udgang	
F49	Højtryksfejl i køl	
F95	*1 Afkølerens højtryksfejl	

* Nogle fejlkoder er måske ikke relevante for din model. Kontakt din autoriserede forhandler for afklaring.

|*1 Systemet er låst til at fungere uden KØL-tilstand. Det kan låses op af autoriserede installatører eller vores autoriserede servicepartnere. *2 Vises kun, når KØL-tilstanden er låst op (Dette betyder når KØLE-tilstand er tilgængelig).



Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.

Memo

Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 (0)8 680 26 00
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Panasonic Corporation Website: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2018

Printed in the Czech Republic

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 338 11 57
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Authorised representative in EU Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany