

Aiemmin vesiohenteisella tai liuotinhenteisellä maalilla maalattujen peltikattojen maalaaminen vesiohenteisellä maalilla



	1. Poista katolle kertyneet oksat, lehdet ja muut irtonaiset epäpuhtaudet.	Tarvittavat välineet:  Katuharja
	2. Poista mahdollinen ruoste ja hilseilevä maali teräsharjalla, kaapimalla tai hiomalla.	Tarvittavat välineet:  Kaavinrauta  Hiontapaperi  Teräsharja
	3. Suojaa ikkunat, kasvit yms. pesu- ja maaliroiskeilta.	Tarvittavat välineet:  Suojamuovi



4. Pese pinnat Panssaripesulla etiketin ohjeiden mukaisesti harjalla voimakkaasti hangaten.

Tarvittavat välineet:



Pesuharja

Tuotevaihtoehdot:



Panssaripesu



5. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua.

Tarvittavat välineet:



Painepesuri



Kello



6. Paikkamaalaa ruosteesta puhdistetut kohdat Rostex Super Akvalla tai Rostex Superilla.

Tarvittavat välineet:



Sivellin



Maaliruisku

Tuotevaihtoehdot:



Rostex Super
Akva
ruosteeston



Rostex Super
ruosteestop

	7. Pintamaalaa seuraavana päivänä tai viimeistään muutaman päivän kuluessa 1– 2 kertaa Panssari Akvalla.	Tarvittavat välineet:		<u>Maaliruisku</u>		<u>Sivellin T6 -</u>
	8. Puhdista kaikki työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti tai Rostex Superin työvälineet Ohenteella 1120 ja muut työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtelee hyvin.	Tuotevaihtoehdot:		<u>Pensselipesu</u>		

Huomioitavaa

Kts. Rostex Super Akvan ja Rostex Superin tuoteseloste.