



Lukkopaketin asentaminen kiinteään lähtölistaan

Ulkopuolelle tuleva asennus, asennuskäisyys: oikea

1. Aseta porausmalline sopivalle korkeudelle (800-900 mm) kiinteään lähtölistaan.
2. Pora 2 kpl reikiä, Ø5.5 mm terällä mallineessa olevien reikien kohdalle.
3. Kiinnitä ensin abloylukko lukkorunkoon niin, että 'Made in Finland' teksti tulee oikein päin.
4. Tämän jälkeen kiinnitä koko lukkopaketti lähtölistaan 3 mm:n kuusiokoloavainta käyttäen.
5. Siirrä liukulasi mahdollisimman lähelle lukkoa.
6. Mittaa ja merkitse reiän oikea sijainti ja poraa reikä käyttäen Ø7 mm poranterää.

