

Kostean tilan MDF-paneelit

Lue ohjeet huolellisesti ennen paneelien asennusta

Ennen asennusta

- Huom: paneelit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista.
- Tuote on roiskeveden kestävä mutta sitä ei saa altistaa jatkuvalla suoralle vedelle.
- Tuote soveltuu kattolämmityksen kanssa käytettäväksi.
- Tuote soveltuu normaaleihin sisätiloihin kuten pesu-, wc-, puku- ja kodinhoitotiloihin, ei löylyhuoneeseen.
- Samasta tuotantoerästä yhteiset isot pinnat. Tuotantoeränumero sijaitsee paketin alimmaisen paneelin pojassa.
- Huonelämpötilan ja kosteuden täytyy olla normaali, huonelämpötilan noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 40%, eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Paneelit eivät saisi altistua yli 130°C:n jatkuvalla lämmölle.
- Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua samaan lämpötilaan ja kosteuteen asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää. Pakkauksia ei tarvitse aukaista kokonaan riittävästi, että pakettien päihin tehdään aukko, josta mahdollinen kosteus pääsee pois

Alusta

- Rimoitusväli enintään 300 mm, jotta katto ei ala roikkua. Tuotteissa 10×92, 10×120 sekä 10×160 rimoitusväli voi olla enintään 400 mm. 6 mm paksuissa paneeleissa rimoitusväli voi olla enintään 200 mm.
- 315 mm leveät paneelit on asennettava rimoituksen suuntaisesti.
- Suositeltava koko rimoitukselle on 45×45 mm mutta minimissään 20×40 mm.
- Huolehdi riittävästä ilmankierrosta paneelien takana. Tarvittaessa irrota alalaudoitusta tai kiinnitä vastalaudoitusta.
- Varmista, että alalaudoitusta on suorassa, huolimatta katon epätasaisuuksista.

Kiinnitys

- Suosittelemme paneelien asennukseen paineilmakäyttöistä hakasnaulainta. Käytä vähintään 22 mm pitkää, 11 mm leveää ja 1,6 mm paksua hakasta. (10×92, 10×120 ja 10×160 paneeleissa voi käyttää 22 mm pitkää, 9 mm leveää ja 1,6 mm paksua hakasta).
- Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin pitkälle työntyvään alahuuleen.
- Jotta paneelien asennus on mahdollista, täytyy hakasen jäädä samalle tasolle pontin kanssa. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, sillä silloin paneeli ei kiinnity kunnolla.
- Jätä paneelien ja seinän tai muun paneeliin rajoittuvan pinnan väliin laajenemisvara, joka on vähintään 20 mm. Jos lappeen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, on laajenemisvaraa lisättävä 3 mm jokaista ylittyvää metriä kohden. Sauma peittyy katto- / taitelistalla.

Asennus

- Päätyponttien saumojen sijoittelulla voit vaikuttaa katon ulkonäköön. Voit tehdä kattoosi kuvioita päätypontin paikan asettelulla.

Turvaohjeet

- Paneeliin ei saa kiinnittää valaisimia tai muita vastaavia painavia esineitä, vaan ne täytyy asentaa suoraan alaruoteeseen.
- Huomioi valaisinvalmistajan lämpötilaa koskevat asennusohjeet.

Valmistaja korvaa virheellisen tuotteen uudella vastaavalla tuotteella tai enintään viallisen tuotteen hinnan. Valmistaja ei ole vastuussa välillisistä kustannuksista.