

# Asennusohje Kaknäs

## Sisällysluettelo

Tuotenro	RSK-nro
IKE0905	8760349
IME0905B	8754016
IME0905O	8754017
ISE0905M	8754021

- 3 kpl tulppa
- 3 kpl ruuvi (6)
- 2 kpl lukkoruuvi M5x5 (7)
- 1 kpl pieni ohjainholkki (8)
- 1 kpl iso ohjainholkki (9)
- 1 kpl liitinrima (10)
- 1 kpl tiivistekalvo (11)
- 1 kpl kuusiokoloavain

## Sisällysluettelo

Tuotenro	RSK-nro
IKE1505	8760350
IME1505B	8754018
IME1505O	8754019
ISE1505M	8754022

- 4 kpl tulppa
- 4 kpl ruuvi (6)
- 3 kpl lukkoruuvi M5x5 (7)
- 2 kpl pieni ohjainholkki (8)
- 1 kpl iso ohjainholkki (9)
- 1 kpl liitinrima (10)
- 1 kpl tiivistekalvo (11)
- 1 kpl kuusiokoloavain



*Tämä tuote noudattaa ruotsalaisia Säker Vatteninstallation -toimialanormeja. Nordhem takaa tuotteen toiminnan, mikäli näitä toimialanormeja ja asennusohjeita noudatetaan.*

Tuote tulee kiinnittää massiivirakenteeseen, esim. palkkiin, betoniin tai erityiseen rakenneosaan. Ruuvi kiinnitystä ei saa tehdä yksinomaan seinälevyyn. Eristekerros on palautettava huolellisesti. Reikää ei saa porata niin syvään, että silikonia voi puristaa tukirakenteen läpi. Puuseinissä, joissa on märkätilalevy, eristekerros palautetaan lisäämällä silikonia reikään ennen ruuvien kiinnittämistä. Betoniseinissä eristekerros palautetaan lisäämällä silikonia sekä ennen kierretulpan kiinnittämistä että ennen ruuvien kiinnittämistä.

## Asennus laiterasiaan:

1. Löysää laiterasian ruuvit.
2. Vedä kaapelit seinästä tiivistekalvon ja ison ohjainholkin läpi.
3. Kiinnitä ohjainholkki laiterasiaan ruuveilla.
4. Asenna yläkiinnikkeet ja kiinnitä lukkoruuvilla haluttuun paikkaan.
5. Asenna pyyhekuivain tilapäisesti isoon ohjainholkkiin yläkiinnikkeiden reikien paikkojen merkitsemiseksi. Yläkiinnikkeet voidaan säätää korkeussuunnassa haluttuun asentoon. Ota pyyhekuivain alas.
6. Poraa tarvittavat reiät ja kiinnitä pienet ohjainholkit haluttuun paikkaan. HUOM! Tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti!
7. Tee sen jälkeen reikä tiivistekalvoon kaapeleita varten.
8. Vedä kaapelit seinästä tiivistekalvon läpi.
9. Kytke kaapelit oikein.
10. Paina tiivistekalvo paikalleen.
11. Aseta kuivain ensin isompaan ohjainholkkiin.
12. Ohjaa kuivain sen jälkeen ylempiin ohjainholkkeihin.
13. Kiristä lopuksi lukkoruuvi niin, että kuivain pysyy paikallaan.

## Asennus asennusputkeen:

1. Merkitse ison ohjainholkin reiät.
2. Poraa nämä reiät.
3. Vedä kaapelit putkesta tiivistekalvon ja ison ohjainholkin läpi.
4. Asenna ohjainholkki ja tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti!
5. Asenna yläkiinnikkeet ja kiinnitä lukkoruuvilla haluttuun paikkaan.
6. Asenna pyyhekuivain tilapäisesti isoon ohjainholkkiin yläkiinnikkeiden reikien paikkojen merkitsemiseksi. Yläkiinnikkeet voidaan säätää korkeussuunnassa haluttuun asentoon. Ota pyyhekuivain alas.
7. Poraa tarvittavat reiät ja kiinnitä pienet ohjainholkit haluttuun paikkaan.  
HUOM! Tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti!
8. Vedä kaapelit seinästä tiivistekalvon läpi. Tee reiät ensin.
9. Kytke kaapelit oikein.
10. Paina tiivistekalvo paikalleen.
11. Aseta kuivain ensin isompaan ohjainholkkiin.
12. Ohjaa kuivain sen jälkeen ylempiin ohjainholkkeihin.
13. Kiristä lopuksi lukkoruuvit niin, että kuivain pysyy paikallaan.

## Asennus pinta-asennuskaapelilla:

1. Merkitse ison ohjainholkin reiät.
2. Poraa nämä reiät.
3. Asenna ohjainholkki ja tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti!
4. Asenna yläkiinnikkeet ja kiinnitä lukkoruuvilla haluttuun paikkaan.
5. Asenna pyyhekuivain tilapäisesti isoon ohjainholkkiin yläkiinnikkeiden reikien paikkojen merkitsemiseksi. Yläkiinnikkeet voidaan säätää korkeussuunnassa haluttuun asentoon. Ota pyyhekuivain alas.
6. Poraa tarvittavat reiät ja kiinnitä pienet ohjainholkit haluttuun paikkaan.  
HUOM! Tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti!

Jos johtosarja SSK315 on asennettu tehtaalla, siirry suoraan kohtaan 12:

7. Irrota kuivaimen sisempi peitekansi.
8. Irrota läpivientireikää peittävä tulppa.
9. Asenna johtosarjan mukana toimitettu ruuviliitos tai sopivanmallinen oma ruuviliitos.
10. Vedä kaapelointi ruuviliitoksen läpi.
11. Kytke kaapelit oikein.
12. Paina tiivistekalvo paikalleen.
13. Aseta kuivain ensin isompaan ohjainholkkiin.
14. Ohjaa kuivain sen jälkeen ylempiin ohjainholkkeihin.
15. Kiristä lopuksi lukkoruuvit niin, että kuivain pysyy paikallaan.
16. Kytke sähkö halutulla tavalla.

