

Sinkityn peltikaton maalaus vesiohenteisella maalilla



	1. Poista katolle kertyneet oksat, lehdet ja muut irtonaiset epäpuhtaudet.	Tarvittavat välineet:  Katuharja
	2. Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla tai hiomalla.	Tarvittavat välineet:  Hiontapaperi  Teräsharja
	3. Suojaa ikkunat, kasvit jne. pesu- ja maaliroiskeilta.	Tarvittavat välineet:  Suojamuovi
	4. Pese pinnat Panssaripesulla etiketin ohjeiden mukaisesti harjalla voimakkaasti hangaten. Tuotevaihtoehdot:  Panssaripesu	Tarvittavat välineet:  Pesuharja

	5. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua.	Tarvittavat välineet:  Painepesuri  Kello
	6. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Rostex Super Akvalla tai Rostex Superilla.	Tarvittavat välineet:  Sivellin T6 -  Maaliruisku
Tuotevaihtoehdot:  Rostex Super Akva ruosteeneston  Rostex Super ruosteenestopaint		
	7. Pintamaalaa seuraavana päivänä tai viimeistään muutaman päivän kuluessa 1 - 2 kertaan Panssari Akvalla. Ohenna Panssari Akvaa tarvittaessa vedellä 0-10 %.	Tarvittavat välineet:  Sivellin T6 -  Maaliruisku
Tuotevaihtoehdot:  Panssari Akva =		

	8. Puhdista kaikki työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti tai Rostex Superin työvälineet Ohenteella 1120 ja muut työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtelee hyvin.
Tuotevaihtoehdot:	  Ohenne 1120 Pensselipesu

Huomioitavaa

Maalaa uusi sinkitty peltikatto aikaisintaan yhden talven jälkeen kuitenkin hyvissä ajoin, jotta se ei ehdi ruostua. Kts. Rostex Super Akvan ja Rostex Superin tuoteseloste.