



# webervetonit PG

## Pohjuste

- Varmistaa hyvän lopputuloksen
- Tasaa alustan imua

### Kuvaus

webervetonit Kivipinnoitteen pohjustusaine.

### Levitystapa

- Käsillä levitettävä
- Ruiskutettava

### Käyttökohteet

Kiviaineisten alustojen pohjustukseen ennen pinnoitusta.

### Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Sokkelien korjauksissa kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Sokkelit tai vaurioitunut tai epätasainen alusta paikataan ja tasoitetaan ennen pohjustusta ja pinnoitusta webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla. 410 Ohutrappauslaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 2 vrk olosuhteista riippuen. Vuorokausi ennen pinnoitusta Kivipinnoitteella alusta pohjustetaan webervetonit PG Pohjusteella.

| Tuotekuvaus           |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menekki               | n. 0,2 kg/m <sup>2</sup> . Menekki on suuntaa antava riippuen työtavasta ja alustan tasaisuudesta.     |
| Sideaine              | Orgaaninen                                                                                             |
| Maalautuoteryhmä 2012 | 113 Akrylaattipohjusteet                                                                               |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna) |
| Pakkaus               | 5 kg:n astia                                                                                           |
| GTIN-koodit           | 9004231089439 (5 kg)                                                                                   |

### Alustan tyyppi

- Betoni
- Harkko
- Laasti
- Kevytbetoni

### Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pohjuste levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.