


BENDERS TAK

Snökrok



Bender Snökrok används för att hålla kvar snö på taket och därmed förhindra skador i ränndalar som uppstår när tung blötsnö rasar ner mot takfoten i ränn dalen. Montera 2-3 krokar/m² på de takytor som avslutas med passbitar mot ränn dalen. Snökroken förhindrar även acceleration av snöras och minskar därmed belastningen på snörasskydd eller snöglidhinder i takfoten.



Observera att snökrok ej får användas för att fästa säkerhetslina.

Artikelnummer

Bender Snökrok: 0814..

Fakta

Material:	Stål
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Svart (20) och tegelröd (24)
Vikt:	0,14 kg
Antal/kartong:	20 st
Antal/pall:	20 kartonger

Snökrokar fördelas jämnt över taket. Monteringsmönster får man värdera utifrån snölast, takvinkel och typ av panna.



Snökroken häktas över pannans överkant och läggs i dalen på pannan.