





Voimassa olevien eurooppalaisten säädösten mukainen

Väriämpötila



- FI Valaisimen asennustavat
- SE Installationsmetoder
- EN Installation methods





F. ATLAS 500 BILED



C.I.F:B96356886

LED
1200 lumenia

- FI Pakkaus sisältää:
 - valaisin
 - virtalähde
 - ohjausyksikkö
 - kauko-ohjain
 - kiinnitin
 - kiinnitysruuvit
 - käyttöohjeet
 - vedonpoistaja
- SE Pack innehåller:
 - lampa
 - kraftaggregat
 - styrenhet
 - fjärrkontroll
 - fästänordning
 - skruvar
 - Installationshandböcker
 - protector UTE
- EN The package contains:
 - lamp
 - power supply
 - control unit
 - remote control
 - fastener
 - screws
 - Installation manuals
 - protector UTE



Suojaluokitus



Käyttöikä



Käyttöohjeet



LED-valonlähde




Asennus



Valoteho

F. ATLAS 500 BI-LED

Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja.




Valaisimen ledilamppuja ei voi vaihtaa.

874/2012



F. ATLAS 500 BI-LED

Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.




Lysdioderna i armaturen kan inte bytas ut.

874/2012



F. ATLAS 500 BI-LED

This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

