

HÖRNELLS OUTDOOR 75 SETTI: MUURINPOHJAPANNU KAASUPOLTTIMELLA & SIVUPÖYDILLÄ



HUOM! Älä kiristä ruuveja liian tiukalle ennen kuin kaikki osat ovat paikoillaan.

1. Aseta muurinpohjapannu ylösalaisin.
2. Ruuvaa jalat kiinni kierretappeihin, jotka on hitsattu pannun alle. HUOM! Ei liian tiukkaan, kiristä myöhemmin.
3. Aseta setin kaksi puolikuun muotoista tuulensuojaa niin, että ne lepäävät jalkojen lovien päällä.
4. Ruuvaa tuulensuojat yhteen. Varmista, että kaasupolttimen säädinosalle tarkoitettu tuulensuojan aukko ei osoita muurinpohjapannun kahvoihin päin.
5. Ruuvaa jalkojen tukitangot jalkojen väliin. HUOM! ei liian tiukalle.
6. Aseta poltin niin, että polttimen kannakkeet tulevat kahden kierretapin väliin, jotka ovat hitsattu muurinpohjapannuun.
7. Aseta kierretappeihin kolme mustaa tasaista rautaa ja ruuvaa tiukasti, mutta ei niin että emali rikkoontuu polttimesta.
8. Kiristä lopuksi jalkojen ja tukitankojen ruuvit tiukasti.

SIVUPÖYDÄT

Setin sivupöydät ovat käsittelemätöntä suomalaista mäntyä. Sivupöydät tarvitsevat pintakäsittelyn ennen käyttöönottoa ulkokäyttöön tarkoitettulla puunsuoja-aineella puhtaana pidon helpottamiseksi ja suojaamaan puuta ruuan rasvalta ja lialta. Samalla voit valita lempivärisi.

Käsittely voidaan toistaa tarvittaessa.

Säilytä sivupöydät lämpimässä ja kuivassa paikassa kun et käytä niitä.

1. Aseta mustat lattaraudat sivupöytien alapuolille taivutetut osat pöydästä ulos- ja alaspäin. Pöydissä on merkintöjä, jotka sopivat -rautojen reikiin.
2. Kiinnityskulmien tulee olla viistosti rinnakkain toistensa kanssa. Ruuvaa kiinni pöytiin.
3. Aseta sivupöydät paikoilleen muurinpohjapannun kahvoihin ja ei muuta kuin kokkailemaan!



HÖRNELLS OUTDOOR

Hörnells, John A Hörnell AB
Nibblingsvägen 7, 891 55 Arnäsfall

www.hornells.com

info@hornells.com

+46 660 701 60