



# TOKIO LED

Työpöytävalaisin

INNOLUX



Valaisinrunko ja -kupu kääntyvät kuvan mukaisilla tavoilla ylös ja alas.

## KÄYTTÖNOTTO

1. Valaisimen käyttövirta on 220V-240V, 50/60 HZ.
2. Kiristä rungon sarana sopivan paksuisella kolikolla niin että valaisinrunko pääsee vielä kääntymään. Älä kiristä liian tiukalle.
3. Kytke virtajohto valaisinrunkoon ja pistorasiaan.
4. Ohjauspaneelin toiminta:
  - Ohjauspaneeli toimii hipaisukosketuksella.
  - On/off kytkin sytyttää ja sammuttaa valaisimen ○.
  - Valaisimen valotasoa voidaan säätää himmennystoiminnolla kirkkaamaksi tai himmeämmäksi ^ v.
  - Jokaisella valaistusasetuksella (työskentely ■, lukeminen □, kahvitauko ☼ ja nukkuminen C) on oletusasetuksena määritetty valotaso ja valon väri.
  - Valon väri:  
Kylmä valkoinen: työskentely ja lukeminen  
Lämmin valkoinen: kahvi ja nukkuminen
  - Muistitoiminto: päälle kytkettäessä valaisin syttyy samalle valaistusasetukselle millä sitä viimeksi käytettiin.
  - USB-liitintä voi käyttää matkapuhelimen lataamiseen.



## TEKNISEET TIEDOT

tuotenumero	teho	jännite	valon värilämpötila
810010	10 W	DC24V	2700- 6500 K

## HUOMIOITAVAA



Älä käytä valaisinta kosteassa tai pölyisessä tilassa.

Älä koske valonlähteen valaisimen ollessa päällä. Valonlähde voi kuumentua.

Älä käytä liuotainaineita valaisimen puhdistamiseen.

Jos valaisin on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota pistoke pistorasiasta.



Älä irrota valaisimen jalustan kantta tai muita osia. Sähköjännite aiheuttaa sähköiskun vaaran.



Älä sijoita valaisinta kuuman esineen lähelle tai suoraan auringonvaloon.



Älä käytä valaisinta jos virtajohto on vaurioitunut.



Älä käytä valaisinta herkästi syttyvien esineiden ja materiaalien lähellä.

## ONGELMANRATKAISU

Jos valo ei syty:

- a. Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni seinäpistokkeessa ja johto valaisimessa.
- b. Jos valaisin ei siltikään syty, ota yhteyttä valaisimen jälleenmyyjään.

Älä pura tai yritä muokata valaisinta. Valaisimen purkamisen osiin voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran ja purkaa tuotteen alkuperäistakuun.

Maahantuojat:  
Innojok Oy, Sirrikuja 3L, 00940 Helsinki Finland • www.innolux.fi • Tel.+358 9 4789 2200  
Valmistusmaa: Kiina