

Talas



SEINÄVALAISIN

YLEISTÄ

- asennusasento pysty
- paino 1,5kg
- E27 lampunpidin

HUOM! Vaihda rikkoutunut akryyli!

MITTAKUVA



HUOLTO-/ASENNUSOHJEET

1. Aukaise seinätelineen kytkentäkotelo.
2. Sähkökytkennät esillä.
3. Kiinnitä kytkentäkotelo seinään.
4. Kiinnitä valaisin seinään.
5. Lampunvaihto irrottamalla hattumutterit (3kpl, 8mm).