

MDF-paneelit (315mm leveät)

Lue ohjeet huolellisesti ennen paneelien asennusta

Ennen asennusta

- Huomio, että paneelit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista.
- Paneeli ei sovellu käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.
- Samasta tuotantoerästä yhteiset isot pinnat. Tuotantoeränumero sijaitsee paketin alimmaisen paneelin pohjassa.
- Huonelämpötilan ja -kosteuden täytyy olla normaali, huonelämpötilan noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 40%, eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Paneelit eivät saisi altistua yli 70°C:n jatkuvalla lämmöllä.
- Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua samaan lämpötilaan ja kosteuteen asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää.

Alusta

- 315 mm leveät paneelit on asennettava rimoituksen suuntaisesti.
- Suositeltava koko rimoitukselle on 45×45 mm, minimissään 20×40 mm.
- Huolehdi riittävästä ilmankierrosta paneelien takana. tarvittaessa irrota alalautoitus tai kiinnitä vastalautoitus.
- Varmista, että alalautoitus on suorassa, huolimatta katon epätasaisuuksista.

Kiinnitys

- Suosittelemme paneelien asennukseen paineilmakäyttöistä hakasnaulainta. Käytä vähintään 22 mm pitkää, 11 mm leveää ja 1,6 mm paksua hakasta.
- Hakasnaulaus tehdään vinosti naaraspontin pitkälle työntyvään alahuullokseen.
- Jotta paneelien asennus on mahdollista, täytyy hakasnaulan jäädä samalle tasolle pontin kanssa. Hakasnaula ei saa upota syvälle pontin sisään, sillä silloin paneeli ei kiinnity kunnolla.

- Jätä paneelien ja seinän tai muun paneeliin rajoittuvan pinnan väliin laajenemisvara, joka on vähintään 12 mm. Jos lappeen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, on laajenemisvaraa lisättävä 2 mm jokaista ylittyvää metriä kohden. Sauma peittyy katto-/taitelistalla.

Asennus

- Päätyponttien saumojen sijoittelulla voit vaikuttaa katon ulkonäköön. Voit tehdä kattoosi kuvioita päätypontin paikan asettelulla.

Turvaohjeet

- Paneeliin ei saa kiinnittää valaisimia tai muita vastaavia painavia esineitä, vaan ne täytyy asentaa suoraan alaruoteeseen.
- Huomioi valaisinvalmistajan lämpötilaa koskevat asennusohjeet

Valmistaja korvaa virheellisen tuotteen uudella vastaavalla tuotteella tai enintään viallisen tuotteen hinnan. Valmistaja ei ole vastuussa välillisistä kustannuksista.