

# Piilonaulattavat puupaneelit

Lue ohjeet huolellisesti ennen paneelien asennusta

## Ennen asennusta

- Huomioi, että paneelit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista!
- Samasta tuotantoerästä yhteiset isot pinnat.
- Huonelämpötilan ja -kosteuden täytyy olla normaali. Huonelämpötilan noin 20°C ja ilman suhteellisen kosteusprosentin noin 40%. Eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Paneelit eivät saisi altistua yli 110°C:n jatkuvalla lämmöllä.
- Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua samaan lämpötilaan ja kosteuteen asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää. Pakkauksia ei tarvitse aukaista kokonaan, pakettien päihin tehdään aukko, josta mahdollinen kosteus pääsee pois.
- Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen

## Alusta

- Rimoitusväli on noin 400 mm tai pienempi, näin katto ei ala "roikkua". Rimojen paksuus 45x45 mm (min 20x40 mm).
- Huolehdi riittävästä ilmankierrosta paneelien takana. Tarvittaessa irrota alalautoitus tai kiinnitä vastalautoitus.
- Varmista, että alalautoitus on suorassa, huolimatta katon epätasaisuuksista.
- Suosittelemme paneelien asennukseen paineilmahakasnaulainta. Käytä vähintään 22 mm pitkää, 9 mm leveää ja 1,6 mm paksua hakasta.
- Hakanen ammutaan vinosti urosponnissa olevan naulauspykälän kohdalta, jolloin naulauskohdasta tulee mahdollisimman huomaamaton.
- Jätä paneelien ja seinän väliin 10-15 mm laajenemisvara. Sauma peittyy kattolistalla.

## Turvaohjeet

- Paneeliin ei saa kiinnittää valaisimia tai muita vastaavia painavia esineitä, vaan ne täytyy asentaa suoraan alaruoteeseen.

Valmistaja korvaa virheellisen tuotteen uudella vastaavalla tuotteella tai enintään viallisen tuotteen hinnan. Valmistaja ei ole vastuussa välillisistä kustannuksista.