NIBE

NIBE Uplink™
MISSÄ JA MILLOIN VAIN

NIBE Uplink™

NIBE Uplink™ on nopea, helppokäyttöinen ja tehokas palvelu, jolla seuraat ja ohjaat NIBE lämmitysjärjestelmäsi toimintaa. NIBE Uplink™ :n avulla tarkistat helposti Internetin kautta kiinteistösi lämmityksen tilan. Mahdollisen häiriön tapahtuessa saat lisäksi heti ilmoituksen sähköpostiisi, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet.

NIBE Uplink™ maksuton perustaso antaa nopeasti yleiskuvan laitteistostasi ja sen tämänhetkisestä tilasta. Perustasolla pääset katsomaan lämpöpumppusi yhden kuukauden historian, esimerkiksi ulkolämpötilan. Toimintahäiriön yhteydessä saat ilmoituksen sähköpostiisi.

Lue lisää osoitteessa www.nibe.fi

NIBE Uplink™
– Perustaso
Ilmainen

Voit halutessasi hankkia Uplink™ -palveluusi lisäominaisuuksia. Valittavanasi on kaksi hyödyllistä palvelua.

NIBE Uplink™
– Asetusten muuttaminen
24,90 € /12 kk

Palvelun avulla voit ohjata lämpöpumppuasi sijainnistasi riippumatta. Voit mm. muuttaa lämpötilat ja käyttövesimukavuuden, käynnistää loma-ajan asetuksen tai suorittaa vaativampiakin säätöjä, esimerkiksi muuttaa lämpökäyrää. Muuten samat toiminnot kuin perustasolla.

NIBE Uplink™
– Historia
24,90 € /12 kk

Tällä palvelulla saat laajemmat historiatiedot lämpöpumpustasi kuin perusversiossa. Historian avulla voit säätää ja optimoida laitteistosi.

Kaikki historiatiedot ovat käytettävissä NIBE Uplinkin kytkennästä lähtien. Näet samanaikaisesti useampia arvoja ja diagrammeja; esimerkiksi sekä ulkolämpötilan että järjestelmän menoveden lämpötilan käyrinä. Muuten samat toiminnot kuin perustasolla.

NIBE lämpöpumpuissa 1.3.2014 lähtien.