

TRAMPOLIININ TURVAVERKKO

Käyttöohje



READ THIS FIRST!!!

Maahantuoja/ Importer/ Importeur/ Importeur:
IP-Agency Finland Oy Honkanummentie 13,
01380 Vantaa, Suomi Finland

JOS OSIA PUUTTUU TAI ON RIKKI, OTA YHTEYS OSTOPAIKKAAN APUA VARTEN.

TURVAVERKON KOKOAMISOHJEET:

OSAT:

Referenssi-numero	Kuvaus	yksikkö	3 jalkaa 6/8'/10'	4 jalkaa 10/12/13/14'	6 jalkaa 15'
1	Tolppa A	kpl	6	8	12
2	Tolppa B	kpl	6	8	12
3	Välikkeet-A	kpl	6	8	12
4	Välikkeet-B	kpl	6	8	12
5	Kaarevat aluslevyt	kpl	12	16	24
6	Ruuvit-A	kpl	6	8	12
7	Ruuvit-B	kpl	12	16	24
8	Mutterit	kpl	6	8	12
9	Hattu	kpl	6	8	12
10	Turvaverkko	kpl	1	1	1


OSIEN KAAVIO

1. Tolppa A  9.Hattu


2. Tolppa B  10.Turvaverkko

3. Välikkeet- A  4. Välikkeet- B 

5. Kaarevat aluslevyt 

6. Ruuvit-A  7. Ruuvit-B 

8. Mutterit 



**VAROITUS: LUE TÄMÄ OHJE JA NOUDATA SITÄ ENNEN
TÄMÄN LAITTEEN KOKOAMISTA JA KÄYTTÖÄ.**

3. KOKOAMISOHJEET:

Vaihe 1:


1. Yhdistä kaksi ylempien pylväiden osaa yhteen kuvan 1 mukaisesti.




KUVA 1

Vaihe 2:

Toista vaihe 1 kunnes kaikki pylväät ovat asennettu.



KUVA 2



A1: Asenna ylemmät pylväät pystysuoraan jalan pidennyksiin käyttämällä välikappaleen osia, aluslevyä, ruuvia ja mutteria.



A2: Kiinnitä pultti jakoavaimella.

VAIHE 3:



Levitä turvaverkko (#9) trampoliinimatolle. Paikanna verkossa oleva oviaukko ja asenna verkko sen mukaan, mistä haluat nousta trampoliinille ja pois. Verkon yläosan reuna, jossa on valmiiksi ommeltu ripustuslenkki, kiinnitetään tangon yläosaan. Asiakkaiden tulee tehdä se itse. (Katso B)





VAIHE4



Vedä suojaverkko irti ja ripusta koukku V-renkaaseen kuvan A ja B mukaisesti.




Vedä suojaverkko irti ja ripusta koukku V-renkaaseen kuvan A ja B mukaisesti.



VAIHE 5:

Kiinnitä V-renkaat kuvan 6 mukaisesti



KUVA 6

VAIHE 6:

Kun olet asettanut verkon kuvan 7 mukaisesti, tarvitset voimaa verkon vetämiseen. (Saatat tarvita toisen aikuisen apua). Jos tämä työ tehdään oikein, verkko kiinnittyy tiukasti trampoliinin ympärille



KUVA 7

TÄRKEÄ VAROITUS!

Tarkista vielä kerran kaikki koukut ja varmista, että ne ovat asennettu suoraan ja oikein ja varmista, että kaikki ruuvit ja pultit ovat tiukasti kiinni, jotta turvaverkko on kiristynyt. Suojaverkko ei toimi kunnolla, jos sitä ei ole vedetty tarpeeksi kireälle. Viimeistele sitten kokoaminen.

VAROITUS - YLEISET TURVANEUVOT:

- Lue ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
 - Varmista, että trampoliinin turvaverkko on koottu oikein käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
 - Lapset EIVÄT SAA KOSKAAN käyttää trampoliinia ilman trampoliinin käytöstä perehtyneen vastuullisen aikuisen valvontaa.
 - Lapsia EI SAA KOSKAAN jättää turvaverkon sisälle ilman valvontaa missään vaiheessa.
 - Noudata AINA trampoliinin ohjeiden turvallisuusvaroituksia turvaverkon käytön yhteydessä.
 - ÄLÄ kiipeä, heilu tai tahallasi hyppää turvaverkon paneeleille tai pylväille.
 - Jos turvaverkon materiaali vaurioituu, älä käytä sitä.
 - Turvaverkko on tarkoitettu VAIN vähentämään trampoliinilta putoamisen aiheuttamaa loukkaantumiseriskää.
 - ÄLÄ anna lasten viedä esineitä tai leluja turvaverkkoon.
 - Lue ja katso muut trampoliinin ja turvaverkon ohjeissa olevat varoitukset ja käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Säilytä nämä tiedot myöhempää tarvetta varten.

Huolto & käyttö

Asennustiedot: Tämä turvaverkko tulee koota aikuisen toimesta. Se on koottava tarkasti asennusohjeiden mukaisesti. Avustajan avun saaminen helpottaa kokoamista. Tämä turvaverkko sisältää pieniä osia, eikä se sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Tee luettelo kaikista osista ennen kokoamista. Jos osia puuttuu, verkkoa ei saa käyttää ennen kuin varaosat on asennettu.

Sijainti - Trampoliinisi on asetettava tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle, joka on hyvin valaistu. Sitä ei saa missään olosuhteissa sijoittaa kovalle alustalle, kuten betonille tai asfaltille, ellei trampoliinin alla olevissa maaperässä ole 3 metriä vapaata tilaa trampoliinin ympärillä ja se on peitetty turvapinnalla sekä varustettu 8 metrin turvakorkeudella. Esimerkkejä sopivista pinnoista ovat ruoho, hiekka tai tälle trampoliinille tarkoitettu leikkipinta. On tärkeää, ettet aseta tai säilytä mitään trampoliinisi alla. Lue myös trampoliinin mukana tulevat ohjeet.

Turvallisuustietoa:

- Tämä turvaverkko on suunniteltu ja valmistettu perheen kotikäyttöön vain 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Se ei ole tarkoitettu törmäilykäyttöön. Se on suunniteltu turvaverkoksi, joka ohjaa trampoliinille pääsyä ja sieltä poistumista ja antaa hyppääjille mahdollisuuden saada itseluottamusta, tasapainoa, koordinaatiota ja ketteryyttä ilman, että he pelkäävät pomppia pois trampoliinilta, jossa voi sattua loukkaantumisia.
 - Lasten valvonta
 - – Aikuisten tulee aina valvoa lapsia, kun he leikkivät turvaverkolla varustetulla trampoliinilla, ja lapsia tulee neuvoa olemaan käyttämättä sitä sopimattomalla tai vaarallisella tavalla.
 - Ota huomioon erityisesti;
 - Lasten turvaverkkoon tuomat esineet
 - Lasten toiminta turvaverkon sisällä
 - Olosuhteet turvaverkon sisällä, kun lapset käyttävät sitä
- Tapa, jolla lapset pääsevät turvaverkkoon ja poistuvat sieltä
- Lasten ei pidä käyttää pyöräilykypäriä leikkiessään trampoliinilla.
 - Trampoliinisi runko on valmistettu teräksestä ja se johtaa sähköä. Turvaverkossa tai sen päällä ei saa missään olosuhteissa sallia sähkölaitteita (valot, lämmittimet, jatkojohdot, kodinkoneet jne.), jotta vältetään sähköiskun vaara.
 - Älä koskaan anna useamman kuin yhden henkilön käyttää trampoliinia kerrallaan. Useat käyttäjät voivat törmätä toisiinsa ja tämä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 - Koska trampoliinimatto on nostettu irti maasta, on olemassa vaara putoamisesta poistuttaessa trampoliinista suojaverkon ovesta. Lapsia tulee auttaa turvaverkkoon astuessaan ja sieltä poistuessaan heidän putoamiserkinsä vähentämiseksi.
 - Vain trampoliinin turvaverkon ovea saa käyttää turvaverkkoon menemiseen tai siitä poistumiseen.
 - Sääolosuhteet - Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa sääolosuhteiden muuttuessa. Erityisesti pinnat voivat muuttua liukkaiksi märällä säällä ja kielet ja huulet voivat tarttua metalliosiin pakkasessa. Lämpimällä ja aurinkoisella säällä osat voivat kuumentua, ja lämpötilat tulee tarkistaa säännöllisesti käytön aikana, erityisesti metalliosat.

Trampoliinisi hoito ja huolto:

- Kaikissa tuotteissa on tärkeää, että aikuinen tarkastaa laitteet säännöllisesti ja usein. Kaikki tuotteet tulee tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa ja kiinnittää erityistä huomiota liitännöihin ja kiinnityksiin. Jos joissakin osissa on kulumisen merkkejä, ne on ehkä vaihdettava. Tämän laiminlyönti voi johtaa tuotteen toimintahäiriöön ja aiheuttaa vammoja.
- Tuotetta ei saa käyttää ennen kuin se on asennettu ja tarkastettu oikein. Galvanoidut putkimaiset tuotteet saattavat vaatia satunnaista huoltoa. Jos pintaruostetta ilmenee, se tulee poistaa joko teräsharjalla tai karkealla hiekkapaperilla ja käsitellä myrkyttömällä maalilla.
- Älä päästä sisälle lemmikkejä tai muita eläimiä suojaverkon vahingoittumisen välttämiseksi. Niiden kynnet ja hampaat voivat vahingoittaa verkkoa ja trampoliinimattoa.
- Varmista, ettei lähellä trampoliinia ja turvaverkkoa polteta tulia. Tuulisissa olosuhteissa kipinät ja hiillos voivat kulkea pitkiä matkoja ja polttaa reikiä sekä turvaverkkoverkkoon että trampoliinimattoon.
- Mikä tahansa suuri trampoliini turvaverkon kanssa tai ilman sitä voi lähteä lentoon kovalla tuulella ja aiheuttaa vammoja tai vahinkoja. Suosittelemme, että turvaverkko poistetaan näissä olosuhteissa ja säilytetään kuivassa paikassa.

Tämä suomennettu käyttöohje on käännetty englannin kielestä. Pidätämme oikeudet mahdollisiin käännösvirheisiin. Käännös on tehty virallisen, englanninkielisen version pohjalta.

IP-Agency Finland Oy – Kaikki oikeudet pidätetään. Tuote ja käyttöohjeet voivat muuttua. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

USER MANUAL

(SAFETY NET)



READ THIS FIRST!!!

IN CASE OF MISSING OR BROKEN PARTS, PLEASE CONTACT PLACE OF PURCHASE FOR ASSISTANCE.

Warning: We are not liable for any injuries that may occur when using the safety net.

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR SAFETY NET:

1. PARTS LIST:

Reference number	Description	Unit	3 legs 6/8'/10'	4 legs 10/12/13/14'	6 legs 15'
1	Pole A	Pcs.	6	8	12
2	Pole B	Pcs.	6	8	12
3	Spacers-A	Pcs.	6	8	12
4	Spacers-B	Pcs.	6	8	12
5	Curved Washers	Pcs.	12	16	24
6	Screws-A	Pcs.	6	8	12
7	Screws-B	Pcs.	6	8	12
8	Nuts	Pcs.	12	16	24
9	Cap	Pcs.	6	8	12
10	Safety Net	Pcs.	1	1	1

2. DIAGRAM FOR PARTS:

1. Pole A



9 Cap

2. Pole B



3. Bar Spacers-A



4. Bar Spacers-B



5. Curved Washers



6. Screws-A




7. Screws-B



8. Nuts



10 Safety Net



WARNING: READ AND FOLLOW THIS INSTRUCTION, PRIOR TO ASSEMBLE AND USE OF THIS EQUIPMENT.

3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

STEP 1:


Connect 2 sections of upper poles together as shown in figure 1.




FIGURE 1

STEP 2:

Repeat step 1 Until all the poles are set up.



FIGURE




A1:
Mount the upper poles onto the vertical
leg extension using parts of spacer, washer,
screw, and nut.



A2:
Firm the bolt using the wrench.

STEP 3:

Spread safety net (#9) out on the trampoline mat. Locate the panel with the doorway and align the net as to where you would like to get in and out of the trampoline. The edge with the pre-sewn hanging loop on the upper part of the net will be hooked at the top of the pole. Customers should do it by themselves. (See B)





Ensure that the entrance aligns with one of the legs.



STEP 4



Pulling the safety net off, and hanging the hook to the V-ring as shown A and B.



Pulling the safety net off, and hanging the hook to the V-ring as shown A and B.



STEP 5:
Hook the V-rings in order as figure 6




FIGURE 6

STEP 6:
After you set up the net as shown in figure 7, you need force to pull down the net. (You might need the help of another adult). If this job is done correctly the net will be tightly fixed around the trampoline



FIGURE 7

 **IMPORTANT WARNING!!**
Re-check one more time all hooks making sure that they are fixed straight and correctly and double check if all screws and bolts are tightly fastened so the safety net is stretched tight. The safety net will not function properly if it is not if it is not pulled tight enough. Then finish assembly.

WARNING – GENERAL SAFETY ADVICE:

- Please read the instructions before use, and retain for future reference.
- Ensure the trampoline Safety Net has been assembled correctly, as per the instructions in the manual.
- Children MUST NEVER use the trampoline unless supervised by a responsible adult with knowledge of trampoline use.
- Children MUST NEVER be left unattended inside the Safety Net at any time.
- ALWAYS follow the safety warnings stated with your trampoline instructions in conjunction with using Safety Net.
- DO NOT climb, swing or intentionally jump onto the panels or poles of the Safety Net.
- If the Safety Net material becomes damaged refrain from use.
- The Safety Net is ONLY intended to be used to reduce the risk of injury from falling off the trampoline.
- DO NOT let children take items or toys into the Safety Net.
- Please read and refer to other warnings and use information in the trampoline and Safety Net instructions before use.

Please retain this information for future reference.

Care & Use

- **Assembly Information** - This Safety Net must be assembled by an adult. They must be assembled exactly in accordance with the assembly instructions. Enlisting the aid of a helper will make assembly easier. This Safety Net contains small parts and is not suitable for children under 3 years old. Please take an inventory of all parts before assembly. Should there be any missing parts; the equipment must not be used until replacement parts have been fitted.
- **Location** – Your trampoline must be placed on a flat and level surface which is well-lighted. Under no circumstances should it be positioned on a hard surface such as concrete or asphalt, unless the ground under the trampoline has free-space of 3 metres surrounding the trampoline and is covered with a safety surface as well as a 8 metres clearance space in height. Examples of suitable surfaces are grass, sand or a play surface intended for this trampoline. It is important not to place or store anything under your trampoline. Please also read the instructions accompanied with your trampoline.

Safety Information:

- This Safety Net is designed and made for family domestic use only by people 6 years and older. It is not a rebounding device. It is designed as a Safety Net to control entry and exit to and from the trampoline and allow jumpers to gain confidence, balance, coordination and agility without the fear of rebounding off the trampoline, where injury could occur.
- **Adult supervision of children** – Children should always be supervised while they are playing on the trampoline fitted with a Safety Net and should be instructed not to use it in an inappropriate or hazardous manner. In particular be aware of:
 - The objects children bring into the Safety Net
 - Children's activities inside the Safety Net
 - Conditions inside the Safety Net when children are using it
 - The way children get into and out of the Safety Net

- Children should not wear cycle helmets while playing on the trampoline.
- The frame of your trampoline is made of steel and it will conduct electricity. No electrical equipment (lights, heaters, extension cords, household appliances, etc.) should be permitted in or on the Safety Net under any circumstances to avoid the risk of electrocution.
- Never allow more than one person to use the trampoline at a time. Multiple users may collide with each other and this can result in serious injury.
- As your trampoline mat is raised off the ground, there is the risk of a fall when exiting the trampoline through the door of the Safety Net. Children should be assisted when entering and exiting the Safety Net so to reduce their risk of falling.
- Only the door of the trampoline Safety Net should be used to enter or exit the Safety Net.
- Weather conditions – Special care should be taken as weather conditions change. In particular, surfaces can become slippery in wet weather and tongues and lips can stick to the metalwork at sub-zero temperatures. In warmer and sunnier weather, parts can become hot, and temperatures should be regularly checked during use, especially metal parts.

Care & Maintenance of Your Trampoline:

- With all products it is vital that the equipment is checked regularly and often by an adult. The complete products should be checked at least once a month, and particular attention should be paid to connections and fastenings. If any parts exhibit signs of wear and tear, they may need to be replaced. Failure to do this may result in the product malfunctioning and causing injury.
- The product must not be used until properly and fully installed and checked. Galvanized tubular products may require occasional maintenance. If surface rust appears it should be removed with either a wire brush or coarse sandpaper, and the area treated with non-toxic paint.
- To avoid damage to the Safety Net, do not allow pets or other animals inside. Their claws and teeth can damage the netting and the trampoline mat.
- Make sure that no bonfires are lit close enough to threaten your trampoline and Safety Net. In windy conditions, sparks and embers can travel significant distances and burn holes in both the Safety Net netting and trampoline mat.
- Any large trampoline, with or without an Safety Net, can be blown around in high winds and cause injury or damage. We recommend that the Safety Net should be removed under these conditions and stored in a dry place.

Skyddsnät för studsatta

Bruksanvisning



READ THIS FIRST!!!

Maahantuoja/ Importer/ Importør/ Importeur:
IP-Agency Finland Oy Honkanummentie 13,
01380 Vantaa, Suomi Finland

MONTERINGSANVISNING FÖR SKYDDSNÄTET

1. DELLISTA:

Referensnummer	Beskrivning	Enhet	3 ben 6/8/10'	4 ben 10/12/13/14'	6 ben 15'
1	Stolpe A	Pcs.	6	8	12
2	Stolpe B	Pcs.	6	8	12
3	Avståndare-A	Pcs.	6	8	12
4	Avståndare-B	Pcs.	6	8	12
5	Böjda brickor	Pcs.	12	16	24
6	Skrubar-A	Pcs.	6	8	12
7	Skrubar-B	Pcs.	6	8	12
8	Nötter	Pcs.	12	16	24
9	Knopp	Pcs.	6	8	12
10	Skyddsnät	Pcs.	1	1	1


2. DIAGRAM FÖR DELAR

1. Stolpe A  9 Knopp

2. Stolpe B 

3. Avståndare-A 

4. avavståndare-B 

10 Skyddsnät 

5. Böjda brickor 

7. Skruvar-B 

6. Skruvar-A 

8. Muttrar 

VARNING: LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU MONTERAR OCH ANVÄNDER UTRUSTNINGEN.

3. Monteringsanvisningar



STEG 1:

- 1) Sätt samman två sektioner av de övre stolparna enligt bild 1;



BILD 1

STEG 2: UPPREPA STEG 1 TILLS ALLA STOLPAR ÄR MONTERADE.



A1: Montera de övre stolparna på den vertikala benförlängningen med hjälp distansbricka, fjäderbricka, skruv och mutter.



A2: Fäst skruven med en skiftnyckel.


STEG 3: Fäst skyddsnätet (#9) runt studs mattan. Lokalisera nätets öppning och anpassa denna så att det går att kliva in och ut från studs mattan. Fäst öglorna som finns högst upp på kanten på det avpassade stället på stolparna. (Se B)



FIGUR 5

Se till att ingången är i linje med kanterna

STEG 4:



STEG 5: KROKA FAST V-RINGEN I DEN ORDNING SOM VISAS I **BILD 6**




BILD 6

STEG 6: NÄR DU MONTERAR NÄTET ENLIGT **BILD 7** BEHÖVS MER KRAFT FÖR ATT DRA NER NÄTET (DET KAN BEHÖVAS TVÅ VUXNA FÖR ATT GÖRA DETTA) DÅ BLIR NÄTET FÖR STUDSMATTAN MYCKET TÄTT.



FIGUR 7

VIKTIG SÄKERHETSVARNING!!!

DU BÖR GÅ UPPREPA STEGET MED ATT STRÄCKA UT ALLA FÄSTÖGLOR OCH DUBBELKOLLA SÅ ATT SKRUVAR OCH MUTTRARNA ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA, SAMT ATT SÄKERHETSNÄTET ÄR STADIGT FÄST. I ANNAT FALL FINNS DET RISK ATT NÄTET INTE FUNGERAR SOM DET SKA. SLUTFÖRA SEDAN MONTERINGEN.

VARNING - ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs igenom bruksanvisningen innan produkten används och spara den för framtida bruk.
- Kontrollera att studsattan är korrekt monterat i enlighet med anvisningarna.
- Barn **FÅR ALDRIG** använda studsattan utan tillsyn av en vuxen med kunskap om hur en studsatta ska användas.
- Barn **FÅR ALDRIG** någonsin vara obehövade när de är innanför skydds nätet.
- Följ **ALLTID** de säkerhetsvarningar som anges i studsattans bruksanvisning när det gäller hur skydds nätet ska användas.
- Klättra, gunga eller hoppa **INTE** avsiktligt på skydds nätetts kanter eller stolpar.
- Om skydds nätetts material skadas får det inte användas.
- Skydds nätet är **ENDAST** avsett att användas för att minska risken för skador vid fall från studsattan.
- Barnen får **INTE** ha med sig föremål eller leksaker innanför skydds nätet.
- Läs och var uppmärksam på övriga varningar och användningsinformation för studsattan och säkerhets nätetts innan det tas i bruk.

Behåll denna information för framtida bruk.

Skötsel och användning

- Information om montering - Skydds nätet måste monteras av en vuxen. Det måste monteras exakt enligt monteringsanvisningarna. Det underlättar att vara två personer vid monteringen. Skydds nätet har vissa smådelar och är därför inte lämpligt för barn under 3 år. Kontrollera av alla delar före montering. Om det saknas delar får utrustningen inte användas förrän alla reservdelar är monterade.
- Placering - Trampolinen ska placeras på en plan och jämn yta med bra belysning. Den får under inga omständigheter placeras på ett hårt underlag som betong eller asfalt, såvida inte marken under studsattan har ett fritt utrymme på 3 meter runt studsattan och är täckt med en skyddsmatta och har ett fritt utrymme på 8 meter i över. Exempel på lämpliga ytor är gräsmatta, sand och lektyor som särskilt avsetts för studsattan. Du får absolut inte placera eller förvara något under studsattan. Läs också igenom anvisningar som medföljer studsattan.

Säkerhetsinformation

- Detta skydds nätet är konstruerat och tillverkat för hemmabruk och personer som är 6 år och äldre. Den är inte gjord som studsanordning. Den är försedd med ett skydds nätet som skydd för att ta sig in och ut från studsattan. Den gör användarna säkrare så de kan öva sin balans och smidighet utan att oroa sig för att ramla av studsattan och skada sig.
- Vuxnas tillsyn av barn - Barn ska alltid övervakas när de leker på en studsatta försedd med skydds nätet och ska noggrant instrueras så att de inte använder den på felaktigt eller farligt sätt. Var särskilt uppmärksam på följande:
 - Föremål som barnen tar med sig innanför skydds nätet
 - Barnens lek innanför skydds nätet
 - Förhållanden innanför skydds nätet när barnen använder mattan.
 - Hur barn tar sig in i och ut genom skydds nätet

- Barn får inte använda cykelhjälm när de leker på studs mattan.
- Studsmattans ram är gjord av stål vilket är elektriskt ledande. Elektrisk utrustning (lampor, värmare, förlängningssladdar, hushållsapparater osc.) får under några omständigheter finnas i eller på skyddssnätet, detta för att undvika risk för elstötar.
- Låt aldrig fler än en person använda studs mattan åt gången. Flera användare kan kollidera med varandra, vilket kan leda till allvarliga skador.
- Eftersom studs mattan är upphöjd från marken finns kan barnet riskera att ramla när det kliver ut genom öppningen i skyddssnätet. Barn bör få hjälp när de tar sig in och ut genom skyddssnätet för att minska risken att falla.
- Endast öppningen i studs mattans skyddsnät ska användas för att ta sig in och ut genom skyddssnätet.
- Väderförhållanden - Var särskilt försiktig vid väderförändringar. Särskilt bör uppmärksammas att ytorna kan bli hala i vått väder och tunga och läppar kan fastna på metallstolparna vid minusgrader. I varmt och soligt väder kan delarna bli varma. Temperaturen måste därför kontrolleras regelbundet under användning, särskilt metalldelarna.

Skötsel och underhåll av studs mattan

- Som med alla produkter är det viktigt att utrustningen kontrolleras regelbundet och ofta av en vuxen person. De färdigmonterade produkterna bör kontrolleras minst en gång i månaden. Var också särskilt uppmärksam på anslutningar och fästordningar. Om delar visar tecken på slitage kan dessa behöva bytas ut. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att produkten fungerar sämre och orsakar skada.
- Produkten får inte användas förrän den är korrekt och fullständigt monterad och kontrollerad. Galvaniserade rörformade produkter kan emellanåt behöva underhållas. Om det uppstår yttlig rost ska den avlägsnas med antingen en stålborste eller ett grovt sandpapper, och området behandlas med giftfri färg.
- För att undvika skador på skyddssnätet får du inte släppa in husdjur eller andra djur. Deras klor och tänder kan skada nätet och studs mattan.
- Se till att ingen öppen eld tänds så nära att det utgör fara för studs mattan och skyddssnätet. Vid blåst väder kan gnistor och glöd färdas långa sträckor och bränna hål i både skyddssnätet och studs mattan.
- Alla stora studs mattor, med eller utan skyddsnät, kan flyttas om det blåser kraftigt och därmed ge upphov till skador. Vi rekommenderar att skyddssnätet tas bort i sådana väderförhållanden och förvaras på ett torrt ställe.

Denna svenska version av användarmanualen har översatts från engelska. Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella fel i översättningen. Översättningen baseras på den officiella engelska versionen.

IP-Agency Finland Oy - Alla rättigheter förbehållna. Produkt och bruksanvisning kan komma att ändras. Teknisk information kan ändras utan föregående meddelande.

BEDIENUNGSANLEITUNG

(SICHERHEITSNETZ)



READ THIS FIRST!!!

Maahantuoja/ Importer/ Importør/ Importeur:
IP-Agency Finland Oy Honkanummentie 13,
01380 Vantaa, Suomi Finland

BEI FEHLENDEN ODER DEFEKTEN TEILEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE VERKAUFSSTELLE.

Warnung Wir haften nicht für Verletzungen, die bei der Verwendung des Sicherheitsnetz auftreten können.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS SICHERHEITSNETZ:

1. TEILELISTE:

Ref Nr	Beschreibung	Stk	3 Beine 6/8'/10'	4 Beine 10/12/13/14'	6 Beine 15'
1	Stange A	Stk.	6	8	12
2	Stange B	Stk.	6	8	12
3	Abstandshalter-A	Stk.	6	8	12
4	Abstandshalter-B	Stk.	6	8	12
5	Gebogene Unterlegscheiben	Stk.	12	16	24
6	Schrauben-A	Stk.	6	8	12
7	Schrauben-8	Stk.	6	8	12
8	Mutter	Stk.	12	16	24
9	Kappen	Stk.	6	8	12
10	Sicherheitsnetz	Stk.	1	1	1

2. SCHEMA FÜR TEILE

1. Stange A



2. Stange B



3. Steg-Abstandhalter-A



5. Gebogene
Unterlegscheiben



4. Stangenabstandshalter -B



6 Schrauben-A




7. Schrauben-B



8 Muttern



10 Sicherheitsnetz



WARNUNG: LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUSAMMENBAUEN UND BENUTZEN.

3. MONTAGEANLEITUNG:

SCHRITT 1:

Verbinden Sie 2 Abschnitte der oberen Pole miteinander, wie in Abbildung 1 dargestellt.




ABB 1

SCHRITT 2:

Wiederholen Sie Schritt 1, bis alle Stangen aufgestellt sind.





ABB 2



A1



A2


A1:
Montieren Sie die oberen Stangen auf den vertikalen Beinverlängerung mit Teilen des Abstandshalters, Unterlegscheibe, Schraube und Mutter.

A2:
Ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest.

SCHRITT 3:

Breiten Sie das Sicherheitsnetz (#9) auf der Trampolinmatte aus. Suchen Sie die Platte mit der Türöffnung und richten Sie das Netz so aus, dass Sie in das Trampolin ein- und aussteigen können. Der Rand mit der vorge nähten Aufhängeschlaufe am oberen Teil des Netzes wird oben an der Stange eingehängt. Der Kunde sollte dies selbst tun. (Siehe B)

B)





Achten Sie darauf, dass der Eingang auf eines der Beine ausgerichtet ist.



SCHRITT 4



Ziehen Sie das Sicherheitsnetz ab und hängen Sie den Haken wie in den Abbildungen A und B gezeigt an den V-Ring.



Ziehen Sie das Sicherheitsnetz ab und hängen Sie den Haken wie in den Abbildungen A und B gezeigt an den V-Ring.



SCHRITT 5:

Haken Sie die V-Ringe in der Reihenfolge der **Abbildung 6** ein.




ABB 6

SCHRITT 6:

Nachdem du das Netz wie in **Abbildung 7** gezeigt aufgestellt hast, brauchst du Kraft, um das Netz herunterzuziehen. (Vielleicht brauchen Sie die Hilfe eines anderen Erwachsenen). Wenn diese Arbeit richtig gemacht wird, ist das Netz fest um das Trampolin gespannt.



ABB 7

WICHTIGEWARNUNG!!

Überprüfen Sie noch einmal alle Haken, um sicherzustellen, dass sie gerade und richtig fixiert sind, und verdoppeln Sie. Prüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind, damit das Sicherheitsnetz straff gespannt ist. Das Sicherheitsnetz wird nicht richtig funktionieren, wenn es nicht fest genug gespannt ist. Beenden Sie dann die Montage.

WARNUNG - ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitsnetz des Trampolins gemäß den Anweisungen in der Anleitung korrekt montiert wurde.
- Kinder dürfen das Trampolin NIEMALS benutzen, es sei denn, sie werden von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt, der sich mit der Benutzung des Trampolins auskennt.
- Kinder dürfen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt im Sicherheitsnetz bleiben.
- Befolgen Sie IMMER die Sicherheitswarnungen, die in der Anleitung Ihres Trampolins in Verbindung mit der Verwendung des Sicherheitsnetzes angegeben sind.
- Klettern, schwingen oder springen Sie NICHT absichtlich auf die Platten oder Stangen des Sicherheitsnetzes.
- Wenn das Material des Sicherheitsnetzes beschädigt wird, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Das Sicherheitsnetz ist NUR dazu gedacht, das Verletzungsrisiko durch Herunterfallen vom Trampolin zu verringern.
- Lassen Sie Kinder KEINE Gegenstände oder Spielzeuge in das Sicherheitsnetz bringen.
- Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Trampolins und des Sicherheitsnetzes auch die anderen Warnhinweise und Gebrauchsinformationen.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Pflege und Verwendung

- Montagehinweise - Dieses Sicherheitsnetz muss von einem Erwachsenen montiert werden. Sie müssen genau nach der Montageanleitung aufgebaut werden. Die Hilfe eines Helfers erleichtert den Zusammenbau. Dieses Sicherheitsnetz enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bitte machen Sie vor dem Zusammenbau eine Bestandsaufnahme aller Teile. Sollten Teile fehlen, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor die Ersatzteile eingebaut sind.
- Standort - Ihr Trampolin muss auf einer flachen und ebenen Fläche stehen, die gut beleuchtet ist. Es darf auf keinen Fall auf einer harten Oberfläche wie Beton oder Asphalt aufgestellt werden, es sei denn, der Boden unter dem Trampolin hat einen Freiraum von 3 Metern um das Trampolin herum und ist mit einer Sicherheitsfläche bedeckt, sowie einem Freiraum von 8 Metern in der Höhe Beispiele für geeignete Oberflächen sind Gras, Sand oder eine für dieses Trampolin vorgesehene Spielfläche. Es ist wichtig, dass Sie keine Gegenstände unter Ihrem Trampolin abstellen oder lagern. Bitte lesen Sie auch die Anweisungen, die Ihrem Trampolin beiliegen.

Informationen zur Sicherheit:

- Dieses Sicherheitsnetz ist für den häuslichen Gebrauch durch Personen ab 6 Jahren konzipiert und hergestellt. Es ist kein Rückprallgerät. Es ist als Sicherheitsnetz konzipiert, um den Ein- und Ausstieg auf das Trampolin zu kontrollieren und es den Springern zu ermöglichen, Vertrauen, Gleichgewicht, Koordination und Beweglichkeit zu gewinnen, ohne Angst haben zu müssen, vom Trampolin abzurutschen, was zu Verletzungen führen könnte.
- Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene - Kinder sollten immer beaufsichtigt werden, während sie auf dem mit einem Sicherheitsnetz ausgestatteten Trampolin spielen, und sie sollten angewiesen werden, es nicht auf unangemessene oder gefährliche Weise zu benutzen. Achten Sie insbesondere auf;
 - Die Gegenstände, die Kinder in das Sicherheitsnetz bringen
 - Aktivitäten für Kinder innerhalb des Sicherheitsnetzes
 - Bedingungen im Inneren des Sicherheitsnetzes, wenn die Kinder es benutzen
 - Die Art und Weise, wie Kinder in das und aus dem Sicherheitsnetz gelangen
- Kinder sollten beim Spielen auf dem Trampolin keine Fahrradhelme tragen.
- Der Rahmen Ihres Trampolins ist aus Stahl gefertigt und leitet Strom. Elektrische Geräte (Lampen, Heizungen, Verlängerungskabel, Haushaltsgeräte usw.) dürfen unter keinen Umständen im oder auf dem Sicherheitsnetz verwendet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Lassen Sie niemals mehr als eine Person gleichzeitig das Trampolin benutzen. Mehrere Benutzer können miteinander kollidieren, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Da Ihre Trampolinmatte vom Boden abgehoben ist, besteht beim Verlassen des Trampolins durch die Tür des Sicherheitsnetzes die Gefahr eines Sturzes. Kinder sollten beim Betreten und Verlassen des Sicherheitsnetzes unterstützt werden, um das Risiko eines Sturzes zu verringern.

- Nur die Tür des Trampolin-Sicherheitsnetzes darf zum Betreten oder Verlassen des Sicherheitsnetzes verwendet werden.
- Wetterbedingungen - Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich die Wetterbedingungen ändern. Insbesondere können die Oberflächen bei nassem Wetter rutschig werden und Zungen und Lippen können bei Minusgraden an den Metallteilen kleben bleiben. Bei wärmerem und sonnigem Wetter können die Teile heiß werden, und die Temperaturen sollten während des Gebrauchs regelmäßig überprüft werden, insbesondere bei Metallteilen.

Pflege und Wartung Ihres Trampolins:

- Bei allen Produkten ist es wichtig, dass die Geräte regelmäßig und häufig von einem Erwachsenen überprüft werden. Das gesamte Produkt sollte mindestens einmal im Monat überprüft werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Anschlüsse und Befestigungen gelegt werden sollte. Wenn Teile Anzeichen von Verschleiß aufweisen, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen, die zu Verletzungen führen können.
- Das Produkt darf erst dann verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß und vollständig installiert und überprüft wurde. Verzinkte Rohrprodukte müssen möglicherweise gelegentlich gewartet werden. Wenn Oberflächenrost auftritt, sollte dieser entweder mit einer Drahtbürste oder grobem Schleifpapier entfernt und die Stelle mit ungiftiger Farbe behandelt werden.
- Um Schäden am Sicherheitsnetz zu vermeiden, lassen Sie keine Haustiere oder andere Tiere hinein. Ihre Krallen und Zähne können das Netz und die Trampolinmatte beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Lagerfeuer in der Nähe des Trampolins und des Sicherheitsnetzes entzündet werden. Bei Wind können Funken und Glut große Entfernungen zurücklegen und Löcher in das Netz des Sicherheitsnetzes und die Trampolinmatte brennen.
- Jedes große Trampolin, ob mit oder ohne Sicherheitsnetz, kann bei starkem Wind umhergeweht werden und Verletzungen oder Schäden verursachen. Wir empfehlen, das Sicherheitsnetz unter diesen Bedingungen zu entfernen und an einem trockenen Ort zu lagern.

Diese deutsche Version der Bedienungsanleitung wurde aus dem Englischen übersetzt. Fehler in der Übersetzung sind vorbehalten. Die Übersetzung basiert auf der offiziellen englischen Version.

IP-Agency Finland Oy - Alle Rechte vorbehalten. Änderungen am Produkt und an der Gebrauchsanweisung sind vorbehalten. Technische Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.