

## PureAir Room air purifier

### Käyttöohje – tuotenumero 94010

Kiitos kun ostit PureAir huoneilman puhdistimen. PureAir parantaa ilmanlaatua ja tarjoaa sinulle

ja perheellesi puhtaampaa ilmaa kotona. Tämä huoneilmanpuhdistin käyttää uusinta teknologiaa ilmanlaadun parantamiseksi suljetuissa huoneissa. Huoneilmaa saastuttavat allergeenit, virukset, homeet, hienopöly tai jopa huonekalujen, maalin ja savun tuottamat haitalliset kaasut. Nämä haitalliset aineet ovat näkymättömiä ja vaikka haju olisi neutraali, ne ovat kuitenkin edelleen terveydelle haitallisia. PureAir imee nämä haitalliset aineet ilmasta ja palauttaa puhdistetun ja raikkaan huoneilman. Lue turvaohjeet huolellisesti ja noudata ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

### YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

#### Huomio

- Älä upota laitetta tai sen virtapistoketta veteen tai muihin nesteisiin tai syttyviin puhdistusaineisiin. Näistä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
- Älä koskaan aukaise laitetta, tässä on sähköiskun vaara. Jos laite ei toimi oikein, ÄLÄ yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos laite avataan tai sitä yritetään korjata itse, takuu mitätöityy.

#### Varoitus

- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen.
- Käytä vain kotona. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Tämä tuote ei ole lelu! Älä anna lapsen leikkiä sillä.
- Pidä laite poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Tarkista laite ja sen virtapistoke näkyvien vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Jos laitteessa on vaurioita, älä käytä sitä. Vältä voimakasta kuumuutta ja suoraa auringonvaloa.
- Vältä tuomasta laitteen sähköliitännöitä kosketuksiin metalliesineiden kanssa
- Varmista, että ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole peitetty. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle ja/tai eteen.

#### Huomio

- Laite ei voi korvata kodin ilmanvaihtoa, pölynimuria tai ilmanvaihtoa ruuanlaiton aikana.
- Käytä oikein liitettyä pistorasiaa. Jos sitä ei ole kytketty oikein, laite voi ylikuumentua
- Varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 30cm vapaata tilaa.
- Älä käytä laitetta kaasukäyttöisten laitteiden, lämmönlähteiden tai tulisijojen lähellä.
- Laite ei poista hiilimonoksidia (CO) tai radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää suojalaitteena suojaamaan onnettomuuksilta, joihin liittyy palamisprosessit tai vaaralliset kemikaalit.

### KÄYTTÖ

- Lastenhuoneet, makuuhuoneet ja olohuoneet, joissa on sähkölaitteiden tuomaa hienoa pölyä, eläinten ja kasvien tuottamia allergeeneja ym.
- Saniteettitilat, kuten kylpyhuoneet ja wc: t ilman erillistä tuuletusliitännä. Lämmön ja korkean ilmankosteuden takia nämä huoneet ovat kasvualustoja bakteereille.
- Keittiöt, jotka tuottavat ruoanlaiton hajujen lisäksi myös savua ja rasvaa ilmaan.

PureAir-huoneilmanpuhdistimesta on hyötyä missä tahansa huoneessa. Se puhdistaa ilman ja poistaa paitsi haitalliset virukset ja bakteerit, myös hienoa pölyä ja haitallisia kaasuja ja jopa savua. PureAiria suositellaan koko perheelle, koska se tuottaa puhdasta ilmaa ja helpottaa hengittämistä.

## TEKNISET TIEDOT

Ulostulo	5W
Nimellisjännite	100V–240V; 50/60 Hz; 0,1A
UV-C valo	Aallonpituus 254 nm, UV-säteily intensiteetti 200 $\mu\text{W}\cdot\text{cm}^2$ (30 mm etäisyydellä)
UV valon kesto	10.000h
Plasma-ionit	negatiiviset ionit > 10 miljoonaa / $\text{cm}^3$ positiiviset ionit > 10 miljoonaa / $\text{cm}^3$
Aktiivinen happi	<0,05ppm
Ilmankierto	11m <sup>3</sup> /h
LED-valon väri	3 kirkaustasoa 2800-3500 K (lämmin valkoinen)
Sensorin havaintoalue	120°, 8 m
Ääni	<50dbA
Suojausluokka	IPX4

Laite täyttää kaikki määräykset ja standardit, jotka säätelevät altistumista sähkömagneettisille kentille.

## TUOTE

On/Off – virtanäppäin


Light Sensor – valaisin

Ventilation in – ilman sisäänmeno

Power plug – virtapistoke

Light – merkkivalo

Ventilation out – ilman ulostulo



## KÄYTTÖÖNOTTO

Poista pakkausmateriaalit. Liitä laite pistorasiaan, jonka ympärillä on vapaata tilaa vähintään 30cm. Laite käynnistyy automaattisesti ja anturi palaa sinisenä. Voit kiinnittää tuotteen etupuolelle tarran, joka tulee tuotteen mukana. Puhdista pinta ennen tarran kiinnittämistä.

## TOIMINTA

**Ilmankierto:** Voit säätää ilmanpuhdistuksen kestoa painamalla kevyesti laitteen päällä olevaa virtanappia. Voit valita kolmesta toiminnosta: Päälle/pois, ajastin (1h) tai jatkuva käyttö.

**Ajastin (sininen):** Laite sammuu automaattisesti tunnin kuluttua ja aktivoituu uudelleen, jos sensorin havaintoalueella on liikettä.

**Jatkuva tila (vihreä):** Laite on päällä, kunnes se sammutetaan virtapainikkeesta.

**Yövalo:** Pidä virtanäppäintä pohjassa ja valitse 3 kirkkausasteen välillä. Pidä virtanäppäintä edelleen pohjassa sammuttaaksesi valon. Valinnan järjestys: POIS, MATALA, KESKI, KORKEA, TOISTA. Yövalo kytkeytyy päälle automaattisesti 5 minuutin jälkeen hämärässä. Yövalo aktivoituu myös automaattisesti, jos sensorin havaintoalueella on liikettä.

Huom. Yövalossa on sensori, joka valaisee ainoastaan pimeässä. Jos laite irrotetaan verkkovirrasta, kaikki asetukset palautuvat automaattisesti tehdasasetuksiin.

## HUOLTO JA SÄILYTYS

Laite voidaan puhdistaa kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä märkää liinaa tai puhdistusaineita. Vahvat aineet saattavat vahingoittaa pintaa ja sisälle päässyt neste voi rikkoa tuotteen. Ilma-aukkoja voi puhdistaa pölystä pehmeällä harjalla. Ilmanpuhdistimessa ei ole irrotettavaa suodatinta, joten se on huoltovapaa eikä suodatinta tarvitse vaihtaa. Säilytä lasten ulottumattomissa kuivassa ja turvallisessa paikassa.

## YMPÄRISTÖHUOMIOT

Käyttöään loputtua tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on kierrätettävä sähkölaitteena paikallisen ohjeistuksen mukaisesti.

## TAKUU

Säilytä ostokuitti. Takuuasioissa ole yhteydessä tuotteen jälleenmyyjään. Tuotteen takuu-aika on 2 vuotta ostopäivästä. Takuu ei koske tuotteen väärinkäytöstä aiheutuvia vikoja.

Maahantuoja

Tukkunet Oy

[info@tukku.net](mailto:info@tukku.net)

020 734 9000