

FIN

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle.
Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätetvä sähköasentaja.
Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista.

IP44 Kotejointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Maadoitussyöttöjohto kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

L Vaihejohto (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

N Nullajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

(---,0,1m) Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyyssä valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovat tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattessa.

Ainoastaan sisäkäytöön

EI SAA hävittää talousjätteen mukana.
Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuumpalvelut tuotteet nille sopivin keräyspisteisiin.

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuell framtid behov.
Koppla bort strömförslin före installation eller service.

Installationen får utföras endast av en behörig elinstallatör.
Bryt strömmen innan installationen påbörjas.

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströning med vatten)

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Skyddsjordsmatrningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kablen (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Anger minimivärdet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

Endast för inomhusbruk

Får INTE slängas med hushållsavfallet.
Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förta uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST

Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbi ning hoia tulevikus alles.

Paigaldus peab teostamaa kvalifitseeritud elektrik.
Lülitab elektri välja enne paigaldus

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Maandusujuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.



Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

Näitab meetrites nötuvat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

Ainult siseruumides kasutamiseks.


EI OLE LUBATUD visata tavapärgi hulka.
Võid olla abiks keskkonnakaitse, vies töö löpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.




Min. 70 mm

Min. 8 mm

Ø 160 mm



3



Valaisin ei ole himmennettäväissä,
Armaturen är inte dimbar.
The luminaire is not dimmable.



Valaisimen lampuja ei voi vaihtaa.
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.
The lamps cannot be changed in the luminaire