

# TRUCAR

Digitaalinen Wifi peruutuskamera

Digital Wifi backkamera

Digital Wifi reversing camera

Käyttöohje/Bruksanvisning/User manual



## **Johdanto**

Kiitos, että ostit langattoman peruutuskameran. Tämän käyttöoppaan avulla pystyt asentamaan ja käyttämään laitetta oikein.

Wi-Fi-yhteys – tuotteessa käytetään viimeisintä langatonta yhteystekniikkaa. Se ei aiheuta häiriöitä muille langattomille laitteille.

Langaton peruutuskamera on ikään kuin ajoneuvon toinen silmä. Se on hyödyllinen peruuttaessasi tai tarkastaessasi sokeat pisteet, kun vaihdat kaistaa.

## **Tietoja sovelluksesta:**

Vaatii iOS 10.1:n tai uudemman. Yhteensopiva iPhone'n kanssa.

Vaatii Android 4.0.3:n tai uudemman. Yhteensopiva Android-laitteiden kanssa.

## **Wi-Fi-tiedot:**

Wi-Fi:n oletusnimi: AICAM\_\*\*\*

Ensimmäinen Wi-Fi-yhteys edellyttää salasanaa 88886666.

Myöhemmät yhteydet eivät vaadi salasanaa.

## SOVELLUKSEN ASENNUS



Skannaa QR-koodi, avaa linkki verkkoselaimessa ja lataa sovellus.

Etsi App Storesta tai Google Playsta hakusanalla ”AI CAM”, niin löydät sovelluksen.

## LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Avaa laitteen langattomat asetukset ja etsi Wi-Fi-verkko nimeltä ”AI CAM”. Yhdistä verkkoon ja avaa sitten sovellus. Näet nyt videokuvan puhelimesi näytöllä.



Mirror



Photograph



Videotape



View file



Set up

## KAMERAN KUVAUS



1. USB-C-liitintä voidaan käyttää lataamiseen 5 voltin jännitteellä (virtailmaisin vilkkuu hitaasti latauksen aikana).
2. Magneettinen pohja.

## AI-TOIMINTO

Hälytysalueen kokoa voidaan säätää käsin. Jos henkilö tai ajoneuvo siirtyy hälytysalueelle, hälytys laukeaa.



## VAROITUKSET

- > Turvallisuutesi vuoksi älä asenna tai käytä laitetta ajon aikana.
- > Varmista, ettei laitteeseen kohdistu iskuja, sillä se voi vaurioitua.
- > Laitteen normaali käyttölämpötila-alue on -20...+80 °C. Kylmempi tai kuumempi lämpötila voi vahingoittaa laitetta.
- > Käytä tuotetta lain sallimissa rajoissa.
- > Tukee iOS- ja Android-laitteita

## Takuukortti

Tarjoamme myymillemme tuotteille yhden vuoden takuun ja elinikäisen teknisen tuen. Täytä tämä takuukortti ja pidä se tallessa, sillä tarvitset sitä käyttäessäsi takuupalveluita.

Asiakkaan nimi \_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_

Palautusosoite \_\_\_\_\_

Tilausnumero \_\_\_\_\_

Ongelman tiedot \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä  
[asiakaspalvelu@suomitradinq.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradinq.fi)

## **Inledning**

Tack för att du köpte den trådlösa backkameran. Den här handboken hjälper dig att installera och använda enheten på rätt sätt.

Wi-Fi-anslutning - produkten använder den senaste tekniken för trådlös anslutning. Den stör inte andra trådlösa enheter.

En trådlös backkamera är som fordonets extra öga. Den hjälper till när du backar eller kontrollerar döda vinklar för att byta körfil.

## **Om appen:**

Kräver iOS 10.1 eller senare. Kompatibel med iPhone.

Kräver Android 4.0.3 eller senare. Kompatibel med Android-enheter.

## **Wi-Fi-data:**

Standardnamnet för Wi-Fi: AI CAM\_\*\*\*

Den första Wi-Fi-anslutningen kräver lösenordet 88886666.

Efterföljande anslutningar kräver inget lösenord.

## INSTALLATION AV APPLIKATIONEN



Skanna QR-koden, öppna länken i din webbläsare och ladda ner appen.

Sök i App Store eller Google Play efter "AI CAM" för att hitta appen.

## ANSLUTNING AV ENHETEN

Öppna enhetens trådlösa inställningar och hitta det Wi-Fi-nätverk som kallas "AI CAM". Anslut till nätverket och öppna sedan appen. Nu kan du se videon på din telefonskärm.



## BESKRIVNING AV KAMERAN



3. USB-C-kontakten kan användas för laddning vid 5 volt (strömindikatorn blinkar långsamt under laddningen).

4. Magnetisk bas.

## AI-FUNKTION

Storleken på larmzonen kan justeras manuellt. Om en person eller ett fordon kommer in i larmzonen utlöses larmet.





## VARNINGAR

- > För din säkerhet får du inte installera eller använda enheten när du kör.
- > Se till att enheten inte utsätts för stötar, eftersom den kan skadas.
- > Enhetens normala driftstemperaturområde är -20...+80 °C. Kallare eller varmare temperaturer kan skada enheten.
- > Använd produkten inom de gränser som lagen tillåter.
- > Stöder iOS- och Android-enheter

## Garantikort

Vi erbjuder ett års garanti och livslång teknisk support för de produkter vi säljer. Fyll i det här garantikortet och förvara det med dig, eftersom du behöver det när du utnyttjar garantiservicen.

Kundens namn \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Returadress \_\_\_\_\_

Beställningsnummer \_\_\_\_\_

Problembeskrivning \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä  
[asiakaspalvelu@suomitradinq.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradinq.fi)

## **Preface**

Thanks for purchasing our Wi-Fi backup camera! With this manual, you will be able to properly install and operate the unit.

Wi-Fi Connection-the product adopts latest car wifi wireless connection technology. No any interference with other wireless devices.

Install this Wi-Fi backup camera system on your car as if has another "eye". It can help you back up or look around your car when trying to change lanes on expressways. Moreover, it can provide reliable security for you.

## **About APP:**

Requires iOS 10.1 or later. Compatible with iPhone

Requires Android 4.0.3 or later, Compatible with Android devices.

## **About WiFi:**

Default name of WiFi: AI CAM\_\*\*\*

The first wifi connection requires a password of "88886666", and subsequent wifi connections do not require a password.

## APP LICATION INSTALL



Scan the QR code with QR Scanner or other app, open the link inweb browser, then download it install.

Search the keyword“AI CAM”in App Store or Google Play,then you will find the app,download install.

## CONNECT DEVICE WIF

Open the WLAN interface,find the wifi named“ AI CAM”, connect it,then open the app.Now you can seereal-time video on your phone screen.





## CAUTIONS

- > For your safety, do not install or operate the equipment while driving.
- > Make sure the device not be impacted or shocked, otherwise will cause damage to the device.
- > The normal temperature scope of the device using is at-20°C ~+80°C degree,oneexceeding this scope, the device may be damaged.
- > Please use the product within the legal allowed.
- > Support device IOS/Android

## Warranty Card

We offer a one-year warranty and lifetime technical support for the products we have sold. Please kindly fill this warranty card once you got item and keep it well, since it need be send back together with the item when warranty active.

Buyer \_\_\_\_\_ Name\_\_\_\_\_

Phone Number\_\_\_\_\_

Return Address\_\_\_\_\_

Order Number\_\_\_\_\_

Problem Details\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä  
[asiakaspalvelu@suomitradng.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradng.fi)