



Laminaattilattiat

Pysäytä lika jo ovelle

Lattian hoidon kannalta on tärkeää käyttää kynnyksmatoja sisääntulojen sekä ulko- että sisäpuolella. Näin välttyt laminaattia vahingoittavalta hiekalta ja kosteudelta. Kiinnitä huonekalujen jalkoihin huopatassut ja nosta painavat huonekalut niitä siirrettäessä, jottei laminaattiin tule naarmuja.

Huoneilman olosuhteet

Koska laminaatista on n. 90 % puukuitumassaa, se luokitellaan eläväksi materiaaliksi, joka muuttaa muotoaan ilmankosteuden vaihdellessa. Lattian asennuksen ja käyttöänsä aikana ilman suhteellisen kosteuden on oltava välillä 30 - 75 % ja huonelämmön välillä +18 - 24°C. Jos näistä olosuhteista poiketaan, saattaa laminaatissa esiintyä turpoamista tai haristumista, joiden syntymisestä valmistaja, myyjä ja asentaja eivät ole vastuussa. Nämä ongelmat voit estää käyttämällä kuivina aikoina ilmankostutinta sekä kosteissa olosuhteissa kesällä ja syksyllä lämmitystä ja/tai tuuletusta. Jotta voit seurata huoneilman olosuhteita, hanki kalibroitu kosteusmittari.

Lattialämmitys

Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset tai itse-säätyvät sähköiset järjestelmät. Laminaattilattian pintalämpötila ei saa milloinkaan nousta yli +27°C. Koska lattialämmitys kuivaa huoneilmaa, täytyy erityisen tarkkaan seurata, että suhteellinen kosteus pysyy välillä 40 - 75 %. Huomioi myös vaatimukset kohdassa **Huoneilman olosuhteet**.

Tarkett-laminaattilattian käyttöönottopuhdistus

Poista irtolika ja pöly lattialta imuroimalla. Nihkeämoppaa lattia. Poistaaksesi rakennusaikaista betonipölyä käytä hapanta puhdistusainetta, pH 5 - 5,9 esim. Kiilto Rosita tai Berner Oy:n Sapu. Poistaaksesi silikonitahroja, joita saattaa jäädä laminaatin pinnalle valmistusvaiheessa, käytä rasvaa poistavaa puhdistusainetta esim. Berner Oy:n Tuimaa tai Jytyä tai Kiilto Akseli.

Tavannomaisen lian poistamiseen käytä mietoa yleispuhdistusainetta, pH 6 - 8, annosteltuna ohjeen mukaan, esim. Berner Oy:n Heti-Yleispesu, Kiilto Vieno Aktiivi, Kiilto 10-Universum ja Diverseyn Sprint 200 Fresh.

Laminaattilattiaa hoidetaan kuivin ja nihkein menetelmän, mutta jos lattialle jää vettä moppauksen jälkeen, kuivaa vesi välittömästi kuivalla mopilla. Näin saat myös lian nostatettua ylös. Älä koskaan yliannostele äläkä käytä saippuaa (yli 5%) tai vahoja (polymeerejä) sisältäviä puhdistus- ja hoitoaineita, sillä nämä aiheuttavat rasvaisen näköisen lattiapinnan. **Laminaattilattiaa ei saa vahata.**

Tarkett Laminaattilattian ylläpitohoito

Käytä pääsääntöisesti kuivia siivousmenetelmiä, kuten imurointia tai kuivamoppausta mikrokuitumopilla. Poistaaksesi kiinnittynyttä likaa tee nihkeämoppaus. Käytä yleispuhdistusainetta, pH 6-8, annosteltuna ohjeen mukaan. Katso ohjeet puhdistusaineen valinnasta kohdasta **laminaattilattian käyttöönottopuhdistus**. Jos lattialle jää vettä moppauksen jälkeen, kuivaa vesi välittömästi kuivalla mopilla. Lika saattaa näkyä helpommin mattapintaisessa laminaatissa. Tästä syystä mattapintainen laminaatti kannattaa puhdistaa säännöllisemmin.

Rasvaisten jälkien poisto

Harvakseltaan voi olla tarpeen nihkeä-/kosteamopata lattia rasvaista likaa poistavalla puhdistusaineella esim. Berner Oy:n Tuima tai Kiilto Akseli. Seuraa aina puhdistusainevalmistajan ohjeita oikeasta annostelusta.

Konttoripyörätuolit

Jos käytät konttorituolia, suojaa laminaattilattia polykarbonaatti-suojalevyllä tai matolla siltä kohdalta, missä käytät tuolia.

Tahranpoisto

Poista tahrat tuoreeltaan. Nestemäiset aineet on syytä pyyhkiä heti pois, jottei laminaattilattia vaurioidu. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta. Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä. Pyyhi puhtaalla vedellä.

Lisätietoja

Tarkett Oy
Säterinkatu 6 02600 Espoo
Puh: (09) 4257 9000
asiakaspalvelu@tarkett.com
www.tarkett.fi