




Montageanleitung

Installation instructions

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Montage-instructie

Möbelkollektion

Furniture collection

Collection de mobilier

Mobilia collezione

Meubelcollectie

MEMENTO

MEMENTO

MEMENTO

MEMENTO

MEMENTO

(D) Montageanleitung für den Fachhandwerker!

Montageanleitung nach erfolgter Montage dem Endkunden übergeben.

(GB) Installation instructions for skilled craftsmen!

Following installation, hand the installation instructions over to the end customer.

(FR) Instructions de montage pour le spécialiste!


Remettre les instructions de montage au client final au terme des travaux de montage.

(IT) Istruzioni di montaggio per l'installatore specializzato!


Le istruzioni di montaggio devono essere consegnate al cliente finale al termine del montaggio.

(NL) Montage-instructie voor installateurs!

Overhandig de montage-instructie aan de klant nadat de montage is beëindigd.




 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
 220 - 240 V mains connection, loose (protection sherps of country, Regulation 601-02-01)
 Raccordement au réseau 220 V par rallonge




ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften
 des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

Please note: Leave electrical connections to an expert.
 Observe the protection sherps of the country in question.


ATTENTION : l'installation et les raccordements doivent être réalisés selon les directives
 d'installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé

	A	S	S1
A253 00 XX - 5133 C	1200	280	750
A253 00 XX - 5133 A	1000	280	--
A253 00 XX - 5133 8	800	280	--
A255 00 XX - 5133 A	1000	280	--
A255 00 XX - 5133 8	800	280	--
A255 00 XX - 5133 6	600	280	--
A255 00 XX - 5133 5	500	280	--
A255 00 XX - 5135 6	600	280	--
A255 00 XX - 5135 5	500	280	--



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden




ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden


Please note: Leave electrical connections to an expert.
Observe the protection sherpes of the country in question.

ATTENTION : l'installation et les raccordements doivent être réalisés selon les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé

	A
A264 L0 XX - 5133 8	800
A264 R0 XX - 5133 8	800
A264 L0 XX - 5133 6	600
A264 R0 XX - 5133 6	600
A264 L0 XX - 5133 5	500
A264 R0 XX - 5133 5	500
A264 L0 XX - 5135 6	600
A264 R0 XX - 5135 6	600
A264 L0 XX - 5135 5	500
A264 R0 XX - 5135 5	500



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
 220 - 240 V mains connection, loose (protection sherps of country, Regulation 601-02-01)
 Raccordement au réseau 220 V par rallonge




ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

Please note: Leave electrical connections to an expert.
 Observe the protection sherps of the country in question.

ATTENTION : l'installation et les raccordements doivent être réalisés selon les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé


	A
C779 L0 XX - 5133 6	600
C779 R0 XX - 5133 6	600
C780 M0 XX - 5133 6	600
C779 L0 XX - 5133 5	500
C779 R0 XX - 5133 5	500
C780 M0 XX - 5133 5	500



$\frac{N}{L}$ 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

* laut Bestellung

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden



	J	A	U	S	S1
A265 50 XX - 5135 6	700-899	600	360	--	--
A265 50 XX - 5135 5	700-899	500	360	--	--
A265 51 XX - 5135 6	900-1099	600	360	--	--
A265 51 XX - 5135 5	900-1099	500	360	--	--
A265 52 XX - 5135 6	1100-1299	600	360	--	--
A265 52 XX - 5135 5	1100-1299	500	360	--	--


	J	A	U	S	S1
A265 53 XX - 5135 6	1300-1499	600	360	--	--
A265 53 XX - 5135 5	1300-1499	500	360	--	--
A265 54 XX - 5135 6	1500-1700	600	360	--	--
A265 54 XX - 5135 5	1500-1700	500	360	--	--
A265 70 XX - 5133 8	1000-1199	800	780	280	--
A265 71 XX - 5133 8	1200-1499	800	780	280	--

	J	A	U	S	S1
A265 72 XX - 5133 8	1500-1700	800	780	280	--
A265 90 XX - 5133 C	1300-1499	1200	780	280	780
A265 90 XX - 5133 A	1300-1499	1000	780	280	--
A265 91 XX - 5133 C	1300-1499	1200	780	280	780
A265 91 XX - 5133 A	1500-1700	1000	780	280	--


ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

Please note: Leave electrical connections to an expert.
Observe the protection sherpes of the country in question.

ATTENTION : l'installation et les raccordements doivent être réalisés selon les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
 220 - 240 V mains connection, loose (protection sherps of country, Regulation 601-02-01)
 Raccordement au réseau 220 V par rallonge



	J	A	S	S1	H	U	U _L	U _R
A265 05 XX - 5133 C	1700	1200	280	750	690	780	390	390
A265 05 XX - 5133 A	1700	1000	280	—	690	780	390	390
A265 05 XX - 5133 8	1700	800	280	—	690	780	390	390
A548 00 XX - 5133 C	1706	1200	280	750	680	780	390	390
A548 00 XX - 5133 A	1706	1000	280	—	680	780	390	390
A548 00 XX - 5133 8	1706	800	280	—	680	780	390	390
A549 00 XX - 5133 A	1406	1000	280	—	680	780	240	240
A549 00 XX - 5133 8	1406	800	280	—	680	780	240	240
A265 03 XX - 5133 A	1300	1000	280	—	690	780	190	190
A265 03 XX - 5133 8	1300	800	280	—	690	780	190	190

	J	A	S	S1	H	U	U _L	U _R
A265 03 XX - 5133 6	1300	600	280	—	690	780	190	190
A265 03 XX - 5133 5	1300	500	280	—	690	780	190	190
A265 03 XX - 5135 6	1300	600	—	—	690	780	190	190
A265 03 XX - 5135 5	1300	500	—	—	690	780	190	190
A550 R0 XX - 5133 8	1306	800	280	—	680	780	390	—
A550 L0 XX - 5133 8	1306	800	280	—	680	780	—	390
A265 R4 XX - 5133 6	1100	600	280	—	690	360	400	200
A265 L4 XX - 5133 6	1100	600	280	—	690	360	200	400
A265 R4 XX - 5133 5	1100	500	280	—	690	360	400	200
A265 L4 XX - 5133 5	1100	500	280	—	690	360	200	400

	J	A	S	S1	H	U	U _L	U _R
A265 R4 XX - 5135 6	1100	600	—	—	690	360	400	200
A265 L4 XX - 5135 6	1100	600	—	—	690	360	200	400
A265 R4 XX - 5135 5	1100	500	—	—	690	360	400	200
A265 L4 XX - 5135 5	1100	500	—	—	690	360	200	400
A265 01 XX - 5133 6	900	600	280	—	690	360	200	200
A265 01 XX - 5133 5	900	500	280	—	690	360	200	200
A265 01 XX - 5135 6	900	600	—	—	690	360	200	200
A265 01 XX - 5135 5	900	500	—	—	690	360	200	200

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften
 des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

Please note: Leave electrical connections to an expert.
 Observe the protection sherps of the country in question.

ATTENTION : l'installation et les raccordements doivent être réalisés selon les directives
 d'installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé




ABB.: 6.1




ABB.: 7.1




ABB.: 7.2




ABB.: 7.3




ABB.: 8.1




ABB.: 9.1




ABB.: 10.1




ABB.: 10.2




ABB.: 1.1




ABB.: 2.1




ABB.: 3.1




ABB.: 4.1




ABB.: 4.2




ABB.: 5.1




ABB.: 5.2





ABB.: 5.3


CLIPSCHARNIER / HINGE CLIPS / CHARNIÈRES CLIPSÉES





Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.
Deactivation of BLUMOTION for small / light fronts.
Désactivation d'un BLUMOTION pour faces petites / légères.

Aktivierung
Activation
Activation


AUZUGSLADE (METALL) / EXCERPT DRAWER (METAL) / TIROIR D'EXTRAIT (MÉTAL)





Auzugslade aushängen
Unhinge excerpt drawer
Démontage du tiroir d'extrait




Auzugslade einhängen
Reinsert excerpt drawer
Accrochage du tiroir d'extrait




Auzugslade einstellen
Adjust excerpt drawer
Ajuster le tiroir d'extrait




AUZUGSLADE (HOLZ) / EXCERPT DRAWER (WOOD) / TIROIR D'EXTRAIT (BOIS)





Auzugslade aushängen
Unhinge excerpt drawer
Démontage du tiroir d'extrait







Auzugslade einstellen
Adjust excerpt drawer
Ajuster le tiroir d'extrait





Leuchtenwechsel / Shine change / Changement de Lampe



Armaturen Montage / Mounting tap / Installation de la robinetterie




Abb.:1




Abb.:2




Abb.:3




Abb.:4

