

ELACOAT TopCoat ja TopCoat RAL pinnoitettujen lattioiden ylläpito- ja puhdistusohje



Lattioiden ylläpito- ja puhdistusohje ELACOAT TOPCOAT ja ELACOAT TOPCOAT RAL pinnoitetuille lattioille

Yleistä

Pinnoitetut lattiat tulee suojata huolellisesti rakentamisen ajaksi, näin varmistetaan pinnoitteiden laatu ja hyvä huolto.

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta!

HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä.

Puhdistuaine: Sani Calc free

Annostus: 10–25 ml / 5 l viileää vettä



Pese lattia violetilla tai vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella

ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Ylläpitosiivous mopilla

Puhdistusaine: Jontec 300-sarjan tuotteet

Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä



Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi- tai kuivainpyyhkimellä.

Ylläpitosiivous koneella

Puhdistusaine: Vesi



Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla.

Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Jaksottainen siivous

Puhdistusaine: Vesi



Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Käytä keltaista Twister-laikkaa erittäin likaisille ja naarmuuntuneille lattioille/kohdille esim. tarjoilulinjaston edusta, sisääntuloaulat jne. Toista sama vihreällä Twisterillä.

Huomioitavaa

Pysäytä lika

Liasta suurin osa tulee ulkoa. Pysäytä lika jo ovelle tehokkaalla ja riittävällä mattojärjestelmällä.

Käyttöönottopuhdistus

Ajallisesti oikeaan aikaan ja oikein tehty käyttöönottopuhdistus on ylläpito- ja jaksottaisen hoidon perusta. Keskimäärin käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta. Lattia on täysin mekaanisen rasituksen kestävä 7 vrk jälkeen ja täysin kemiallisen rasituksen kestävä 28 vrk jälkeen.

Ylläpito- ja jakottainen siivous

Suosi lattian ylläpidossa koneellisia menetelmiä. Säännöllinen ja riittävä yhdistelmäkoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa ja yhdessä jaksottaisen puhdistuksen kanssa siirtää peruspuhdistuksen tarvetta.

Epäsuoramenetelmä yhdistelmäkoneen käytössä

Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti.

Huonekalut

Käytä huopatassuja huonekaluissa välttääksesi naarmuja. Käytä tuolien alla lattiansuojusta kulumisjälkien välttämiseksi.

Tahrat

Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä valmista tahrannoistainetta tai esim. Jontec Forward free:tä. Annostele tahrannoistoliuos tahralle ja anna vaikuttaa 1–3 min. Hankaa kevyesti, pyyhi tahrakohta puhtaaksi, huuhtelee vedellä ja kuivaa. Oikean tuotteen valinnassa, ota tarvittaessa yhteys Diverseyn edustajaan.

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa [ProdLib-palvelusta](#).

Päivitetty: 04/2023 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy