



KIILTO SANITEETTISILIKONI

KÄYTTÖALA

Yksikomponenttinen neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Massa soveltuu käytettäväksi märkätiloissa. Kiilto Saniteettisilikonin värit ovat yhteensopivia Kiilto Saumalaastin kanssa.

KIINNITYSALUSTA

Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton. Sauman pohjatäytteenä voi käyttää umpisoluista muoviprofiilia.

OMINAISUUDET

- hyvä lämmönkesto
- ei päällemaalattavissa
- korkea kuiva-ainepitoisuus
- useita värejä
- sisältää homeenestoaineen
- ei akvaarioihin eikä luonnonkiville, kuten esim. marmorille
- uudelleensuljettava pakkaus

TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	kosteusvulkanoituva neutraali silikonipolymeeri
Tiheys	n.1,0 kg/dm ³
Kutistuma	< 5%
Lämmönkesto	-50°C ... +120°C
Kovuus, Shore A	n. 20

RIITTOISUUS

5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna

LEVITYSMENETELMÄT Pursotusnokka leikattavissa halutun kokoiseksi 1 - 10 mm.

KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA

Nahoittumisaika 5 - 20 min (20°C, RH 50%). Kovettuu ilman kosteudesta riippuen n. 2 mm vuorokaudessa ja n. 10 mm viikossa.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, massan ja sauman lämpötila +18...20°C, kuitenkin alueella +5...+40°C. Vallitsevat olosuhteet kuten ilman massan ja sauman lämpötila, alustan laatu ja ilmankosteus sekä massamäärä vaikuttavat voimakkaasti nahoittumisnopeuteen ja vulkanoitumiseen. Suosituksiemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

KÄYTTÖOHJE

Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se halutun kokoiseksi. Saumausalustan on oltava kuiva sekä pölytön ja rasvaton. Purista massa saumaan ja tasoita se välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai sormenpäällä. Jätä pursotuskärki paikoilleen ja sulje pakkaus tulpalla huolellisesti käytön jälkeen.

Silikonin kovettumisen aikana on vältettävä sellaisten aineiden käyttöä, jotka vapauttavat huoneilmaan happamia yhdisteitä. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi eräät maalit, happamat puhdistusaineet ja asetoksisilikonimassat (ns. etikkasilikonit). Happamat yhdisteet voivat aiheuttaa silikonisauman kellastumista.

Uusittaessa silikonisaumojä vanha silikoni on poistettava. Lisäksi mahdolliset homepilkut on poistettava esimerkiksi käyttäen Kiilto Kodin Kloritea ohjeen mukaisesti.

PAKKAUS

Patruuna 310 ml.

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Hävitä tarpeeton massa esim. puristamalla se patruunasta paperi- tai pahvialustalle ja anna kovettua ilmankosteuden vaikutuksesta. Kovettunut massa voidaan hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Tuoreesta massasta haihtuu sen vulkanoitumisen aikana hyvin pieniä määriä 2-butanonioksiimia. Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa ja huolehdi saumatun tilan tuuletuksesta ensimmäisinä päivinä saumauksen jälkeen.

VARASTOINTI

Varastointi kuivassa, viileässä, alle +25°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Parasta ennen päiväys pakkauksessa.

LISÄTIETOJA

Homesuojaus kuuluu toimiessaan, joten sen kestoikä on rajallinen. Kestoikä on riippuvainen tilan käyttöasteesta, puhdistuksesta ja ilmanvaihdosta. Märkätiloissa suosittelemme silikonisaumat uusittaviksi viimeistään 5 vuoden kuluttua.

Kiilto Saniteettisilikonilla on yleisesti hyvä tartunta erilaisiin materiaaleihin (esim. keraamiset laatat, lasi, kalustemateriaalit). Tartunta on kuitenkin hyvä varmistaa tarvittaessa. Läpinäkyvien muovien (PC, PMMA) kanssa suositellaan käytettäväksi väritöntä silikonია.

Yksittäisten pienien laattojen kiinnittämiseen voidaan käyttää harmaata silikonია, kun tarvitaan hieman korkeampaa lämmönkestoa (+150°C).

Peilin ja WC-istuimen kiinnittämiseen suositellaan Kiiltofix Masaa.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai saumaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100, Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.