





BARI

RG-103



- (D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimatı
(E) Instrucciones de montaje

- (GB) Assembly Instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montaży
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucțiuni de montaj
(RU) Инструкции по монтажу



max. KG = 60 kg.





					1 / 2

1	1031	390	16	x1	2 / 2
2	995	330	16	x1	2 / 2
3L	1684	295	16	x1	1 / 2
3R	1684	296	16	x1	1 / 2
4L	1684	89	89	x1	1 / 2
4R	1684	89	89	x1	1 / 2
5	248	340	16	x4	1 / 2
6	512	330	16	x1	1 / 2
7	995	346	16	x2	2 / 2
8	995	346	16	x1	2 / 2
9	995	346	16	x1	2 / 2
10	489	325	16	x2	1 / 2
11	995	100	16	x1	1 / 2
12	557	410	16	x2	2 / 2
13	528	37	16	x1	1 / 2
14	526	1006	2.5	x1	2 / 2
15	526	1006	2.5	x1	2 / 2
16	536	1006	2.5	x1	2 / 2

A	8x32	B		C		GLUE		H2	
	x52		x54		x54		x1		x4
KP		N	3x20	ND	3,5x16	SP		TA	
	x2		x41		x13		x8		x1
WH45		X		Z		ZC		ZZ	
	x4		x16		x34		x12		x8


26.03.2026

! **Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem**
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat !




PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	De muurbevestiging is ook een anti-kantelbeveiliging - moet worden gemonteerd! Voor bepaalde soorten muren is het nodig speciale bevestigingspluggen te gebruiken.
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento-attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhny stein môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
E	Fijarlo a la pared también protege contra vuelcos. ¡Asegúrese de instalarlo! Para algunos tipos de paredes, es necesario utilizar pasadores de montaje especiales.

! **Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem**
Attenzione • Opgelet • Вниманне • Atentie • Upozornenie • Dikkat !








PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čištění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinigen met een zachte doek of een licht vochtige doek. Geen schurende middelen gebruiken.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárólag törölköző vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
E	La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilizar productos de limpieza abrasivos

1





2










4






5







6







x4






7







8






9






10








11




12



13





Assembly Diagram for 15-bay Rack

Dimensions: 25.6 cm, 62.7 cm, 26.4 cm, 62.7 cm, 62.7 cm, 49.7 cm

Warning: A=B



Components and Quantities:

- KP (Terminal Block) x2
- N (Screw) 3x20 x41
- ND (Terminal Block) 3,5x16 x4
- SP (Screw) x8
- X (Screw) x16
- ZC (Screw) x12

Assembly Steps:

- Install KP terminal blocks on the top rail.
- Install ND terminal blocks on the top rail.
- Install N screws into the top rail.
- Install SP screws into the top rail.
- Install X screws into the top rail.
- Install ZC screws into the top rail.

16




13


A

A

30 min



17



ZZ

10

10

