

CREAVIT WC-ISTUIMET JA PESUALTAAT

KÄYTTÖOHJE

Huuhtelu säädetään WC-istuimissa tehtaalla 2,5/4 litraan, mutta huuhtelumäärän voi valita tarpeen mukaan. Mikäli haluat säätää huuhteluveden määrää katso huuhtelumekanismiin käyttöohje.

Creavit WC-istuimet, bidee-istuimet ja pesualtaat on päällystetty lasitepinnalla. Lasitepinnot on helppo pitää puhtaina ja ne kestävät pääosaa kemikaaleista. Puhdistusongelmia ei synny, kun puhdistat pinnot usein. Käytä tavallisia kodin puhdistusaineita. Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä kuten teräsvillaa tai vihreää kuitusientä. Älä myöskään käytä voimakashappoisia aineita kuten suola,- tai rikkihappoa tai vahvoja alkaalisia aineita.

Vuotavat hanat ja WC-istuimet kannattaa korjata välittömästi. WC-laitteiden ja hanojen asennus- ja korjaustyöt ovat tilattavissa paikallisesta LVI-liikkeestä.

Mikäli rakennus on talvella lämmittämättä, tulee vesisäiliö vetää tyhjäksi ja kuivata. Vesilukkoon kaadetaan 3-4 desilitraa jäätymisenestoainetta tai pakkasnestettä ja veden pinta peitetään öljykerroksella tai muovikalvolla, jolloin ei tapahtu höyrystymistä.

Älä paina hitaasti sulkeutuvaa kantta voimalla kiinni, kannen saranat saattavat rikkoutua. Älä astu istuimen päälle, se voi rikkoutua.

Takuu ja lisätietoa:

info@interia.ee